

Sicherheitshinweise für Bootsseilwinden



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch einer Bootsseilwinde umfasst das Ziehen oder Sichern von Lasten unter Einhaltung der maximalen Zuglast. Sie dürfen nur für Güter und nicht für Personen verwendet werden. Voraussetzung ist ein stabiler Untergrund sowie eine regelmäßige Kontrolle und Wartung des Geräts. Das Seil oder Gurt muss unbeschädigt und richtig auf der Rolle aufgezogen sein. Überlastung und falsche Anwendung außerhalb des vorgesehenen Einsatzbereichs sind zu vermeiden.

Nicht zum Heben verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vor jeder Benutzung der Winde auf sichtbare Schäden prüfen, um Unfälle durch Materialschwäche zu vermeiden.
- Nur Winden verwenden, die den erforderlichen Belastungsanforderungen entsprechen.
- Die maximale Zuglast der Winde darf niemals überschritten werden, um Überlastung und Schäden zu vermeiden.
- Das Seil oder den Gurt regelmäßig auf Abnutzung und Brüche kontrollieren und bei Beschädigung sofort austauschen.
- Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden – nicht zum Transport von Personen geeignet.
- Achten Sie auf einen festen Stand des Geräts und sichern Sie es vor Verrutschen, um Verletzungen zu minimieren.
- Tragen Sie immer Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und festes geeignetes Schuhwerk.
- Nur geschultes Personal sollte die Seilwinde bedienen, um Fehlbedienungen zu vermeiden.
- Niemals im Schlagbereich des Seils oder Gurtes stehen falls es zu einem Riss kommt, um lebensgefährliche Unfälle zu verhindern.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

Seilaufwicklung prüfen: Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass das Seil korrekt und ohne Knoten auf der Trommel aufgerollt ist, um Wicklungen zu vermeiden.

Seilführung: Das Seil gleichmäßig und ohne Verdrehungen führen, um eine gleichmäßige Belastung und eine längere Lebensdauer des Seils zu gewährleisten.

Lasten sichern: Lasten immer mittig und sicher an der Seilwinde befestigen, um ein Abrutschen oder ungleichmäßiges Ziehen zu verhindern.

Standortwahl: Die Winde nur auf stabilen, ebenen Flächen aufstellen und gegen Verrutschen oder Kippen sichern.

Gefahrenbereich freihalten: Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass sich keine Personen im Arbeits- oder Gefahrenbereich der Seilwinde aufhalten.

Seilführung überwachen: Das Seil darf nicht über scharfe oder raue Oberflächen führen, um das Risiko von Beschädigungen und Brüchen zu minimieren.

Wartung: Die Seilwinde regelmäßig warten und auf sichtbare Schäden prüfen, um einen reibungslosen Betrieb und Sicherheit zu gewährleisten.

Gerät nach Gebrauch: Nach der Nutzung die Seilwinde reinigen, vor Feuchtigkeit schützen und an einem trockenen Ort lagern, um Rost und Verschleiß zu vermeiden.

Lasten sichern: Bei Arbeitspausen die Last Seilwinde vollständig entlasten, um Schäden zu verhindern.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de