


LERNE DEINEN FIRE TV STICK 4K KENNEN




Ebenfalls im Lieferumfang enthalten:



LERNE DEINE ALEXA-SPRACHFERNBEDIENUNG KENNEN



VERBINDE DEINEN FIRE TV STICK 4K




- 1 Schließe deinen Fire TV Stick 4K an den HDMI-Anschluss des Fernsehers an und verbinde das eine Ende des Netzkabels mit dem Stick.
- 2 Verbinde das andere Ende des Netzkabels mit dem Netzteil und stecke dieses in eine Steckdose.




Optional: Verwende das mitgelieferte HDMI-Verlängerungskabel, wenn es schwierig ist, den Fire TV Stick 4K an den HDMI-Anschluss des Fernsehers anzuschließen.

- 3 Schalte den Fernseher ein und wähle den entsprechenden HDMI-Eingang.
Tipp: Verwende die mit dem Fernseher gelieferte Fernbedienung, um die HDMI-Quelle oder den Eingang auszuwählen.

FERNBEDIENUNG EINRICHTEN



- 1 Öffne die Rückseite der Fernbedienung und lege die mitgelieferten Batterien ein.
- 2 Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Alexa-Sprachfernbedienung zu verbinden („koppeln“) und Strom und Lautstärke auf dem kompatiblen Fernseher zu steuern.
Tipp: Wenn sich die Fernbedienung nicht verbinden lässt, halte die Home-Taste (🏠) gedrückt, bis die LED blinkt, oder lege die Batterien neu ein.





**SCANNEN FÜR MEHR HILFE
UND
ZUGÄNLICHE ANWEISUNGEN**

Scanne den QR-Code oder besuche uns:
amazon.com/setup/firetvstick4k