



DE Gebrauchsanweisung und Pflegehinweise

Produktspezifikation:

Unterseite: Gummi, rutschfest – die Unterseite der Matte sorgt für Stabilität und Sicherheit und verhindert ein Verrutschen auf jeder Oberfläche, sowohl drinnen als auch draußen.

Langlebige Konstruktion: Die Matte besteht aus hochwertigen, abriebfesten Materialien, die eine langanhaltende Leistung unabhängig von den Nutzungsbedingungen gewährleisten.

Schmutzbarriere: Eine spezielle, feste Faserstruktur fängt effektiv Wasser, Staub, Schlamm und andere Verschmutzungen ein und schützt so Innenräume vor Verunreinigungen.

Anwendung:

Die Fußmatte eignet sich hervorragend für:

- **Innenbereich:** Flur, Eingangsbereich, Büro, Geschäft oder Restaurant – ideal zum Schutz der Böden vor Schmutz.
- **Außenbereich:** Vor Eingängen zu Häusern, Garagen, Terrassen oder Geschäften – fängt effektiv Schlamm und Wasser auf, bevor sie ins Innere gelangen.

Gebrauchsanweisung:

- Für den Außenbereich platzieren Sie die Fußmatte auf einer stabilen Oberfläche vor dem Eingang.
- Für den Innenbereich wird empfohlen, die Fußmatte in stark frequentierten Bereichen wie Fluren oder Eingangsbereichen zu platzieren.
- Die Fußmatte fängt effektiv Schmutz, Wasser und Staub auf und schützt sowohl Innen- als auch Außenflächen.
- Überprüfen Sie nach Erhalt des Produkts, ob die Fußmatte frei von Schäden oder Mängeln ist. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Lieferanten.

Pflege und Reinigung:

Tägliche Pflege: Klopfen Sie die Fußmatte regelmäßig aus, um Staub und kleine Verschmutzungen zu entfernen.

Gründlichere Reinigung: Außenmatten können mit Wasser abgespült oder vorsichtig mit einer weichen Bürste geschrubbt werden. Innenmatten sollten von Hand mit einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden.

Vermeiden Sie aggressive Chemikalien: Um die Haltbarkeit des Materials zu erhalten, verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

WICHTIG! Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung des Produkts.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt richtig positioniert ist und sich während der Verwendung nicht verschiebt, um Rutschgefahren zu vermeiden. Entsorgen Sie das Produkt nach der Verwendung gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Textilien. Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuer und hohen Temperaturen, da diese Polyamidfasern schmelzen können. Das Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu Schäden am Produkt oder einem Verletzungsrisiko für den Benutzer führen.

