


Pronomic MA-161 BK Mikrofonarm Stativ

ArtNr.: 00104553



Bedienungsanleitung

Version 12.2024

© 2024

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unseren Infrarotstrahler verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



WARNUNG

Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



HINWEIS

Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



HINWEIS

Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



HINWEIS

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



WARNUNG

**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.


Der Mikrofonarm ist für handelsübliche Mikrofone geeignet. Bitte beachten Sie stets die unten genannten Warnhinweise!



⚠️ WARNUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche/Platte stabil genug ist um den Mikrofonarm zu halten.
- Überschreiten Sie nicht die Maximale Belastungsgrenze von 1 kg.
- Drehen Sie alle Schrauben fest an, aber überdrehen Sie diese dabei nicht.
- Nutzen Sie den Mikrofonarm nur für den vorhergesehenen Zweck und nicht als Hänger für andere Produkte.
- Das Stativ kann Kleinteile enthalten, die sich lösen können, halten Sie das Produkt von daher von Kindern fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität.



⚠️ HINWEIS

Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer bei Unklarheiten.



1**2**

Bringen Sie das Verbindungsstück A auf den Verschluss C wie gezeigt an.

**3**


4

Bringen Sie das Mikrofon an, schrauben es aber nicht komplett fest. Suchen Sie dann die gewünschte Position und drehen dann die Schraube zu.

5/8"



3/8"



Rechtlicher Hinweis

Alle technischen Daten und das Erscheinungsbild können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können leicht vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über den autorisierten Fachhandel verkauft. Distributoren und Händler sind keine Vertreter von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keine Befugnis, Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.


Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung oder jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Wiedergabe oder das Kopieren von Abbildungen, auch in veränderter Form.



Musikhaus Kirstein GmbH, Bernbeurener Str. 11, D-86956 Schongau
Telefon: 08861 / 90 94 94-0, E-Mail: info@kirstein.de, www.kirstein.de

Pronomic MA-161 BK microphone boom stand

ArtNr.: 00104553



Operating Manual

Version 12.2024

© 2024

Thank you for purchasing this product. To ensure you will be completely satisfied with this product, read and understand this manual carefully before use. Keep the manual in a safe place. The Operating Manual must be passed on to all subsequent users.



Follow the Operating Manual!



The signal word **WARNING** identifies hazards, which can result without precautions in serious injury.



The signal word **NOTE** indicates general precautions, which should be observed in handling the product.



Images used in this manual may differ slightly from the actual product, as long as it has no adverse effect on the properties and safety of the product.



All personal formulations in these instructions are to be considered gender neutral.

These operating instructions apply to persons who have been supervised or instructed in the operation of the unit by a person responsible for their safety and who have proven to be able to handle the unit.



Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit. Do not leave the children unattended.

All information contained in this Operating Manual is accurate to the best of our knowledge and belief. Neither the author nor the publisher, however, can be held liable for damages or losses that arise in connection with the use of this Operating Manual.

Other product, brand or company designations specified in this document are possibly the trademarks of their respective owners. Compliance with all applicable copyright laws is the responsibility of the user of this document.


The microphone boom is suitable for commercially available microphones. Please always observe the warnings below!

⚠ WARNING


- Make sure that the mounting surface/plate is stable enough to hold the microphone boom.
- Do not exceed the maximum load limit of 1 kg.
- Tighten all screws firmly, but do not overtighten them.
- Only use the microphone boom for its intended purpose and not as a hanger for other products.
- The stand may contain small parts that can come loose, so keep the product away from children.
- Check the stability regularly.

⚠ NOTE


Please contact the seller if you have any questions.




1




2



Note:
Match the connector of
Arm Assembly **A** to the
Locking Part **C** as shown.



3




4

Attach the microphone but do not fully tighten it, adjust it to your desired position and then tighten the **3/8"** screw.

5/8"



3/8"



Legal notice

All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colors and specifications may vary slightly from product. Products from Musikhaus Kirstein GmbH are only sold through authorized dealer. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way.

This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form. The CE- marking which is made on your product and/or packing resp. user manual confirms the compliance of the product with all for this item related harmonized EC directives.



Musikhaus Kirstein GmbH, Bernbeurener Str. 11, D-86956 Schongau

Telefon: 08861 / 90 94 94-0, E-Mail: info@kirstein.de, www.kirstein.de