

# LuxNICE

## Multifunktionaler LED Spiegel Bedienungsanleitung



### SPIEGELLICHT

- Durch leichtes Berühren des Sensors können Sie das Spiegellicht ein- und ausschalten.
- Der Sensor leuchtet blau, wenn das Spiegellicht eingeschaltet ist.
- Der Sensor leuchtet weiß, wenn das Spiegellicht ausgeschaltet ist.
- Wenn Sie den Sensor länger berühren (ca. 3-S Sekunden), wird das Spiegellicht entsprechend gedimmt.



### SPIEGELHEIZUNG

- Wenn der Berührungssensor in blau leuchtet, ist die Spiegelheizung eingeschaltet.
- Wenn der Berührungssensor in weiß leuchtet, ist die Spiegelheizung ausgeschaltet.



### BLUETOOTH

- Reichweite bis zu 5 Meter.
- Durch das Verbinden Ihres Bluetooth kompatiblen Gerätes (Smartphone, Tablet oder einem MP3-Player) mit dem Bluetooth Receiver erhalten Sie die Möglichkeit der drahtlosen Tonausgabe auf dem Spiegel.
- Der Spiegel hat die Bluetooth-Kennung: BT-Speak.
- Die Bluetooth Verbindung lässt sich wie folgt einrichten:
  - Bluetooth auf Ihrem Gerät aktivieren.
  - „Scan nach Geräten“ auswählen.
  - Unter „verfügbare Geräte“ den Bluetooth Receiver „BT-SPEAK“ auswählen und verbinden.
- Wenn der LED Spiegel mit Ihrem Mobilgerät erfolgreich verbunden wurde, leuchtet der Berührungssensor in weiß.
- Jetzt können Sie Ihre Audiodateien über den LED Spiegel abspielen.
- Durch leichtes Berühren des Sensors können Sie die abgespielten Audiodateien anhalten und wiedergeben.
- Um die Benutzer-Informationen löschen zu können, berühren Sie bitte den Sensor länger als 3 Sekunden.
- Wenn das Bluetooth länger als 1 Minute nicht betätigt ist, schaltet es sich automatisch aus. Um die Audiodateien wieder abspielen zu können, muss der Sensor neu eingeschaltet werden.

08:35

### DIGITAL - UHR



### EINSTELLUNG DER DIGITAL-UHR

- Sie können durch ein- oder mehrmaliges kurzes Drücken die Stunde einstellen.
- Drücken Sie danach wieder lang, um zur Einstellung der Minuten zu gelangen.
- Die Minuten stellen Sie ebenfalls durch ein- oder mehrmaliges kurzes Drücken ein.
- Nach Einstellung der Stunden und Minuten warten Sie bitte 3-S Sekunden, um die eingestellte Uhrzeit anzeigen zu lassen.

