

Bedienungsanleitung

I. Produktparameter

1. Modell: A02
2. LED: 30W weißer
3. Lumen: 1000
4. Strahlweite: 1000 Meter
5. Batterie: Eingebaute 18650-Batterie, 2600 mAh
6. Lademethode: Type-C-Aufladung, mit USB-Ausgang 5V 1A
7. Betriebsdauer: 4-5 Stunden
8. Produktabmessungen:
Kopfdurchmesser: 46mm; Endkappendurchmesser: 33mm; Gesamtlänge: 161mm
9. Gewicht (einzeln): 238 Gramm
10. Komplettes Set: Taschenlampe; Ladekabel; Bedienungsanleitung

II. Bedienungsanleitung

1. Schaltmodi: Drücken Sie den Schalter, um zwischen niedriger Helligkeit, mittlerer Helligkeit, hoher Helligkeit und Aus zu wechseln; Halten Sie den Schalter gedrückt, um den SOS-Modus zu aktivieren; Drücken Sie den Schalter zweimal, um den Stroboskop-Modus zu aktivieren.
2. Fokussierungsmethode: Durch Ziehen und Schieben der Linse kann der Fokus eingestellt werden. Schieben Sie den Kopf der Taschenlampe nach außen, um den Spotlight-Modus zu aktivieren.

III. Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien und verwenden Sie keine Batterien mit falschem Modell, da dies zu Schäden führen kann.
2. Die Taschenlampe ist spritzwassergeschützt und hält normalem Regen stand, ist aber nicht für das Tauchen geeignet. Vermeiden Sie die Nutzung der Taschenlampe im Wasser oder in der Badewanne.
3. Vermeiden Sie es, die Taschenlampe direkt in die Augen zu richten, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Laden Sie die Batterie nicht vollständig entladen. Laden Sie sie rechtzeitig, wenn noch Restladung vorhanden ist.
5. Wenn die Taschenlampe längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie die Batterie vollständig auf und lagern Sie sie. Laden und entladen Sie die Batterie alle drei Monate, um die Lebensdauer zu verlängern.