

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Sonnenschirmständer 60 L/80 kg – Schwarz

1. **Installation und Handhabung:** Der Sonnenschirmständer sollte auf einem stabilen, ebenen Untergrund platziert werden, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Schirmständer richtig positioniert ist und der Schirm gut im Halterungssystem sitzt, um ein Umkippen oder Kippen des Schirms zu verhindern.
2. **Befüllung des Schirmständers:** Der Schirmständer kann mit Wasser (60 l) oder Sand (80 kg) befüllt werden. Achten Sie darauf, dass die Schirmgewichte nicht überfüllt werden, um Risse oder Brüche zu vermeiden. Verwenden Sie für die Befüllung nur sauberen Sand oder Wasser. Vermeiden Sie scharfe oder grobe Materialien, da diese die Kunststoffteile beschädigen könnten.
3. **Verwendung bei starkem Wind:** Bei starkem Wind oder extremen Wetterbedingungen sollte der Schirm in die Sicherheitseinrichtung gebracht und der Ständer nach Möglichkeit zusätzlich durch ein festes, stabiles Befestigungssystem gesichert werden. Der Schirmständer bietet eine solide Basis, aber bei windigen Verhältnissen könnte eine zusätzliche Sicherung erforderlich sein.
4. **Sicherer Transport:** Die Schirmgewichte sind mit praktischen Griffmulden ausgestattet, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Gewichtseinheiten korrekt anheben und transportieren, um Verletzungen zu vermeiden. Wenn Sie den Ständer auf unebenem Boden bewegen, sollten Sie vorsichtig vorgehen, um ein Umkippen zu verhindern.
5. **Lagerung:** Wenn der Schirmständer nicht verwendet wird, entleeren Sie ihn, um unnötigen Verschleiß zu vermeiden. Lagern Sie den Ständer an einem trockenen Ort, der vor extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, um die Lebensdauer des Materials zu verlängern.
6. **Pflegehinweise:** Der Kunststoff des Ständers ist UV- und wetterbeständig, jedoch sollten Sie den Schirmständer regelmäßig auf Schmutz und Ablagerungen überprüfen und gegebenenfalls reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch und mildes Reinigungsmittel, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.

Wichtiger Hinweis: Der Sonnenschirmständer ist für den Einsatz im Außenbereich konzipiert, jedoch ist es ratsam, ihn bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Regen oder Sturm zu entfernen oder zu verstauen, um Schäden zu verhindern.