


edishinē

Table Lamp

[Instruction Manual]



Please pay attention to the warning signs
Read the instructions with caution before operating
and keep it properly

Product Care


1. Do not repair, disassemble or modify under any circumstances;
2. Do not place near any heat source or in direct sunlight;
3. Do not place on uneven, unsecured desk or table;
4. Use ONLY the supplied AC power adapter;
5. Do not use the appliance with frayed or damaged electrical cords;
6. Do not touch an electrical appliance with wet hands or when liquids are present;
7. Please keep the lamp and all appliances dry and clean;
8. Unplug the adapter when the lamp is not used;
9. Power off before cleaning;
10. Clean the lamp only with a soft dry cloth;
11. Never overload electrical circuits as it may cause electrical shock or fire;

Package Contents

1x LED Table Lamp	1x Power Adapter	1x User Manual
-------------------	------------------	----------------

Product Assembly


①



②



③



Control instructions



Turn ON/OFF

Tap the tapping stick to turn on the LED lamp after plugging in the power.
Tap the again with your hand to turn off the LED lamp.



Adjusting the Brightness

When the LED is on, click this position to adjust the brightness to 5%/ 25%/ 50%/ 75%/ 100%.



Color Temperature Mode

Pressing the "Color Temperature Button" will switch between 2700K/4000K/5000K/6500K.



Timed Lights Off

When the LED lamp is on, Tap the button, when the "Clock Indicator" lights up the right half circle and a full circle, indicating the countdown 30 minutes / 60 minutes to turn off the light.



Turn ON / OFF night light

Tap the tapping stick to turn on the Warm colors with low brightness night light, tap the again with your hand to turn off.

Specifications

Input	220-240Vac 50/60Hz
Output	DC 30V/ 0.4A
Power Consumption	10W
Luminous Flux	900lm
Color Temperature	2700K/ 4000K/ 5000K/ 6500K
Brightness Mode	5%/ 25%/ 50%/ 75%/ 100%
Material	Steel, PC, Pmma
Dimension	D203 x H556mm
Color Rendering Index	>80Ra

One Year Limited Warranty

Supported by our professional R&D team and QC team, we provide One Year Warranty for materials and workmanship from the purchase date.

Please note that the warranty does not cover damage caused by personal misuse or improper installation.

Please attach your Order ID and Name so that our dedicated customer service team can help you better.



Disposing of the package

The package consists of cardboard and respectively labelled plastics that can be recycled.

Provide these materials for recycling.



Disposal of the product

This electrical appliance cannot be disposed of with domestic waste. Consumers are obligated to hand over electrical appliances to the manufacturer, the point of sale or a public collection point set up free of charge, based on resource conservation and environmental protection. Before the device is discharged, installed batteries or accumulators must be removed and disposed of separately.



Disposal of batteries and accumulators

Old batteries must not be disposed of with domestic waste, as they may contain harmful substances or heavy metals which may harm the environment. Waste batteries and accumulators must be disposed of in accordance with the prescribed regulations. Consumers are obliged to hand over batteries and accumulators free of charge to a public collection point set up for this purpose. Do not heat the batteries – Explosion hazard!



EU-Conformity

This product complies with conformity requirements of the applicable legislation.

Produktpflege


1. Reparieren, zerlegen oder verändern Sie das Produkt unter keinen Umständen.
2. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung auf.
3. Stellen Sie das Produkt nicht auf einen unebenen oder unsicheren Tisch.
4. Verwenden Sie NUR den mitgelieferten AC-Netzadapter.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel abgenutzt oder beschädigt ist.
6. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn Flüssigkeiten vorhanden sind.
7. Halten Sie die Lampe und alle Geräte stets trocken und sauber.
8. Trennen Sie den Adapter vom Stromnetz, wenn die Lampe nicht in Gebrauch ist.
9. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
10. Reinigen Sie die Lampe nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
11. Überlasten Sie niemals die Stromkreise, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann.

Lieferumfang

1x LED-Tischlampe	1x Netzadapter	1x Benutzerhandbuch
-------------------	----------------	---------------------

Produktmontage


①



②



③



Bedienungsanleitung



Ein-/Ausschalten

Tippen Sie auf die Touch-Leiste, um die LED-Lampe nach dem Einstecken des Netzteils einzuschalten. Tippen Sie erneut darauf, um die LED-Lampe auszuschalten.



Helligkeit einstellen

Wenn die LED eingeschaltet ist, tippen Sie an dieser Stelle, um die Helligkeit auf 5% / 25% / 50% / 75% / 100% anzupassen.



Farbtemperaturmodus

Durch Drücken der „Farbtemperatur-Taste“ wird zwischen 2700K / 4000K / 5000K / 6500K umgeschaltet.



Automatisches Ausschalten

Wenn die LED-Lampe eingeschaltet ist, tippen Sie auf die Taste. Wenn die „Uhranzeige“ den rechten Halbkreis und einen vollständigen Kreis anzeigt, beginnt der Countdown zum Abschalten der Lampe in 30 / 60 Minuten.



Nachtlicht EIN-/AUS

Tippen Sie auf die Touch-Leiste, um das Nachtlicht mit warmen Farben und niedriger Helligkeit einzuschalten. Tippen Sie erneut, um das Nachtlicht auszuschalten.

Technische Daten

Eingang	220-240Vac 50/60Hz
Ausgang	DC 30V/ 0.4A
Leistungsaufnahme	10W
Lichtstrom	900lm
Farbtemperatur	2700K/ 4000K/ 5000K/ 6500K
Helligkeitsmodus	5%/ 25%/ 50%/ 75%/ 100%
Material	Stahl, PC, PMMA
Abmessungen	D203 x H556mm
Farbwiedergabeindex	>80Ra

Ein Jahr beschränkte Garantie

Unterstützt durch unser professionelles F&E-Team und unser QC-Team gewähren wir eine einjährige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler unter normalen Benutzungsbedingungen ab dem Kaufdatum. Bitte beachten Sie, dass die Garantieansprüche bei Schäden aufgrund von Missbrauch oder unsachgemäßer Installation durch den Kunden ausgeschlossen sind.

Bitte geben Sie Ihre Bestell-ID und Ihren Namen an, damit unser engagiertes Kundendienstteam Ihnen besser helfen kann.



Die Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, welche recycelt werden können.



Die Entsorgung des Produkts

Dieses Elektrogerät kann nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind verpflichtet, Elektrogeräte aufgrund von Ressourcenschonung und des Umweltschutzes, kostenlos an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder einer dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstelle zu übergeben. Vor Abgabe des Gerätes müssen installierte Batterien oder Akkumulatoren entfernt und gesondert entsorgt werden.



Cd Hg Pb

Die Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, da diese möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, welche der Umwelt schaden können. Altbatterien und Akkumulatoren müssen nach den vorgeschriebenen Vorschriften entsorgt werden. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien und Akkumulatoren kostenlos an eine dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstelle zu übergeben. Erhitzen Sie die Batterie nicht - Explosionsgefahr!



EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den Konformitätsanforderungen der geltenden Gesetzgebung.

Entretien du Produit


1. Ne réparer, démonter ou modifier l'appareil en aucun cas.
2. Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur ou en plein soleil.
3. Ne pas poser l'appareil sur un bureau ou une table instable ou inégale.
4. Utiliser UNIQUEMENT l'adaptateur secteur fourni.
5. Ne pas utiliser l'appareil avec des câbles électriques effilochés ou endommagés.
6. Ne jamais toucher un appareil électrique avec des mains mouillées ou en présence de liquides.
7. Garder la lampe et les appareils électriques secs et propres.
8. Débrancher l'adaptateur lorsque la lampe n'est pas utilisée.
9. Éteindre l'appareil avant de le nettoyer.
10. Nettoyer la lampe uniquement avec un chiffon doux et sec.
11. Ne jamais surcharger les circuits électriques, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Contenu du Colis

1x Lampe de Table LED	1x Adaptateur d'Alimentation
1x Manuel d'Instructions	

Assemblage du Produit


①



②



③



Instructions de Contrôle



Allumer / Éteindre

Touchez la tige tactile pour allumer la lampe LED après avoir branché l'alimentation. Touchez à nouveau la tige pour éteindre la lampe LED.



Réglage de la Luminosité

Lorsque la lampe LED est allumée, touchez cette position pour régler la luminosité à 5 %, 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.



Mode de Température de Couleur

Appuyez sur le bouton « Température de couleur » pour basculer entre 2700K, 4000K, 5000K et 6500K.



Extinction Programmée des Lumières

Lorsque la lampe LED est allumée, touchez le bouton « Horloge ». Lorsque l'indicateur « Horloge » s'allume en demi-cercle ou en cercle complet, cela signifie que la lumière s'éteindra après 30 ou 60 minutes.



Allumer / Éteindre la Veilleuse

Touchez la tige tactile pour allumer la veilleuse avec des couleurs chaudes et une faible luminosité. Touchez à nouveau la tige pour l'éteindre.

Spécifications

Entrée	220-240Vac 50/60Hz
Sortie	DC 30V/ 0.4A
Consommation Électrique	10W
Flux Lumineux	900lm
Température de Couleur	2700K/ 4000K/ 5000K/ 6500K
Mode de Luminosité	5%/ 25%/ 50%/ 75%/ 100%
Matériau	Acier, PC, Pmma
Dimension	D203 x H556mm
Indice de Rendu des Couleurs	>80Ra

Garantie limitée d'un an

Soutenus par notre équipe professionnelle de R&D et notre équipe de contrôle qualité, nous offrons une garantie d'un an pour les matériaux et la fabrication à compter de la date d'achat.

Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation personnelle ou une installation incorrecte.

Veuillez joindre votre numéro de commande et votre nom afin que notre équipe de service client puisse mieux vous aider.



Élimination de l'emballage

L'emballage est composé de carton et de plastiques respectivement étiquetés qui peuvent être recyclés. Mettez ces matériaux à disposition pour le recyclage.



Mise au rebut du produit

Cet appareil électrique ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont tenus de remettre les appareils électriques au fabricant, au point de vente ou à un point de collecte public mis en place gratuitement, dans le respect de la préservation des ressources et de la protection de l'environnement. Avant de remettre l'appareil, les piles ou accumulateurs installés doivent être retirés et éliminés séparément.



Cd Hg Pb

Mise au rebut des piles et accumulateurs

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers, car elles peuvent contenir des substances nocives ou des métaux lourds susceptibles de nuire à l'environnement. Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux réglementations en vigueur. Les consommateurs sont tenus de rapporter gratuitement les piles et accumulateurs à un point de collecte public prévu à cet effet. Ne chauffez pas les batteries – Risque d'explosion !



Déclaration UE de conformité

Ce produit est conforme aux exigences de conformité de la législation applicable.

Cura del Prodotto

1. Non riparare, smontare o modificare l'apparecchio in nessun caso.
2. Non posizionare l'apparecchio vicino a una fonte di calore o alla luce diretta del sole.
3. Non collocare l'apparecchio su una scrivania o un tavolo instabile o irregolare.
4. Utilizzare SOLO l'adattatore di corrente fornito.
5. Non utilizzare l'apparecchio con cavi elettrici usurati o danneggiati.
6. Non toccare mai un apparecchio elettrico con le mani bagnate o in presenza di liquidi.
7. Mantenere la lampada e gli apparecchi elettrici asciutti e puliti.
8. Scollegare l'adattatore quando la lampada non è in uso.
9. Spegnerne l'apparecchio prima di pulirlo.
10. Pulire la lampada esclusivamente con un panno morbido e asciutto.
11. Non sovraccaricare mai i circuiti elettrici, poiché potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

Contenuto della Confezione


1x Lampada da Tavolo LED

1x Adattatore di Alimentazione

1x Manuale d'Istruzioni

Assemblaggio del Prodotto


①



②



③



Istruzioni di Controllo



Accendere / Spegnerne

Tocca la barra tattile per accendere la lampada LED dopo aver collegato l'alimentazione. Tocca nuovamente la barra per spegnere la lampada LED.



Regolazione della Luminosità

Quando la lampada LED è accesa, tocca questa posizione per regolare la luminosità al 5%, 25%, 50%, 75% o 100%.



Modalità Temperatura di Colore

Premi il pulsante "Temperatura di colore" per passare tra 2700K, 4000K, 5000K e 6500K.



Spegnimento Programmato della Luce

Quando la lampada LED è accesa, tocca il pulsante "Orologio". Quando l'indicatore "Orologio" si accende in mezza luna o cerchio completo, significa che la luce si spegnerà dopo 30 o 60 minuti.



Accendere / Spegnerne la Luce Notturna

Tocca la barra tattile per accendere la luce notturna con colori caldi e bassa luminosità. Tocca nuovamente la barra per spegnerla.

Specifiche

Ingresso	220-240Vac 50/60Hz
Uscita	DC 30V/ 0.4A
Consumo Energetico	10W
Flusso Luminoso	900lm
Temperatura di Colore	2700K/ 4000K/ 5000K/ 6500K
Modalità di Luminosità	5%/ 25%/ 50%/ 75%/ 100%
Materiale	Acciaio, PC, PMMA
Dimensioni	D203 x H556mm
Indice di Resa Cromatica	>80Ra

Garanzia limitata di un anno

Supportati dal nostro team professionale di ricerca e sviluppo e dal nostro team di controllo qualità, forniamo una garanzia di un anno per i materiali e la lavorazione a partire dalla data di acquisto. Si prega di notare che la garanzia non copre i danni causati da un uso improprio o da un'installazione non corretta.

Si prega di allegare l'ID dell'ordine e il nome in modo che il nostro servizio clienti dedicato possa aiutarvi meglio.



Smaltimento della confezione

La confezione è costituita da cartone e plastica etichettata che può essere riciclata. Fornire questi materiali per il riciclaggio.



Smaltimento del prodotto

Questo apparecchio elettrico non può essere smaltito con rifiuti domestici. I consumatori sono tenuti a consegnare gli elettrodomestici al fabbricante, al punto di vendita o a un punto pubblico di raccolta istituito gratuitamente, sulla base della conservazione delle risorse e della protezione dell'ambiente. Prima di scaricare il dispositivo, le pile o gli accumulatori installati devono essere rimossi ed eliminati separatamente.



Cd Hg Pb

Smaltimento di pile e accumulatori

Le vecchie batterie non devono essere smaltite con rifiuti domestici, in quanto possono contenere sostanze nocive o metalli pesanti che possono danneggiare l'ambiente. I rifiuti di pile e accumulatori devono essere smaltiti conformemente alle norme prescritte. I consumatori sono tenuti a consegnare gratuitamente pile e accumulatori a un punto di raccolta pubblico istituito a tal fine. Non riscaldare le batterie - rischio di esplosione!




Conformità ue

Questo prodotto è conforme ai requisiti di conformità della legislazione applicabile.

Cuidado del Producto


1. No repare, desarme ni modifique bajo ninguna circunstancia;
2. No coloque el producto cerca de ninguna fuente de calor o bajo la luz solar directa;
3. No lo coloque sobre un escritorio o mesa irregular o no asegurado;
4. Utilice ÚNICAMENTE el adaptador de corriente CA suministrado;
5. No utilice el aparato con cables eléctricos desgastados o dañados;
6. No toque un aparato eléctrico con las manos mojadas o en presencia de líquidos;
7. Mantenga la lámpara y todos los aparatos secos y limpios;
8. Desconecte el adaptador cuando no utilice la lámpara;
9. Apague el aparato antes de limpiarlo;
10. Limpie la lámpara únicamente con un paño suave y seco;
11. Nunca sobrecargue los circuitos eléctricos, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica

Contenido del Paquete



Ensamblaje de Productos


1



2



3



Instrucciones de Control



Encender/Apagar

Toque la palanca para encender la lámpara LED después de enchufarla. Toque nuevamente para apagar la lámpara LED.



Ajuste del Brillo

Cuando el LED esté encendido, haga clic en esta posición para ajustar el brillo al 5 %/25 %/50 %/75 %/100 %.



Modo de Temperatura de Color

Al presionar el botón de temperatura de color, se cambiará entre 2700K/4000K/5000K/6500K.



Apagado de Luces Temporizadas

Cuando la lámpara LED esté encendida, toque el botón, cuando el "Indicador de reloj" ilumine el semicírculo derecho y un círculo completo, indicando la cuenta regresiva de 30 minutos / 60 minutos para apagar la luz.



Encender / Apagar la luz nocturna

Toque el botón para encender la luz nocturna de colores cálidos con baja intensidad, y tóquelo nuevamente para apagarla.

Especificaciones

Entrada	220-240Vac 50/60Hz
Salida	DC 30V/ 0.4A
Consumo de Energía	10W
Flujo Luminoso	900lm
Temperatura de Color	2700K/ 4000K/ 5000K/ 6500K
Modo de Brillo	5%/ 25%/ 50%/ 75%/ 100%
Material	Acciaio, PC, PMMA
Dimensiones	D203 x H556mm
Índice de Reproducción Cromática	>80Ra

Garantía limitada de un año

Con el apoyo de nuestro equipo profesional de I + D y el equipo de control de calidad, ofrecemos un año de garantía para materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Tenga en cuenta que la garantía no cubre los daños causados por el mal uso personal o instalación incorrecta.

Por favor, adjunte su ID de pedido y nombre para que nuestro dedicado equipo de atención al cliente pueda ayudarle mejor.



Eliminación del paquete

El envase consta de cartón y plásticos etiquetados que pueden reciclarse. Proporcionar estos materiales para el reciclaje.



Eliminación del producto

Este aparato eléctrico no puede ser desechado con residuos domésticos. Los consumidores están obligados a entregar los aparatos eléctricos al fabricante, al punto de venta o a un punto público de recogida establecido gratuitamente, en función de la conservación de los recursos y la protección del medio ambiente. Antes de descargar el dispositivo, las pilas o acumuladores instalados deben retirarse y desecharse por separado.



Cd Hg Pb

Eliminación de pilas y acumuladores

Las pilas viejas no deben eliminarse con residuos domésticos, ya que pueden contener sustancias nocivas o metales pesados que pueden dañar el medio ambiente. Las pilas y acumuladores usados deben eliminarse de acuerdo con la normativa prescrita. Los consumidores están obligados a entregar las pilas y acumuladores gratuitamente a un punto de recogida público establecido para este fin. No calentar las baterías - peligro de explosión!




Conformidad con la UE

Este producto cumple con los requisitos de conformidad establecidos por la legislación aplicable.

Productonderhoud


1. Repareer, demonteer of wijzig het apparaat in geen geval.
2. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht.
3. Plaats het apparaat niet op een onstabiel of ongelijk bureau of tafel.
4. Gebruik ALLEEN de meegeleverde netadapter.
5. Gebruik het apparaat niet met versleten of beschadigde elektrische kabels.
6. Raak een elektrisch apparaat nooit aan met natte handen of in de aanwezigheid van vloeistoffen.
7. Houd de lamp en elektrische apparaten droog en schoon.
8. Haal de adapter uit het stopcontact wanneer de lamp niet wordt gebruikt.
9. Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt.
10. Reinig de lamp alleen met een zachte, droge doek.
11. Overbelast elektrische circuits nooit, omdat dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.

Inhoud van de Verpakking



Montage van het Product


1



2



3



Bedieningsinstructies



Aan / Uit

Raak de tactiele staaf aan om de LED-lamp in te schakelen nadat je de stroom hebt aangesloten. Raak de staaf opnieuw aan om de LED-lamp uit te schakelen.



Helderheidsinstelling

Wanneer de LED-lamp aan is, raak je deze positie aan om de helderheid in te stellen op 5%, 25%, 50%, 75% of 100%.



Kleurtemperatuurmodus

Druk op de knop "Kleurtemperatuur" om te schakelen tussen 2700K, 4000K, 5000K en 6500K.




Programmeerbare Uitschakeling van het Licht

Wanneer de LED-lamp aan is, raak je de knop "Klok" aan. Wanneer het "Klok"-symbool in een halve maan of een volledige cirkel oplicht, betekent dit dat het licht na 30 of 60 minuten automatisch uitschakelt.



Aan / Uit van de Nachtlamp

Raak de tactiele staaf aan om het nachtlucht in te schakelen met warme kleuren en een lage helderheid. Raak de staaf opnieuw aan om het uit te schakelen. Raak de tactiele staaf aan om het nachtlucht in te schakelen met warme kleuren en een lage helderheid. Raak de staaf opnieuw aan om het uit te schakelen.



Specificaties

Ingang	220-240Vac 50/60Hz
Uitgang	DC 30V/ 0.4A
Stroomverbruik	10W
Lichtstroom	900lm
Kleurtemperatuur	2700K/ 4000K/ 5000K/ 6500K
Helderheidsmodus	5%/ 25%/ 50%/ 75%/ 100%
Materiaal	Staal, PC, PMMA
Afmetingen	D203 x H556mm
Kleurweergave-index	>80Ra

Eén Jaar Beperkte Garantie

Ondersteund door ons professionele R&D-team en QC-team bieden wij een garantie van één jaar op materiaal en fabricagefouten vanaf de aankoopdatum. Houd er rekening mee dat de garantie geen schade dekt die is veroorzaakt door persoonlijk misbruik of onjuiste installatie. Voeg alstublieft uw bestel-ID en naam toe, zodat ons toegewijde klantenserviceteam u beter kan helpen.



Verwijdering van de Verpakking

De verpakking bestaat uit karton en respectievelijk gelabelde plastics die gerecycled kunnen worden. Lever deze materialen in voor recycling.



Verwijdering van het Product

Dit elektrische apparaat mag niet met het huisvuil worden weggegooid. Consumenten zijn verplicht elektrische apparaten in te leveren bij de fabrikant, het verkooppunt of een openbaar inzamelpunt dat gratis is opgezet, met het oog op grondstofbesparing en milieubescherming. Voordat het apparaat wordt weggegooid, moeten de ingebouwde batterijen of accu's worden verwijderd en apart worden weggegooid.



Cd Hg Pb

Verwijdering van Batterijen en Accu's

Oude batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid, aangezien ze schadelijke stoffen of zware metalen kunnen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Afgedankte batterijen en accu's moeten worden afgevoerd volgens de voorgeschreven regels.

Consumenten zijn verplicht om batterijen en accu's gratis in te leveren bij een openbaar inzamelpunt dat voor dit doel is opgezet. Verwarm de batterijen niet – Explosiegevaar!



EU-Conformiteit

Dit product voldoet aan de conformiteitseisen van de toepasselijke wetgeving.

Cuidado del Producto

1. No repare, desarme ni modifique bajo ninguna circunstancia;
2. No coloque el producto cerca de ninguna fuente de calor o bajo la luz solar directa;
3. No lo coloque sobre un escritorio o mesa irregular o no asegurado;
4. Utilice ÚNICAMENTE el adaptador de corriente CA suministrado;
5. No utilice el aparato con cables eléctricos desgastados o dañados;
6. No toque un aparato eléctrico con las manos mojadas o en presencia de líquidos;
7. Mantenga la lámpara y todos los aparatos secos y limpios;
8. Desconecte el adaptador cuando no utilice la lámpara;
9. Apague el aparato antes de limpiarlo;
10. Limpie la lámpara únicamente con un paño suave y seco;
11. Nunca sobrecargue los circuitos eléctricos, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica;

Contenido del Paquete


1x LED Lámpara de Mesa

1x Adaptador de Corriente

1x Manual del Usuario

Ensamblaje de Productos


1



2



3



Instrucciones de Control



Encender/Apagar

Toque la palanca para encender la lámpara LED después de enchufarla. Toque nuevamente para apagar la lámpara LED.



Ajuste del Brillo

Cuando el LED esté encendido, haga clic en esta posición para ajustar el brillo al 5 %/25 %/50 %/75 %/100 %.



Modo de Temperatura de Color

Al presionar el botón de temperatura de color, se cambiará entre 2700K/4000K/5000K/6500K.




Apagado de Luces Temporizadas

Cuando la lámpara LED esté encendida, toque el botón, cuando el "Indicador de reloj" ilumine el semicírculo derecho y un círculo completo, indicando la cuenta regresiva de 30 minutos / 60 minutos para apagar la luz.



Encender / Apagar la luz nocturna

Toque el botón para encender la luz nocturna de colores cálidos con baja intensidad, y tóquelo nuevamente para apagarla.



Especificaciones

Entrada	220-240Vac 50/60Hz
Salida	DC 30V/ 0.4A
Consumo de Energía	10W
Flujo Luminoso	900lm
Temperatura de Color	2700K/ 4000K/ 5000K/ 6500K
Modo de Brillo	5%/ 25%/ 50%/ 75%/ 100%
Material	Acero, PC, Pmma
Dimensiones	D203 x H556mm
Índice de Reproducción Cromática	>80Ra

Roczna Ograniczona Gwarancja

Wspierani przez nasz profesjonalny zespół badawczo-rozwojowy oraz zespół kontroli jakości, oferujemy roczną gwarancję na materiały i wykonanie od daty zakupu. Proszę pamiętać, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową instalacją. Proszę dołączyć numer zamówienia i imię, aby nasz dedykowany zespół obsługi klienta mógł lepiej Państwu pomóc.



Utylizacja opakowania

Opakowanie składa się z tektury oraz odpowiednio oznakowanych tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi. Proszę oddać te materiały do recyklingu.



Utylizacja produktu

To urządzenie elektryczne nie może być wyrzucane z odpadami komunalnymi. Konsumenci są zobowiązani do przekazania urządzeń elektrycznych producentowi, miejscu zakupu lub punktowi zbiórki publicznej, które zostały ustawione bezpłatnie, w celu ochrony zasobów i ochrony środowiska. Przed przekazaniem urządzenia, zainstalowane baterie lub akumulatory muszą być usunięte i zutylizowane osobno.



Cd Hg Pb

Utylizacja baterii i akumulatorów

Stare baterie nie mogą być wyrzucane z odpadami komunalnymi, ponieważ mogą zawierać substancje szkodliwe lub metale ciężkie, które mogą szkodzić środowisku. Zużyte baterie i akumulatory muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konsumenci są zobowiązani do bezpłatnego przekazania baterii i akumulatorów do wyznaczonego punktu zbiórki publicznej. Nie należy podgrzewać baterii – ryzyko eksplozji!



Zgodność z UE

Produkt ten spełnia wymagania zgodności zawarte w obowiązujących przepisach.