












INSTRUKTIONEN DER BEURTEILUNG

A*1	B*1	C*1	D*1	E*1	F*1	G*1	H*1	I*1
								



SCHRITT 1:

SCHRITT 2:

HINWEIS: Plug, Fernbedienung, etc. sind auf dem Sofa-Sockel.



SCHRITT 3:



SCHRITT 4:

SCHRITT 5:

