



DE Anleitung zur Anwendung von Möbeldekoren

Woraus bestehen Möbelfolien?

Möbelfolien bestehen aus hochwertiger, matter monomerer Folie, die selbstklebend ist, eine einfache Montage ohne Klebstoff ermöglicht und das Zuschneiden sowie Anpassen an nahezu jede flache Oberfläche erlaubt.

Montageanleitung

Nassklebemethode:

1. Bereiten Sie eine Sprühflasche mit Wasser vor.
2. Reinigen Sie gründlich die Oberfläche, auf der die Folie angebracht werden soll – entfernen Sie Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen.
3. Passen Sie die Folie an die Oberfläche an, mit der bedruckten Seite nach oben. Schneiden Sie sie bei Bedarf mit einer Schere oder einem Cutter zurecht.
4. Besprühen Sie die Fläche großzügig mit Wasser, auf der die Folie angebracht werden soll.
5. Ziehen Sie etwa 5–10 cm des Trägerpapiers ab und besprühen Sie die klebende Seite der Folie mit Wasser.
6. Befestigen Sie den freigelegten Teil der Folie, indem Sie sie mit einer Rakel glätten und Luft- sowie Wasserblasen herausdrücken.
7. Fahren Sie fort, das Trägerpapier abzuziehen, besprühen Sie die klebende Seite der Folie mit Wasser und befestigen Sie sie, während Sie sie mit der Rakel glätten.
8. Entfernen Sie abschließend alle Luftblasen und trocknen Sie die Oberfläche mit einem Handtuch.

Trockenanwendungsmethode:

1. Reinigen Sie gründlich die Oberfläche, auf der die Folie angebracht werden soll – entfernen Sie Staub und fettige Verschmutzungen.
2. Wenn Sie die Folie auf einer vertikalen Fläche anbringen, beginnen Sie oben. Bei horizontalen Flächen ist es egal, von welcher Seite Sie anfangen.
3. Rollen Sie die Folie auf einer sauberen, trockenen Fläche aus, mit der bedruckten Seite nach oben, und überprüfen Sie deren Qualität.
4. Legen Sie die Folie auf die Oberfläche, ziehen Sie etwa 20 cm des Trägerpapiers ab und schlagen Sie es nach unten um.
5. Glätten Sie den geklebten Abschnitt mit einer Rakel, indem Sie Luftblasen herausdrücken.
6. Glätten Sie abschließend die gesamte Folie mit der Rakel, um alle verbleibenden Luftblasen zu entfernen.

Wie reinigt man die Folie?

Für die regelmäßige Reinigung genügt ein leicht feuchtes Tuch mit einem milden Reinigungsmittel. Wischen Sie die Folie nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch ab, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen und ein mögliches Ablösen zu verhindern.

WICHTIG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Verwendung des Produkts.

Platzieren Sie das Produkt nicht in Bereichen, die direktem Kontakt mit Feuer ausgesetzt sind. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren – Erstickengefahr durch kleine Teile oder die Schutzfolie. Bei Beschädigungen des Materials (z. B. Risse, Löcher) die Nutzung sofort einstellen und das Produkt sicher entsorgen. Entsorgen Sie das Produkt nach der Verwendung gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffmaterialien. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen.

