



Pyramiden - Anleitung

1. Alle Pyramidenterteile sorgfältig auspacken.
 2. Sicherheitsmaterial unter der Laufscheibe entfernen und dabei Pyramidenachse halten und langsam auf das Glaslager aufsetzen.
 3. Flügelrad komplettieren und vorsichtig auf Laufachse setzen.
 4. Flügel etwa im Winkel von 30° einstellen.
 5. Pyramide nicht ohne Aufsicht betreiben!
 6. Nach längerem Gebrauch fördert ein Tropfen harzfreies Öl in das Glaslager einen guten Lauf.
 7. Halten Sie brennbare Materialien von der Pyramide und den Kerzen fern und stellen Sie diese nicht auf Elektrogeräte.
-