


STUNT CAR INSTRUCTION

Please read this instruction manual carefully before use, and properly keep this manual for future use.




stunt car X1



remote control X1



3.7V battery X2




USB charging cable x1




manual x1

Battery charging



Connect the battery to the charging cable, then plug the USB charging cable to computer or the USB charger. When the red light is on, it means that charging is in progress, the red light is off when the battery is fully charged.

155-11A Remote Control Function



Light show
Indicator Light
Automatic Presentation
ON/OFF
Left stick
Right stick


Contact Details

?


If you have any problems when using our products, please contact us and we will try our best to help you.

Email: service@esuneurope.com

Batteries Installation



Installation method of remote control battery
(1)Open the battery cover on the backside of the remote control.
(2)Insert 2x1.5V"AA"batteries with correct direction and cover the battery cover.




3.7V
ON ← OFF
POWER SWITCH
After charging is complete, open the battery cover of the car and connect the battery and then close the battery cover.

Operation Method


◆All remote control cars in the picture are placed front side up, the front and back direction control will change as the RC car flips over.

1




Left and right stick up to move the car forward.

2




Left and right stick down to move the car backward.

3




Left stick up to 360° rotating.(Clockwise)

4




Right stick up to 360° rotating.(Counterclockwise)

5



Left stick up and Right stick down, the car will stand up and 360° rotating.(Clockwise)

6




Left stick down and Right stick up, the car will stand upand 360° rotating.(Counterclockwise)

Cautions

- 1.Please wipe the remote control car with a dry cloth when cleaning it.
- 2.Keep the toy away from damp places.
- 3.Keep the toy away from direct sunlight and high-temperature environments.
- 4.Please check regularly whether the battery charging cable, rechargeable battery, and the shell of the car is damaged. If it is damaged, please stop using it immediately.
- 5.Take the battery out when you don't play the car.
- 6.If the wheels are dirty, please wipe them gently with a wet cloth. Do not wash the wheels with water, which may damage battery compartment.
- 7.If you find that there are quality problems, please do not rush to publish your shopping experience. Please contact us. We provide comprehensive after-sales service and strive to satisfy every customer!
Contact: service@esuneurope.com

Gebruichsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser ferngesteuertes Auto entschieden haben. Um korrekt und zufriedenstellend zu spielen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Anwendung auf.




RC Auto X1



Fernbedienung X1



3.7V battery X2




USB-Ladekabel X1




Deutsche/ Englisch
Anleitung X1

Installationsmethoden für die Batterien



Das 3,7 V Lithium-Ionen-Akku kann über den computer aufgeladen werden. Die rote lampe leuchtet während des ladevorgangs auf und erlischt, wenn die batterie vollständig aufgeladen ist.

155-11A Fernsteuerungsfunktion



Lichtshow
Anzeigelicht
Automatische Präsentation
Netzschalter
Linker Stick
Rechter Stick


Kontakt Details

?


Wenn das produkt qualitätsprobleme aufweist oder sie fragen oder bedenken haben, kontaktieren sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Kontakt: service@esuneurope.com

Batterien Installation



Batterien Installation
(1) Öffnen sie die batterieabdeckung auf der rückseite der fernbedienung.
(2) Legen sie 2x1.5V "AA" batterien in die richtige richtung ein und schließen sie die batterieabdeckung.




3.7V
ON ← OFF
Netzschalter
Nachdem der ladevorgang abgeschlossen ist, öffnen sie die batterieabdeckung des autos und verbinden sie die batterie und schließen sie dann die batterieabdeckung.

Fernbedienung Betriebsmethode


◆Alle RC-Autos auf dem Bild sind mit der vorderseite nach oben aufgestellt. Die vordere und hintere steuerungsrichtung ändern sich, wenn das RC-Auto umkippt.

1




Linker joystick und rechter joystick nach oben, das auto fährt vorwärts.

2




Linker joystick und rechter joystick nach unten, das auto fährt rückwärts.

3




Linker joystick nach oben, um das auto um 360° zu drehen (im Uhrzeigersinn)

4




Rechter joystick nach oben, um das Auto um 360° zu drehen (gegen den Uhrzeigersinn)

5



Linker joystick nach oben undrechter joystick nach unten, das auto wird aufstehen und sich 360° drehen. (Im Uhrzeigersinn)

6



Linker joystick nach unten und rechter joystick nach oben, das auto wird aufstehen und sich 360° drehen. (gegen den Uhrzeigersinn)

Cautions

- 1.Reinigen Sie das ferngesteuerten Auto mit einem trockenen Tuch.
- 2.Bewahren Sie das Spielzeug an einem trockenen Ort auf.
- 3.Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und hohe Temperaturen.
- 4.Überprüfen Sie regelmäßig die Batterieladeleitung, die aufgeladenen Batterien und die Gehäusekomponenten auf Schäden. Wenn Sie Schäden feststellen, stellen Sie den Betrieb bitte sofort ein.
- 5.Entfernen Sie die Batterien, wenn sie nicht verwendet werden.
- 6.Reinigen Sie die Räder mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie es, die Räder direkt mit Wasser zu reinigen, um das Eindringen von Wasser in das Batteriefach zu vermeiden.
- 7.Wenn das Produkt Qualitätsprobleme aufweist oder Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Kontakt: service@esuneurope.com