

Produkt-Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie (sofern vorhanden) die Aufbauanleitung oder die Hinweise zu dem Produkt, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie zur sicheren und korrekten Nutzung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu erhöhtem Risiko für Sachschaden führen. Ondis24 haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Produktbesitzer die Anweisungen in dieser Anleitung oder am Produkt nicht befolgt hat. Nutzen Sie das Produkt Verwendungsgerecht um Schäden und Verletzungen zu Vermeiden.

Sicherheitshinweise für die Spüle einer Outdoor-Küche

1. **Sicherer Stand:** Stellen Sie sicher, dass die Spüle auf einer stabilen, ebenen Fläche montiert ist, um das Risiko von Umkippen oder Instabilität zu vermeiden.
2. **Wasserdichtigkeit prüfen:** Überprüfen Sie regelmäßig alle Wasseranschlüsse und Rohrverbindungen, um undichte Stellen zu vermeiden, die zu Wasserschäden oder Rutschgefahr führen können.
3. **Temperaturkontrolle:** Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit heißem Wasser (über 60°C), um Verbrennungen zu verhindern. Verwenden Sie immer einen Wasserhahn mit Temperaturregler, wenn möglich.
4. **Rohrleitungen vor Frost schützen:** In kälteren Monaten achten Sie darauf, dass die Rohrleitungen nicht einfrieren. Entleeren Sie das System nach Bedarf und lagern Sie die Wasseranschlüsse frostfrei.
5. **Rutschgefahr:** Halten Sie den Boden rund um die Spüle stets sauber und trocken, um Stürze durch Rutschgefahr zu vermeiden, insbesondere bei nassem Wetter.
6. **Wartung und Inspektion:** Überprüfen Sie regelmäßig die Spüle und den Unterschrank auf Abnutzung, Rost oder Beschädigungen, insbesondere bei häufigem Gebrauch im Freien.
7. **Kinder fernhalten:** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe der Outdoor-Spüle spielen, da scharfe Kanten oder heißes Wasser Verletzungen verursachen können.
8. **Verwendung von geeignetem Reinigungsmittel:** Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel, um Korrosion oder Beschädigungen der Spüle zu vermeiden.

Indem Sie diese Sicherheitshinweise beachten, können Sie die Nutzung Ihrer Outdoor-Küche genießen und gleichzeitig Ihre Sicherheit gewährleisten.