


OWS BLUETOOTH HEADSET

sanag Z7 Pro Bluetooth-Headset



Benutzerhandbuch

● Produktübersicht



● Tastenfunktion Bedienung

- Einschalten: Öffnen Sie die Ladetasche, um das Headset herauszunehmen und automatisch einzuschalten, das eisblaue Licht blinkt schnell, das zweite Ohr erlischt nach dem Anschließen, das Licht am Hauptohr blinkt langsam: Drücken Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang, um das Headset manuell einzuschalten.
- Abschalten: 1. das Headset wird automatisch abgeschaltet, wenn Sie es in die Ladeschale legen. 2. drücken Sie die MFB-Touch-Taste für ca. 7 Sekunden, das eisblaue Licht blinkt 3 Mal und geht dann aus.
- Pairing: Das Headset geht nach dem Einschalten des Telefons automatisch in den Pairing-Status über (das Mobiltelefon befindet sich noch im Verbindungsstatus), das eisblaue Licht im Hauptohr blinkt.
- Annehmen: Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die MFB-Touch-Taste am linken und rechten Ohr beliebig oft.
- Auflegen: Klicken Sie während eines Anrufs doppelt auf die MFB-Berührungstaste am linken und rechten Ohr.
- Abweisen: Halten Sie bei einem eingehenden Anruf die MFB-Berührungstaste am linken und rechten Ohr jeweils 2 Sekunden lang gedrückt.
- Wiedergabe/Pause: Drücken Sie jederzeit die MFB-Berührungstaste am linken oder rechten Ohr.
- Vorheriger Song: Doppelklick auf die linke MFB Touch-Taste am Ohr.
- Nächster Song: Doppelklicken Sie auf die MFB-Berührungstaste am rechten Ohr.
- Lauter: Dreimaliges Antippen der linken MFB-Touch-Taste.
- Lautstärke runter: Dreifach-Klick auf die rechte Ohr-MFB-Touch-Taste.
- Sprachassistent: Langes Drücken von 3 Sekunden auf die MFB-Touch-Taste am rechten Ohr zum Loslassen, um den Sprachassistenten aufzurufen, Klicken zum Beenden.

- Rücksetzen des Headsets: Wenn das Telefon nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, können Sie durch 5 Klicks auf die MFB-Tasten am linken und rechten Ohr die Werkseinstellungen des Headsets zurücksetzen; nach dem automatischen Herunterfahren leuchtet das Headset 2 Sekunden lang erfolgreich blau auf.
- Spielmodus/Musikmodus: 4 Anschläge auf die MFB-Tasten am linken und rechten Ohr, um den Low-Latency-Modus zu aktivieren, und nochmals 4 Anschläge, um in den Musikmodus zu wechseln.
- Alarm bei niedrigem Batteriestand: Wenn der Batteriestand des Headsets niedrig ist, wird alle 3 Minuten ein Alarmton ausgegeben.
- Aufladen: Legen Sie das Headset in die Ladeschale, der Behälter lädt das Headset auf, das eisblaue Licht blinkt einmal und erlischt nach 4 Sekunden. Das eisblaue Licht leuchtet immer, wenn das Headset aufgeladen wird, und das Licht ist aus, wenn es voll ist. Laden Sie die Ladebox, das blaue Licht blinkt einmal und schaltet sich aus, wenn es voll ist.

● Bluetooth-Betrieb

- Die Bluetooth-Verbindung ist erfolgreich.
 1. das Headset wechselt in den Bluetooth-Modus, das Mobiltelefon sucht nach dem Bluetooth-Kopplungsnamen "sanagZ7 Pro", klicken Sie zum Verbinden.
 2. Das Headset verbindet sich standardmäßig wieder mit dem letzten Gerät.
- Trennen der Bluetooth-Verbindung.
 1. schließen Sie manuell den Bluetooth-Anschluss des Mobiltelefons, das Headset wechselt in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
 2. das Headset wird nach Überschreiten der Entfernung vom Mobiltelefon getrennt und kann sich wieder normal mit dem Mobiltelefon verbinden, wenn es innerhalb von 5 Minuten in den effektiven Entfernungsbereich zurückkehrt, wird aber nach mehr als 5 Minuten automatisch ausgeschaltet.



● Spezifikationen

- Name: OWS Bluetooth Headset
- Modell: sanag Z7 Pro
- Bluetooth Version: V5.4
- Verbindungsreichweite: ≥10m
- Ladespannung: 5V-1A Max
- Headset Akku-Kapazität: 50mAh
- Batteriekapazität im Ladefach: 510mAh

● Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um dieses Produkt zu reinigen.
- Lassen Sie das Produkt nicht erhitzen oder in der Nähe einer Zündquelle, wie z. B. einem Herd, stehen.
- Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum hinweg direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, um Änderungen vorzunehmen, da es keine Wartungskomponenten enthält.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen.
- Wenn Sie nicht vorhaben, dieses Produkt über einen längeren Zeitraum zu verwenden, bewahren Sie es bitte in einer trockenen Umgebung auf und laden Sie das Headset mindestens einmal im Monat auf, um seine Lebensdauer zu verlängern, und vermeiden Sie extreme Temperaturen und graue Stellen.