



English

# Instruction Manual



Please read the instructions before use

## Connect



1. Take out the earbuds (Earbuds auto power on)
2. After open the phone Bluetooth, Click the <BX30> to Pairing

## Reset

If earbuds has any connection or function problems, please reset the earbuds

1. Delete the BT pairing information on the phone.
  2. Put the earbuds into the charging case to charge.
  3. Take out the earbuds and wait for 20 seconds.
- (If the above operation does not work, please try again)**

## Operation

X1 Play /Pause	X2 Switch Song	2S Adjust Volume	2S/5S Power on/off (When no connected)
X1 Answer/Hang up	2S Reject Call	X3 Voice Assistant	X5 Reset

X1: Click Once    2S: Press and hold for 2 seconds  
X2: Click 2 times    X5

## Problem handling

- 1 Can be connected but there is no sound:  
Click the right earbuds to increase the volume.
- 2 One of earbuds cannot be charge:  
Clean the charging contact of the earbuds and the charging case.
- 3 One of the earbuds cannot be connected:  
Reset the earbuds.

If the earbuds cannot be charged, please activate the warranty and contact us to send a new product.



Please clean the charging contacts of the earbuds and charging case frequently to avoid charging failures.


## Safety Instructions

1. Keep the product away from extremely hot and cold environments, it will damage the battery and circuit.
2. Avoid liquid immersion into the product.
3. Do not disassemble the product.
4. Do not use concentrated chemical products or detergents to clean the product.
5. Use only 5V/1A power supply. Connecting the power supply voltage too high may cause serious damage.
6. Do not randomly discard or place the product near fire or high temperature to avoid the danger of explosion.




Deutsch

# Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

## Verbinden



1. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus (Ohrhörer automatisch einschalten)
2. Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf <BX30 > zum Koppeln

## Zurücksetzen

Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück

1. Löschen Sie die BT-Kopplungsinfos auf dem Telefon.
  2. Legen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladeetui.
  3. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und warten Sie 20 Sekunden.
- (Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut)**

## Betrieb

X1 Wiedergabe/Pause	X2 Song wechseln	2S Lautstärke anpassen	2S/5S Einschalten/Ausschalten (Wenn nicht verbunden)
X1 Antworten/Auflegen	2S Anruf ablehnen	X3 Sprachassistent	X5 Zurücksetzen

X1: Klicken Sie einmal    2S: 2 Sekunden lang gedrückt halten  
X2: Klick 2 mal

## Problembehandlung

- 1 Kann verbunden werden, aber kein Ton:  
Klicken Sie auf die rechten Ohrhörer, um die Lautstärke zu erhöhen.
- 2 Einer der Ohrhörer kann nicht aufgeladen werden:  
Reinigen Sie die Ladekontaktpunkte der Ohrhörer und des Ladeetuis.
- 3 Einer der Ohrhörer kann nicht verbunden werden:  
Setzen Sie die Ohrhörer zurück.

Wenn die Ohrhörer nicht aufgeladen werden können, aktivieren Sie bitte die Garantie und kontaktieren Sie uns, um ein neues Produkt zu senden.



Bitte reinigen Sie die Ladekontakte der Ohrhörer und des Ladeetuis regelmäßig, um Ladefehler zu vermeiden.

## Sicherheitshinweise

1. Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten Umgebungen fern, da dies den Akku und den Schaltkreis beschädigen kann.
2. Vermeiden Sie das Eintauchen von Flüssigkeiten in das Produkt.
3. Zerlegen Sie das Produkt nicht.
4. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
5. Verwenden Sie nur 5V/1A Netzteil. Das Anschließen der Versorgungsspannung zu hoch kann schwere Schäden verursachen.
6. Das Produkt nicht willkürlich entsorgen oder in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen platzieren, um Explosionsgefahr zu vermeiden.

