











37440

		Ax1
		Bx1 Cx2
		Dx2 Ex7
		Fx7 Gx7
		Hx1 Ix2



Allgemeine Reinigungshinweise

"Mit einem weichen, feuchten Lappen abwischen und trocken nachreiben. Keine kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien zur Reinigung verwenden."

Conseils de nettoyage

"Nettoyer simplement avec un chiffon doux, légèrement humide et nettoyer à sec. Ne jamais utiliser d'éponge grattante ou des produits abrasifs pour nettoyer."

General cleaning instructions

"Use a soft, damp cloth and then wipe dry. Never use abrasive articles or corrosive chemicals."

Algemene reinigingsvoorschriften

"Gebruik een zachte, vochtige doek en veeg droog af. Nooit agressieve middelen of chemicaliën voor het schoonmaken gebruiken."

Consigli per la pulizia usuale

"Pulire passando un panno umido e morbido, asciugare quindi le tracce d'umidità ripassando. Non usare utensili che lasciano graffi o prodotti chimici abrasivi."

Указания по чистке общего характера

«Мягкой, влажной тряпкой следует стереть и насухую протереть. Для чистки не следует использовать царапающие предметы или едкие химические вещества.»