

Deutsch

Das kluge licht

Ein bedienungsanleitung



Alexa, mach das Licht an.



Arbeitet mit
alexa



Arbeitet mit
Google



Laden Sie " Smart Life " App herunter



iOS Herunterladen im App Store

Holen Sie es auf Google Play

Registrieren Sie ein Konto und wählen Sie Ihr Land.
Konnten Sie Ihr Telefon an WLAN (nur 2,4 GHz).

Stellen Sie die Glühbirne ein, um zu blinken

Drei -mal ein-/ausschalten (ON/OFF/ON/OFF/ON)

Hinweis: Öffnen Sie die Positionierung und BT.



11:57







12:02



12:03




Deutsch




Verbinden Sie sich mit Alexa


1. Open Alexa App, klicken Sie auf "Skills und Spiele" im Menü.



2. Search "Smart Life", klicken Sie auf "Aktivieren".



3. Signieren Sie in der Smart Life App und klicken Sie dann auf "Nächster Schritt".



Die Verbindungsmethode von Google Assistant ähnelt Alexa. Siehe die oben genannten Schritte.

FAQ & Feedback

1. Nur 2,4 GHz WiFi, nicht 5 GHz WiFi.
2. Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router sollte nicht zu weit entfernt sein, was das Wi-Fi-Signal beeinflusst.
3. Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi-Passwort korrekte, nur Englisch und Zahlen eingegeben wird.
4. Wenn die Verbindung fehlschlägt, setzen Sie den Sicherheitsfaktor von Router auf eine Minimierung fest.
5. LF Die Verbindung fällt fehl und teilen Sie den AccessPoint anstelle des Wi-Fi des Routers mit einem anderen Telefon. Diese Methode kann usdiert werden, wenn das Wi-Fi-Signal des Routers mit diesem Produkt kompatibel ist.
6. Wenn das Gerät richtig angeschlossen ist, entfernen Sie es nicht. Andernfalls wird es in Werkseinstellungen wiederhergestellt und kann nicht direkt kontrolliert werden.
7. Wenn das Gerät offline ist. Überprüfen Sie, ob das Wi-Fi ausgeschaltet ist. Schalten Sie einige andere angeschlossene Geräte aus, der Router kann beoverlowiert und die Anwendungsschnittstelle aktualisieren.
8. Wenn Sie das WLAN -Passwort ändern, können Sie bitte wieder anschließen. Wenn Sie die Fabrikeinstellungen wiederherstellen, müssen Sie die Lampe 10 Sekunden lang ausschalten und dann erneut versuchen.