

Ausgezeichneter Kundendienst


Wenn sie feststellen, dass es nach Erhalt unserer Produkte Qualitätsprobleme gibt, veröffentlichen Sie bitte nicht voreilig Ihre Einkaufserfahrung und Gefühle. Bitte kontaktieren Sie uns.

Wir bieten umfassenden Kundendienst auf Deutsch und streben danach, jeden Kunden zufrieden zu stellen!

Kontakt email: service@esuneurope.com

INSTALLATION DER TRAKTORBATTERIE

Intelligentes
USB-Ladekabel
(inklusive)



3.7V Batteriesatz
(inklusive)

1. Anschluss-LED leuchtet;
2. Die Lade-LED leuchtet langsam auf;
3. Volles LED-Licht erlischt.




Modus 1
Verbunden mit
dem Computer
USB-Aufladung.




Modus 2
Schließen Sie
den USB-Adapter
zum Aufladen an.



Modus 3
Aufladen eines
mobilen
Ladeschatzes.




OPERATION OF REMOTE CONTROL



1. Schalter
2. Vorwärts/Rückwärts
3. Nach links/nach rechts drehen
4. Licht
5. Auto-Demo

INSTALLATION DER FERNBEDIENUNGSBATTERIE



Installieren Sie zwei
1,5V "AAA"-Batterien
(nicht inklusiv)

FREQUENZPAARUNG

Dieses Produkt verwendet 2,4GHz Frequenz Fernbedienung. Vor dem Spiel sollen die Fernbedienungs- und die Fahrzeugfrequenz übereinstimmen.

Der Traktor und die Fernbedienung werden nach dem Einsetzen der Batterie eingeschaltet.

Schalter des Traktors

Schalter der Fernbedienung

AUS  AN

AUS  AN



Nun findet die Fernbedienung automatisch die Frequenz und das Licht blinkt.

Wenn das Licht der Fernbedienung aufhört zu blinken, ist der Frequenzabgleich abgeschlossen und die Fernbedienung kann normal verwendet werden.

High quality after-sales service


If you have any quality problems after receiving our products, please don't rush to publish your purchase experience and feelings. Please contact us.

We will provide comprehensive after-sales service in German and strive to satisfy every customer!

Contact email: service@esuneurope.com

Tractor Battery Instructions

USB
Charging Cable
(Including)



3.7V Battery Set
(Including)

1. Connection LED lights lit.
2. LED lights flash while it's charging.
3. LED lights go out when battery is fully charged.




Mode 1
Connected to
the computer




Mode 2
Connect to
an adapter



Mode 3
Connect to
a power bank




Operation Of Remote Control



1. Switch
2. Forward/Backward
3. Turn left/Turn right
4. Light
5. Auto demo

Controller Battery Instructions



Install 2 x 1,5V "AAA"
Batteries
(Not included)

Frequency Pairing

This product uses 2.4GHz frequency remote control. Before playing, should be match the remote control with the vehicle frequency.

The tractor and remote control are turned on after installing the battery power.

Tractor power switch

Remote power switch

OFF  ON

OFF  ON



At this point the remote control will automatically find the frequency, light is blinking.

When the remote control light stops flashing, frequency matching is completed.

The remote control function can be used normally.