


- 1 Verbinden Sie das Kabel der Beleuchtung mit der Pumpe.
- 2 Verbinden Sie den Schlauch mit dem Pumpenausgang.
- 3 Verstauen Sie die Pumpe und die überschüssigen Kabel im Hohlraum des Brunnens und achten Sie darauf, dass das lange Pumpenkabel durch die Öffnung herausragt. Schieben Sie dann die Abdeckung über den Brunnenkörper.
- 4 Verbinden Sie das Kabel der Pumpe mit dem Transformator.
- 5 Befüllen Sie das Wasserreservoir bis zum Rand. Die Pumpe muss vollständig mit Wasser bedeckt sein.
- 6 Stecken Sie den Trafo in die Steckdose und die Pumpe beginnt zu arbeiten.

Inhalt

- A: Transformator
- B: Wasserpumpe
- C: LED-Lichterschlauch
- D: Schlauch mit Wasserauslass-Düse
- E: Abdeckung
- F: Brunnenkörper

Wasserkapazität Minimum: 10 Liter
 Stromverbrauch pro Stunde: 0,017 KWH



Dehner Gartencenter
 GmbH & Co. KG
 Donauwörther Str. 3-5
 D-86641 Rain
 service@dehner.de
 dehner.de

Dehner Gartencenter
 Österreich GmbH & Co. KG
 Pluskaufstraße 10
 A-4061 Pasching
 service@dehner.at
 dehner.at

