

Montageanleitung

Kinderstuhl




Hardware-Liste

Teilelist

LABEL	ERSATZTEILE	BESCHREIBUNG	ANZAHL
H1		Gasfeder	1
H2		Fußgestell	1
H3		Sitzfläche	1
H4		Dekorring	1
H5		Rolle	5

Hardware-Liste



HINWEIS:

Eine Belastung über das Maximalgewicht (136 kg) kann den Stuhl beschädigen.