

PROFESSIONAL LADY CARE SET

MODELL:SK-1816

NEU

6 IN 1



DE DEUTSCH

Achtung

Warnung

- Bevor Sie das Produkt anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass die auf dem Produkt markierte Spannung mit der lokalen Netzspannung übereinstimmt.
- Laden Sie nicht ununterbrochen für eine lange Zeit, und laden Sie nicht, wenn die Temperatur niedriger als 0 °C oder höher als 40 °C ist, sonst wird die Batterielebensdauer verkürzt.
- Dieses Produkt kann nur mit dem passenden Adapter geladen werden. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von unserem Unternehmen mit diesem Produkt zur Verfügung gestellt wird.
- Bevor Sie den Schönheitsanzug für Frauen unter fließendem Wasser reinigen, ziehen Sie unbedingt den Ladestecker ab.
- Tauchen Sie den Ladesitz nicht in Wasser ein.
- Wenn der Maschinenkörper fleckig ist, verwenden Sie ein weiches Tuch, um in neutrales Reinigungsmittel zu tauchen und wischen Sie es ab. Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin oder andere Chemikalien, um das Produkt abzuwischen.
- Bei anomalen Bedingungen (wie abnormaler Geruch, Temperatur und Geräusch) während des Ladens oder der Verwendung des Produkts muss die Stromversorgung sofort abgeschaltet und die Verwendung gestoppt werden.

Produktparameter

Produktname	Schönheitsanzug für Damen
Produktmodell	SK-1816
Adapter Eingang	100-240V~50/60Hz
Ausgang	5V=1000mA
Ladezeit	2,5 Stunden
Batteriespezifikation	1400mAh 3.7V
Leistung	5W/2 Drehzahlmotor
Wasserdichte Qualität	IPX7

Ladeanleitung

- Um das Produkt aufzuladen, stecken Sie den kleinen Stecker des Adapters in den Stecker unten am Produkt ein
- Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose, wie in Abbildung 1 oben gezeigt;
- Die Ladeanzeige leuchtet lange rot und zeigt an, dass sie geladen wird Abbildung 2;
- Wenn das rote Licht nach etwa acht Stunden Ladezeit auf grünes Licht leuchtet, bedeutet dies, dass das Laden abgeschlossen ist. (Hinweis: Es dauert eine längere Zeit, um den Ladeständer einzustellen)

Anleitung

Ein-/Ausschalten

- Berühren Sie schnell den Schalter "Ein/Aus" für zwei Mal, das Produkt beginnt zu arbeiten, die Anzeige blau leuchtet auf;
- Berühren Sie schnell den "Level"-Schalter für zwei Mal, die Kontrollleuchte leuchtet grün, die Motordrehzahl steigt oder sinkt. (Hinweis: Niedriggeschwindigkeitsgrad zeigt blaues Licht, Hochgeschwindigkeitsgrad zeigt grünes Licht)
- Berühren Sie schnell den Schalter "Ein/Aus" für zwei Mal, der Motor hört auf zu arbeiten, und alle Lichter sind zur gleichen Zeit ausgeschaltet;

Montage und Demontage des Kopfes

1. Installieren Sie den Kopf auf dem Host und hören Sie das Klickgeräusch;
2. Um den Kopf zu entfernen oder zu ersetzen, halten Sie die Taste auf der Rückseite des Hosts gedrückt und ziehen Sie den Kopf nach oben.

Rasierkopf

Dieses Produkt ist für den Einsatz in Bad oder Dusche geeignet und kann auch unter trockenen Bedingungen verwendet werden. Wenn Sie Creme oder Feuchtigkeitscreme verwenden möchten, tragen Sie es bitte nach der Verwendung dieses Produkts auf; Um einen sanften und schmerzlosen Haarentfernungsprozess zu erreichen, verwenden Sie bitte zuerst Ihr häufig benutztes Badegel (oder nicht), um Ihre Haut zu befeuchten, und verwenden Sie dann dieses Produkt;

Nach der Haarentfernung können leichte Hautirritationen auftreten, wie Hautrötungen oder rote Flecken, was normal ist. Es wird empfohlen, dass Sie vor dem Schlafengehen nachts enthaaren, da Hautrötungen oder Kribbeln normalerweise über Nacht verschwinden;

- Drücken Sie beim Rasieren auf den Schalter und legen Sie die Produktklinge flach auf die Haut. (Ob Zubehör auf dem Schneidkopf installiert ist oder nicht, stellen Sie sicher, dass der Schneidkopf und Zubehör flach auf der Haut sind)

- Wenn Sie dieses Produkt in empfindlichen Bereichen verwenden, verwenden Sie bitte die andere Hand, um Ihre Haut zu straffen. Wenn Sie dieses Produkt in Ihrem Achselbereich verwenden, legen Sie bitte Ihre Hand hinter den Kopf, um die Haut straff zu machen, bewegen Sie sich langsam gegen die Richtung des Haarwachstums und bewegen Sie sich gerade und im Kreisverkehr.

Massagekopf

- Verwenden Sie den Massagekopf, um Ihre Gesichtsmuskeln durch kraftvolle Rotation zu entspannen.

Sauberer Bürstenkopf

- Mit dem Reinigungsbürstenkopf können Sie peelen, Poren reinigen, Poren reduzieren, die Ölproduktion fettiger Haut reduzieren, abgestorbene Haut, Akne, Mitesser und andere Probleme entfernen.

Bikini Trimmkopf

- Verwenden Sie die Trimmklinge, um die Teile des Bikinis zu trimmen, die schwer zu erreichen sind;
- Legen Sie den Trimmkopf zum Trimmen flach auf die Haut und stellen Sie den Trimmkopf zur Modellierung und Kultivierung senkrecht zur Haut.
- Der Grenzkamm kann auf dem Trimmkopf installiert werden, um das Haar im Bikini auf die gewünschte Länge zu schneiden.

Epillierkopf

- Bei Verwendung des Haarentfernungskopfes sollte die Klinge rechtwinklig zur Haut stehen und gegen die Haarwuchsrichtung gedrückt werden, wie in Abbildung 19 gezeigt;
- Vor der Haarentfernung die Arme und Beine mit einem Massagebad massieren, damit die Haare stehen. 15-Minuten nach dem heißen Bad beginnt die Haarentfernung. Zu diesem Zeitpunkt wird die Haut weich sein, die Poren entspannen sich und die Schmerzen werden minimiert. Achten Sie nach der Haarentfernung darauf, die Haut mit etwas klarer und weicher Lotion zu befeuchten.

Schleifkopf

- Wenn Sie den Schleifkopf verwenden, weichen Sie den Schnitt der Füße auf, trocknen Sie dann das Wasser auf den Füßen und wählen Sie dann einen geeigneten Schleifkopf, um an der gewünschten Position zu polieren. Nach dem Schleifen der Füße mit Wasser waschen und Lotion auftragen.

Aufładestand

- Mit dem Ladeständer kann das Produkt direkt in den Ladeständer zum Laden oder zur Dekoration gesteckt werden.

Wartung nach Gebrauch

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Reinigung geschlossen ist;
- Um den Haarkratzkopf zu reinigen, entfernen Sie nach jedem Gebrauch den Haarkratzkopf, verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um das Haar innerhalb des Haarkratzkopfes zu entfernen, und waschen Sie mit kaltem Wasser;
- Um den Rasierkopf zu reinigen, nehmen Sie nach jedem Gebrauch den Rasierkopf ab, verwenden Sie den Reinigungspinsel, um die auf dem Rasierkopf gesammelten Haare zu reinigen, halten Sie die Trimmer auf beiden Seiten der Rasierkopfbehörde, ziehen Sie die Rasierkopfbehörde aus dem Rasierkopf und verwenden Sie dann den Reinigungspinsel, um alle Teile des Rasierkopfes zu reinigen; (ohne Schneidnetz)
- Spülen Sie die Trimmteile, Schneidköpfe und Zubehör unter dem Wasserhahn, halten und schützen Sie die Feuchtigkeit ab, und nachdem alle Teile vollständig trocken sind, installieren Sie die Trimmteile wieder in den Rasiererkopf;
- Entfernen, reinigen und installieren Sie den gebrauchten Kopf auf die gleiche Weise;

Handbuch

Sicherheitshinweise

SK-1816

- Nach der Reinigung lassen Sie Schmieröl in die scharfe Kante des Schneidkopfes fallen und dann mehrmals im Leerlauf stehen, um die Oberfläche des äußeren Schneidkopfes abzuwischen, der scharf bleiben kann, sich schnell drehen und Verschleiß verhindern kann.

Produkteinführung

NO	Name
A	Rasierkopf transparenter Kamm
B	Rasierkopf
C	Ein/Aus Schalter
D	"Level"-Schalter (Geschwindigkeit plus und minus)
E	Ladeanzeige
F	Ladesitzblende
G	Aufladbarer Däbender
H	Massagekopf
I	Sauberer Bürstenkopf
J	Führungskamm für Bikini Trimmer Kopf
K	Bikini Trimmkopf
L	Head-Taste
M	Clip-Abdeckung
N	Epilierkopf
O	Transparente Abdeckung des Schleifkopfes
P	Verriegelungsgehäuse
Q	Schleifkopf
R	Reinigungsbürste
T	Spitze Teil Ladeständer



Umweltbehandlung

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE-Richtlinie) ist die Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft über Elektro- und Elektronikgeräte, die im Februar 2003 europäisches Recht wurde. Das Hauptziel dieser Richtlinie ist die Vermeidung von Elektroschrott. Recycling und andere Formen der Abfallverwertung sollten gefördert werden, um Abfall zu reduzieren. Das Symbol (Mülleimer) auf dem Produkt und auf der Verpackung bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle Ihre elektronischen oder elektrischen Abfälle an bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Die richtige Entsorgung dieses Produkts hilft, wertvolle Ressourcen zu sparen und ist ein wesentlicher Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und der menschlichen Gesundheit. Für weitere Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, Recycling- und Sammelstellen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, Entsorgungsunternehmen, Ihren Händler oder den Hersteller dieses Geräts.

Batterien sind mit dem Symbol eines durchgestrichenen Behälters gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt an, dass leere Batterien oder Akkus, die nicht mehr geladen werden können, nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die Gesundheit und Umwelt schädigen können. Bitte nutzen Sie für die Entsorgung der Altbatterien die in Ihrem Land verfügbaren Rücknahme- und Sammelsysteme.