



EN | Wall clock with quartz movement

Instructions for use

1. Adjust the clock by turning the adjusting wheel in clockwise direction only.
2. Insert the battery in the battery compartment. Ensure that the + and – pole symbols in the compartment and on the battery correspond.

- Batteries are not included.
- Battery type: **1x AA**



PL | Zegar z mechanizmem kwarcowym

Instrukcja użytkowania

1. Ustaw zegar, obracając pokrętkę regulacyjną tylko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 2. Włożyć baterię do komory baterii. Upewnij się, że symbole biegunów + i - w komorze i na baterii są zgodne.
- Baterie nie są dołączone.
 - Typ baterii: **1x AA**

DE | Wanduhr mit Quarzwerk

Gebrauchsanweisung

1. Stellen Sie die Uhrzeit indem Sie den Knopf drehen. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn.
 2. Legen Sie die AA-Batterie in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
- Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.
 - Die Batterie: **1x AA**

FR | Horloge avec mouvement à quartz

Mode d'emploi

1. Réglez l'horloge en tournant la molette de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre uniquement.
 2. Insérez la batterie dans le compartiment à batterie. Assurez-vous que les symboles + /- et pôle dans le le compartiment et sur la batterie correspondent.
- Type de batterie: **1x AA**

ES | Reloj con movimiento de cuarzo

Modo de empleo

1. Ajuste la hora girando la perilla solo en el sentido de las agujas del reloj.
 2. Inserte la batería en el compartimiento de la batería. Asegúrese de que los símbolos de polo + y - en el compartimento y en la batería coincidan.
- Las pilas no están incluidas.
 - Tipo de pila: **1x AA**

IT | Orologio con movimento al quarzo

Istruzioni d'uso

1. Impostare l'orologio girando la monopola di regolazione solo in senso orario.
2. Inserire la batteria nel vano della batteria. Assicurarsi che i simboli "+" e "-" polo in vano e sulla batteria corrispondono.

- Le batterie non sono incluse.
- Tipo di batteria: **1x AA**

CZ | Hodiny s křemenným strojkem

Návod k použití

1. Otočením knoflíku nastavte hodinu. Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček.
2. Vložte baterii AA do přihrádky na baterie a dbejte na správnou polaritu. Ujistěte se, že symboly + a - prostoru a na baterii odpovídají.

- Baterie není součástí balení
- Typ baterie: **1x AA**

NL | Wandklok met quartz uurwerk

Gebruiksaanwijzing

1. Stel het uur in door aan de knop te draaien. Behoort draai de knop met de klok mee met de klok mee.
2. Plaats de AA batterij in het batterijvak en keer terug. Let op de juiste polariteit.

- Batterij niet inbegrepen.
- Batterijtype: **1x AA**

RO | Ceas de perete cu mișcare de cuarț

Instrucțiuni de folosire

1. Reglați ceasul rotind roata de reglare numai în sensul acelor de ceasornic.
2. Introduceți bateria în compartimentul pentru baterii. Asigurați-vă că simbolurile + și - pol din compartiment și de pe baterie corespund.

- Bateriile nu sunt incluse.
- Tipul bateriei: **1x AA**