

# Sicherheitshinweise für Werkstattwagen (unbestückt)



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

**Bestimmungsgemäße Nutzung:** Der Werkstattwagen dient der sicheren Aufbewahrung, Organisation und dem Transport von Werkzeugen und Materialien innerhalb einer Werkstatt oder ähnlichen Arbeitsumgebungen.

## Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Der Werkstattwagen darf ausschließlich für die vom Hersteller vorgesehenen Tätigkeiten verwendet werden. Jede andere Nutzung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Arbeiten Sie in einem sauberen Arbeitsbereich. Ein unordentlicher Arbeitsbereich kann das Risiko für Verletzungen erhöhen.
- Lassen Sie keine Werkzeuge oder andere Materialien liegen, wenn Sie diese nicht benutzen.
- Halten Sie den Bereich um den Werkstattwagen frei von Hindernissen und Stolperfallen, um Unfälle durch Ausrutschen oder Stürze zu vermeiden.
- Schließen und sichern Sie die Schubladen nach Gebrauch ordnungsgemäß, um ein Herausfallen von Werkzeugen oder Materialien zu verhindern.
- Bitte transportieren Sie keine Personen mit dem Werkstattwagen!
- Nutzen Sie den Werkstattwagen nicht als Sitzgelegenheit und stehen Sie nicht darauf!
- Schieben Sie den Werkstattwagen um Personenschäden zu vermeiden!
- Betätigen Sie die Bremse, wenn Sie am Werkstattwagen arbeiten, ihn be- oder entladen.
- Nutzen Sie den Werkstattwagen nur auf ebenen, stabilen Untergründen.
- Bitte beachten Sie die maximal empfohlene Belastung des Werkstattwagens und die Ladekapazität der einzelnen Schubladen.
- Öffnen Sie nur eine Schublade zurzeit!
- Schließen Sie alle Schubladen bevor sie den Werkstattwagen bewegen.
- Achtung, es besteht Klemm und Quetschgefahr bei den Schubladen!
- Bitte prüfen Sie den Werkstattwagen vor jeder Benutzung auf Beschädigungen und nutzen Sie ihn nur in einwandfreiem und betriebssicheren Zustand.
- An- und Umbauten oder andere Veränderungen, die am Werkstattwagen vorgenommen werden sind verboten!
- Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wurde.
- Der Werkstattwagen ist für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt (Wohnraum, Garage, Werkstatt) → Stellen Sie sie nicht an feuchten Orten auf!

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

- Halten Sie unbeteiligte Personen, insbesondere Kinder, vom Arbeitsbereich fern!
- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstungen wie Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe, um Verletzungen durch Funken, Staub oder scharfe Kanten zu vermeiden!
- Passen Sie auf, dass der Werkstattwagen inkl. aller Werkzeuge, Materialien und Geräte unzugänglich für Kinder ist!
- Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf, da Gefahren wie Erstickungsgefahr drohen!
- Die Nutzung des Werkstattwagens ist nur bei voller körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit zulässig!

## Hinweise zur sicheren Nutzung

1. **Beladung und Tragfähigkeit:** Achten Sie darauf, den Werkstattwagen nur bis zur maximalen Tragfähigkeit zu beladen. Schwere Gegenstände sind in den unteren Schubladen zu verstauen, um ein Umkippen zu verhindern. Beachten Sie die zulässige Gesamtbelastung sowie die Belastung pro Schublade.
2. **Nicht überfüllen:** Achten Sie darauf, die Schubladen nicht zu überfüllen. Zu schwere oder ungleichmäßig verteilte Lasten können zu Beschädigungen oder Blockierungen führen.
3. **Werkzeuge sicher lagern:** Stellen Sie sicher, dass während der Arbeit keine Werkzeuge oder andere Gegenstände auf der Arbeitsfläche liegen, die herunterfallen und Verletzungen verursachen könnten.
4. **Vorsicht beim Hantieren:** Achten Sie darauf, Ihre Hände nicht zwischen die Schubladen und deren Führungsschienen zu bringen, um Quetschungen zu vermeiden.
5. **Bewegen des Wagens:** Der Werkstattwagen ist für den Transport von Werkzeugen innerhalb der Werkstatt konzipiert. Bewegen Sie den Wagen nur auf ebenen, stabilen Oberflächen. Nutzen Sie die Feststellbremsen der Rollen, um den Wagen beim Arbeiten sicher zu fixieren. Schieben Sie den Wagen, um Personenschäden zu vermeiden!
6. **Schubladen sichern:** Stellen Sie sicher, dass alle Schubladen nach der Benutzung geschlossen und gegebenenfalls verriegelt sind, um ein unkontrolliertes Öffnen während der Bewegung zu verhindern.
7. **Verwendung:** Verwenden Sie den Werkstattwagen nicht als Trittleiter, Sitzgelegenheit oder zum Transport von Personen. Er ist ausschließlich für den Transport von Werkzeugen und ähnlichen Arbeitsmaterialien bestimmt.
8. **Sicherer Aufstellort:** Der Werkstattwagen ist ausschließlich für den Einsatz in Werkstätten, Garagen oder vergleichbaren Arbeitsumgebungen im Innenbereich geeignet. Eine Nutzung auf unebenem oder gefährlichem Gelände ist nicht zulässig.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.