



ELEKTRISCHER FLIEGENFÄNGER

ARTIKEL-NR. 106061



1 SICHERHEITSHINWEISE

- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb!
Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Halten Sie den Fliegenfänger von Feuchtigkeit, Nässe und Regen fern!
- Verwenden den Fliegenfänger niemals in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben!
- Achten Sie darauf, dass die Batterien in einem einwandfreien Zustand sind. Falls das Gerät länger nicht im Einsatz ist, bitte die Batterien entnehmen. Auslaufende Batterien können zu Verätzungen der Haut führen!
- Falls (Klein-) Kinder im Haushalt sind, bitte die Batterien getrennt an für Kinder unzugänglichen Orten aufbewahren!
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Berühren Sie nicht das Gitternetz, wenn dieser unter Spannung ist! GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!
- **ACHTUNG:** Die Fliegenklatsche verfügt beidseitig über ein Schutzgitter, das vor unbeabsichtigtem Berühren des eigentlich geladenen Gitters schützt. Sollte dieser beschädigt sein oder gar fehlen, darf die Fliegenklatsche nicht mehr benutzt werden!
- Berühren Sie niemals den unter Spannung stehenden Fliegenfänger eine andere Person oder Haustiere!
- Halten Sie Kinder und Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten von dem Fliegenfänger fern!
- **Achtung:** Niemals mit der „Schlagfläche“ sich selbst, andere Personen oder Haustiere berühren!
- Falls Sie die Klatsche länger nicht in Betrieb nehmen, entnehmen Sie die Batterien und lagern Sie diese an einem für Kinder unzulänglichen Ort auf. **ACHTUNG:**Berühren Sie niemals ausgelaufene oder beschädigte Batterien mit der Hand oder einem anderen Körperteil! GEFAHR DER VERÄTZUNG DER HAUT!
- Verwenden Sie den Fliegenfänger niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄÑE VERWENDUNG

- Der elektrische Fliegenfänger eignet sich zum Fangen und Neutralisieren von Fliegen mit Hilfe eines leichten Stromschlags im Flug.

2 INBETRIEBNAHME & BEDIENUNG

- Öffnen Sie die Klappe des Batteriefachs und legen Sie passende Batterien hinein (achten Sie auf die Polung!).
- Zum Aktivieren einfach die Bedientaste am Griff gedrückt halten (kleine rote Anzeige leuchtet).
- Zum Ausschalten einfach die Taste loslassen.
- **HINWEIS:** Es ertönt während des Betriebs ein hochfrequentes, leises Summen.
- **ACHTUNG:** Die Fliegen müssen IM FLUG erwischt werden. Die elektrische Fliegenklatsche darf nicht (wie bei handelsüblichen Klatschen) gegen eine Oberfläche geschlagen werden. Dies würde die elektrische Fliegenklatsche ggf. irreparabel beschädigen!

3 Reinigung

- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterien und tauschen Sie diese ggf. aus.
- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schutzgitters. Sollte dieser fehlen oder beschädigt sein, darf die elektrische Fliegenklatsche nicht mehr verwendet werden!
- Nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen, danach vollständig trocknen vor Inbetriebnahme!

4 TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Stromversorgung | 2xAA 1,5V Mignon Batterien |
| Leistungsaufnahme | 3 W |
| Maße | ca. 46x18cm |
| Gewicht (ohne Batterien) | ca. 135g |

Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Disposal:

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or recycling centers for advice.

Mise au rebut:

À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de contacter votre communauté d'agglomération ou déchetterie locaux.