

Passend für die folgenden Modelle:

Marke	Typennummer	Modell
SIEMENS	GI18DA20/09	
SIEMENS	KI34VA20FF/05	
SIEMENS	KI34VA20FF/06	
SIEMENS	KI34VA20/06	
SIEMENS	GI14DA20/07	
SIEMENS	GI14DA20/06	
SIEMENS	GI18DA20/08	
SIEMENS	KI34VA50/05	
SIEMENS	KI34VA50/06	
SIEMENS	GI18DA30/01	
SIEMENS	GI18DA20/07	
SIEMENS	KI34VA50IE/05	
SIEMENS	KI34VA50IE/06	
SIEMENS	KI34VA20/05	
SIEMENS	GI18DA30/02	
Siemens	KI34SA50/05	
Siemens	KI34SA65/04	
Siemens	GI14DA50/06	
Siemens	GI14DA50/07	
Siemens	GI18DA50/07	
Siemens	GI18DA50/08	
Siemens	GI18DA50GB/03	
Siemens	GI18DA50GB/04	
Siemens	GI18DA20/11	
Siemens	GI18DA20/10	
Siemens	GI18DA30/03	
Siemens	GF14DA60/02	

Siemens	GF18DA60/02	
Siemens	GF14DA60/03	
Siemens	GI14DA65/03	
Siemens	GI18DA65/02	
Siemens	GI14DA65/02	
Siemens	GI18DA65/03	