

Sicherheitshinweise für Pickup Kran



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch von Pickup-Kränen umfasst das Heben, Senken und Bewegen von Lasten innerhalb der vom Hersteller festgelegten Traglastgrenzen. Der Kran muss gemäß den Anweisungen sicher am Fahrzeug montiert und ordnungsgemäß gesichert sein. Nur geschultes Personal darf den Kran bedienen, um Gefahren und Fehlbedienungen zu vermeiden. Der Einsatz des Krans erfolgt nur unter geeigneten Bedingungen, wie stabilem Untergrund und bei guter Sicht.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung wie z.B. Helme, Handschuhe und Sicherheitsschuhe, um Verletzungen während der Arbeit zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den Kran vor jeder Benutzung auf Schäden, Risse oder lose Teile, um Unfälle zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die maximale Traglast des Krans nicht überschritten wird, um ein Umkippen oder eine Beschädigung des Fahrzeugs zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Kran auf einem stabilen und ebenen Untergrund steht und befestigt ist, bevor Sie mit dem Heben von Lasten beginnen.
- Informieren Sie sich über die sachgemäße Bedienung des Krans, um unsachgemäße Nutzung und Unfälle zu vermeiden.
- Entfernen Sie während des Betriebs Kinder dem Gefahrenbereich, um diese besonders zu schützen.
- Vermeiden Sie es, den Kran bei widrigen Wetterbedingungen wie starkem Wind oder Regen zu verwenden, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur ordnungsgemäß befestigte und geprüfte Hebegurte, Ketten oder Haken, um ein Abrutschen der Last zu verhindern.

Hersteller:
Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG
Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm
info@baumarktplus.de
www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

Überprüfen Sie die Befestigung: Stellen Sie sicher, dass der Kran sicher und fest auf dem Fahrzeug montiert ist, bevor Sie mit dem Heben beginnen.

Last gleichmäßig verteilen: Achten Sie darauf, dass die Last gleichmäßig verteilt ist, um ein Kippen oder Ungleichgewicht während des Hebens zu vermeiden.

Langsam heben und senken: Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen und heben/senken Sie die Last immer langsam und kontrolliert.

Schwenkbereich freihalten: Achten Sie darauf, dass der Schwenkbereich des Krans frei von Hindernissen ist, um Kollisionen zu verhindern.

Kran bei Nichtgebrauch sichern: Stellen Sie den Kran nach der Benutzung in eine sichere Position und verriegeln Sie ihn, um ungewollte Bewegungen zu verhindern.

Regelmäßige Wartung: Führen Sie regelmäßige Inspektionen und Wartungen durch, um sicherzustellen, dass der Kran einwandfrei funktioniert.

Lasten niemals über Personen heben: Achten Sie darauf, dass sich während des Hebens oder Senkens keine Personen unter der Last befinden.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.