

FF Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoigné en achetant notre MINI MOP NETTOIE TOUT. Pour employer correctement ce produit, lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation. Conservez cette notice dans un endroit accessible pour pouvoir la consulter ultérieurement. AVERTISSEMENTS N'utilisez pas ce produit s'il est en mauvais état ou défectueux. Conservez le produit hors de la portée des enfants. Le MINI MOP est conçu pour un usage domestique. Si vous n'utilisez pas le MINI MOP pendant un certain temps, l'éponge sera toute dure et donc inutilisable : il suffit de la laisser plusieurs minutes dans l'eau pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Pour essorer l'éponge il suffit de remonter le bouton poussoir vers le haut, votre éponge s'essorera d'elle-même. Contenu du kit : MINI MOP + 2 TETES EPONGE ASSEMBLAGE - Faire coulisser vers le bas le bouton poussoir - Fixez l'éponge sur le support en la faisant coulisser de bas en haut - Pour retirer l'éponge procédez à l'inverse Fonctionne parfaitement sur tous types de supports / Ne pas utiliser d'eau de Javel Ne pas nettoyer à sec. / Ne pas mettre au sèche-linge. Fabriqué en R.P.C.	UK We thank you for the confidence you have shown in us by purchasing our MINI MOP CLEAN EVERYTHING. To use this product correctly, read all instructions carefully before use. Keep this manual in an accessible place for future reference. WARNINGS Do not use this product if it is in poor condition or defective. Keep the product out of the reach of children. The MINI MOP is designed for home use. If you do not use the MINI MOP for a while, the sponge will be very hard and therefore unusable: just leave it in the water for several minutes to be able to use it again. To wring the sponge, simply raise the push button upwards, your sponge will wring out on its own/Contents of the kit: MINI MOP + 2 SPONGE HEADS ASSEMBLY - Slide the push button down - Fix the sponge on the support by sliding it from bottom to top - To remove the sponge, proceed in reverse Works perfectly on all types of supports / Do not use bleach Do not dry clean. / Do not tumble dry.
DEUTCH Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld door de aankoop van onze MINI MOP CLEAN EVERYTHING. Lees voor gebruik alle instructies aandachtig door om dit product correct te gebruiken. Bewaar deze handleiding op een toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik. WAARSCHUWINGEN Gebruik dit product niet als het in slechte staat of defect is. Bewaar het product buiten het bereik van kinderen. De MINI MOP is ontworpen voor thuisgebruik. Als je de MINI MOP een tijdje niet gebruikt, wordt de spons erg hard en dus onbruikbaar: laat hem gewoon een paar minuten in het water liggen om hem weer te kunnen gebruiken; Om de spons uit te wringen, duw je de drukknop omhoog, je spons wringt vanzelf uit. Inhoud van de kit: MINI DWEIL + 2 SPONSKOPPEN MONTAGE - Schuif de drukknop naar beneden - Bevestig de spons op de steun door deze van onder naar boven te schuiven - Ga in omgekeerde volgorde te werk om de spons te verwijderen Werkt perfect op alle soorten ondergronden / Gebruik geen bleekmiddel Niet stomen. / Niet in de droger. Gemaakt in PRC.	ES Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al adquirir nuestra MINI FREGONA LO LIMPIA TODO. Para usar este producto correctamente, lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. Guarde este manual en un lugar accesible para referencia futura. ADVERTENCIAS No utilice este producto si está en malas condiciones o defectuoso. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. El MINI MOP está diseñado para uso doméstico. Si no utilizas la MINI MOPA durante un tiempo, la esponja quedará muy dura y por tanto inservible: basta con dejarla en el agua durante unos minutos para poder volver a utilizarla. Para escurrir la esponja, simplemente levante el botón hacia arriba, su esponja se escurrirá sola. Contenido del kit: MINI FREGONA + 2 CABEZALES DE ESPONJA ENSAMBLAJE - Deslice el botón hacia abajo - Fijar la esponja en el soporte deslizándola de abajo hacia arriba - Para quitar la esponja, proceda a la inversa Funciona perfectamente sobre todo tipo de soportes / No usar lejía No lavar en seco. / No secar en secadora. Hecho en PRC.

GERMAN

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf unseres MINI MOP CLEANS EVERYTHING entgegengebracht haben.

Um dieses Produkt richtig zu verwenden, lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Bewahren Sie diesen Hinweis für zukünftige Bezugnahme an einem zugänglichen Ort auf.

WARNHINWEISE

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es in schlechtem Zustand oder defekt ist. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Der MINI MOP ist für den Hausgebrauch konzipiert. Wenn Sie den MINI MOP eine Zeit lang nicht verwenden, wird der Schwamm hart und damit unbrauchbar: Lassen Sie ihn einfach einige Minuten im Wasser liegen, um ihn wieder verwenden zu können. Zum Auswringen des Schwammes drücken Sie einfach den Druckknopf nach oben und Ihr Schwamm wringt sich von alleine aus.
Inhalt des Sets: MINI-MOP + 2 SCHWAMMKÖPFE

MONTAGE

- Schieben Sie den Druckknopf nach unten
- Befestigen Sie den Schwamm auf der Halterung, indem Sie ihn von unten nach oben schieben
- Um den Schwamm zu entfernen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Funktioniert perfekt auf allen Medientypen / Kein Bleichmittel verwenden

Reinige chemisch nicht. / Nicht im Trockner trocknen.
Hergestellt in der VR China.

Ref: BALAI20 / Gencod3700421917235



REF : BALAI20



3 700421 917235



17 rue de la Garenne
95310 SAINT-OUEN-LAUMONIE - FRANCE
vente@vente.fr - www.vente.fr - 01 34 25 85 51



ISL GmbH
Ostseestr. 3 • D26131 Oldenburg - Germany
www.isl-deutschland.com
+49 (0)441 95 07 08-0

FABRIQUÉ EN R.P.C.

