


Anleitung LUXULA LED CCT Downlight LX300100

LED CCT Downlight

LED CCT Downlight mit einstellbarer Farbtemperatur per Schalter auf der Rückseite, mit einem schmalen Abstrahlwinkel von 38°, einer Leistung von 7W und einem Lichtstrom von 718lm, flexibel schwenkbar bis zu 45°.

Eigenschaften:

- Maße: 90 x 52 mm
- Lichtfarbe: 3000K, 4000K, 6000K
- Farbwiedergabeindex: Ra>80
- Lebensdauer: 25.000 h
- Leistung: 7 W
- Lichtstrom: 718 lm
- Abstrahlwinkel: 38 Grad
- Schutzklasse: IP44
- Eingangsspannung: 220 - 240 V AC



Installation und Anschluss

Die Installation und der Anschluss darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Schalten Sie die Netzleitungen vor der Installation und dem Anschluss spannungsfrei und überprüfen dies mit einem zulässigen Messgerät.


Überprüfen Sie das Downlight vor Inbetriebnahme auf Transportschäden. Bei offensichtlichen Schäden nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb.

Der LED Einbauspot kann an einem 230 V Hausstromnetz betrieben werden.

Verbinden Sie das Kabel mit dem Außenleiter/Phase (L) und dem Neutraleiter (N) Ihrer Stromleitung. Sofern vorhanden, sollte der Schutzleiter angeschlossen werden.

Verwenden Sie stets zugelassene Klemmen.

ACHTUNG: Verbinden Sie den Schutzleiter (Grün-gelbes Kabel) auf keinen Fall mit dem Außen- und Neutraleiter (L/N)!





GEFAHR

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung
Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen
Schlag erhalten!

Das Arbeiten an spannungsführenden Komponenten darf nur von speziell
geschultem Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation durchgeführt
werden.

Sicherheitshinweise:

Die Installation und der Anschluss darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

1. Die LED-Leuchte ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert und ist vor Feuchtigkeit zu schützen
2. Trennen Sie die Lampe vor der Montage vom Netz. Sollte das Gerät oder die Zuleitung Beschädigungen aufweisen, nehmen Sie sie unter keinen Umständen in Betrieb!
3. Die Leuchte ist nicht für extreme Temperaturen ausgelegt.
4. Sollte die Leuchte nicht funktionieren, oder während des Betriebs ausfallen, kontaktieren Sie eine Elektrofachkraft oder den Hersteller. Nehmen Sie jedoch keine eigenständige Überprüfung, Fehlersuche oder Reparatur vor!

Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Lieferumfang

- LED Downlight
- Bedienungsanleitung

Hinweise zur Entsorgung

Das Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!



Hersteller:

ENOVATEK GmbH

Am Hillernsen Hamm 2

26441 Jever

Gerichtsstand: Amtsgericht Oldenburg HRB 211385

WEEE-Reg.-Nr.: DE75996989

Telefon: 04461 / 7464233

Emai: info@enovatek.de