



NUTZUNGSINFORMATIONEN

Sie können sich auch an den Kundenservice wenden, um Videolanleitungen zu den Nutzungsfunktionen und der Produktinstallation zu erhalten.



Kopfstützenverstellung

Die Kopfstütze unterstützt Verstellungen in vertikaler, horizontaler Richtung sowie in verschiedenen Winkeln.



Sitzhöhenverstellung

Ziehen Sie den Griff nach oben, um die Sitzhöhe abzusenkern, wenn niemand auf dem Stuhl sitzt. Wenn jemand auf dem Stuhl sitzt, wird durch Ziehen des Griffs die Sitzhöhe erhöht.



Sitztiefenverstellung

Durch Ziehen des Griffs nach oben kann die Sitztiefe durch Vor- oder Zurückbewegen des Sitzes angepasst werden.



Fußstützenverstellung

Ziehen Sie die Fußstütze heraus und klappen Sie die Fußplatte aus.



3D/6D-Armlehnenverstellung

Die H80 CLASSIC-Version verfügt über eine 3D-Armlehne, während die H80-Version über eine 6D-Armlehne verfügt. Die 6D-Armlehne ermöglicht ein größeres Spektrum an Verstellmöglichkeiten.



Rückenlehnenhöhenverstellung

Durch Hochziehen kann die Rückenlehne auf die gewünschte Höhe eingestellt werden. Wenn Sie die Rückenlehne oben links möchten, ziehen Sie diese ganz nach oben und lassen Sie sie los, um sie nach unten zu verstellen.



Rückenlehnenneigung


Lehnen Sie sich gegen die Rückenlehne, ziehen Sie den Griff horizontal nach außen. Wenn er geöffnet ist, lehnen Sie die Rückenlehne auf den gewünschten Winkel zurück, dann drücken Sie den Griff wieder in die horizontale Position.

MONTAGEANLEITUNG

1 Setzen Sie die fünf Fußstreben in das Mittelrohr ein. Nachdem alle Teile eingesetzt sind, ziehen Sie die M4*20mm Schrauben fest.



2 Drehen Sie das Fußkreuz um und setzen Sie alle 5 Rollen ein.



3 Setzen Sie den Kern des Fußkreuzes in die Mitte des Fußkreuzes ein.



4 Setzen Sie den Hydraulikkolben ein.



5 Positionieren Sie die Löcher der Armlehnen-Stützplatten auf die Löcher des Sitzkissens, nehmen Sie die M4*30mm Schrauben aus dem Beutel, schrauben Sie diese zunächst locker ein, dann ziehen Sie alle Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel fest.



6 Achten Sie darauf, dass der Neigungsmechanismus in die richtige Richtung zeigt. Befestigen Sie den Neigungsmechanismus an der Unterseite des Sitzkissens mit den M4*20mm Schrauben und ziehen Sie alle vier Schrauben vollständig fest.



7 Setzen Sie den Rückenlehnenrahmen in die Führung ein, richten Sie die drei Schraubenlöcher aus und verwenden Sie M8*25mm Schrauben, um ihn zu befestigen und festzuziehen.



8 Heben Sie die montierte Basis an und setzen Sie den Hydraulikkolben in die Buchse des Neigungsmechanismus ein.



9 Montieren und befestigen Sie die Kopfstütze mit M4*20mm Schrauben.



10 Bringen Sie die Kunststoffabdeckung an.



11 Herzlichen Glückwunsch, die Montage Ihres Stuhls ist abgeschlossen!



VERPACKUNGSGEHALT

A 5X Rollen	H 1X Kopfkissen
B 1X Fußkreuzkern	I 1X Abdeckung
C 5X Fußstreben	J 3X M8x25mm Schrauben
D 1X Hydraulikkolben	K 6X M6x30mm Schrauben
E 1X Sitzkissen	L 11X M6x20mm Schrauben
F 2X Armlehnen	N 1X Rückenlehne
M 1X Innensechskantschlüssel	
G 1X Neigungsmechanismus	

SICHERHEITSGEWAHRUNG

Schließen Sie den Stuhl nicht, wenn eine Person darauf sitzt.

Drücken Sie nicht auf die Rückenlehne, wenn eine Person sich zurückgelehnt hat.

Verwenden Sie den Stuhl nicht mit mehr als einer Person.

Setzen Sie sich nicht an die vordere Kante des Stuhls.

Liegen Sie nicht in gestreckter Position auf der Rückenlehne.

Stehen Sie nicht auf dem Stuhl.

DAS EMPFOHLENE GEWICHT IST:

<150KG