


# Hollywoodschaukel Wiltrud - klappbar

Grösse / Size / Maat:  
ca. 195 x 125 x H 185 cm

**LECO** 

Hollywood Swing Wiltrud - foldable

Hollywood Schommel Wiltrud - opvouwbaar



Aufbaumasse / Assembly dimensions / Opbouwmaten: ca. 195 x 125 x 185 cm

## WICHTIG!

Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren.

## IMPORTANT!

Read these instructions carefully before use and assembly and keep for future reference!

## BELANGRIJK!

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze ter referentie in de toekomst!



**Aufbau mit 2 Personen!**  
**Assembly with 2 persons!**  
**Opbouw met 2 personen!**

## Wichtige Hinweise!

Entspricht das gelieferte Produkt Ihrer Bestellung? Ist die Verpackung unversehrt?

Vor dem Aufbau ist der Bausatz auf Vollständigkeit und Richtigkeit der einzelnen Bauteile anhand der Stückliste zu kontrollieren. Schäden oder fehlende Teile müssen vor Aufbau umgehend gemeldet werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden die beim Aufbau entstehen haftbar gemacht werden wie z.B. Schrammen, Dellen.

## Important Notes!

Does this product meet your expectations? Is the packaging undamaged?

Before assembly of the product please check if the kit is complete and accurate on basis of the spare part list. Defects or missing parts have to be notified before assembling the product. The manufacturer cannot be held responsible for damages caused during assembly of the product, for example scratches or dents.

## Belangrijke instructies!

Voldoet het geleverde product aan uw bestelling? Is de verpakking onbeschadigd?

Alvorens het product te monteren s.v.p. aan de hand van de checklist controleren of de set compleet is.

Defecten of ontbrekende delen moeten worden gemeld alvorens met de montage te beginnen.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat tijdens het monteren zoals bijv. krassen en deuken.

# Hollywoodschaukel Wiltrud - klappbar


Grösse / Size / Maat:  
ca. 195 x 125 x H 185 cm




Hollywood Swing Wiltrud - foldable

Hollywood Schommel Wiltrud - opvouwbaar


## Stückliste / Spare part list / Onderdelenlijst:




A 1 X



B 1 X



C 1 X



D 1 X

VORSICHT SCHERSTELLEN MÖGLICH!  
QUETSCHGEFAHR AN TEILEN MÖGLICH!  
KLEINKINDER NIE UNBEAUFICHTIGT  
LASSEN! AUSSER REICHWEITE VON  
KINDERN AUFBEWAHREN!

Bei der Hollywoodschaukel handelt  
es sich um ein Gartenmöbel und nicht  
um ein Kinderspielgerät!

CAUTION SCISSOR ACTION!  
RISK OF INJURY BY CRUSHING!  
NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED!  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

The Hollywood swing is a piece of  
garden furniture and not a play  
equipment for children!

VOORZICHTIG SCHAARPLAATSEN!  
KNEUSGEVAAR ! KLEINE KINDEREN  
NOOIT ZONDER TOEZICHT LATEN!  
BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN  
BEWAAREN !

De Hollywood Schommel is een  
tuinmeubel en geen speeltoestellen  
voor kinderen!

# Hollywoodschaukel Wiltrud - klappbar





Grösse / Size / Maat:  
ca. 195 x 125 x H 185 cm



Hollywood Swing Wiltrud - foldable

Hollywood Schommel Wiltrud - opvouwbaar

## Stückliste / Spare part list / Onderdelenlijst:



VORSICHT SCHERSTELLEN MÖGLICH!  
QUETSCHGEFAHR AN TEILEN MÖGLICH!  
KLEINKINDER NIE UNBEAUFICHTIGT  
LASSEN! AUSSER REICHWEITE VON  
KINDERN AUFBEWAHREN!

Bei der Hollywoodschaukel handelt  
es sich um ein Gartenmöbel und nicht  
um ein Kinderspielgerät!

CAUTION SCISSOR ACTION!  
RISK OF INJURY BY CRUSHING!  
NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED!  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

The Hollywood swing is a piece of  
garden furniture and not a play  
equipment for children!

VOORZICHTIG SCHAARPLAATSEN!  
KNEUSGEVAAR ! KLEINE KINDEREN  
NOOIT ZONDER TOEZICHT LATEN!  
BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN  
BEWAAREN !

De Hollywood Schommel is een  
tuinmeubel en geen speeltoestellen  
voor kinderen!

# Hollywoodschaukel Wiltrud - klappbar


Grösse / Size / Maat:  
ca. 195 x 125 x H 185 cm




Hollywood Swing Wiltrud - foldable

Hollywood Schommel Wiltrud - opvouwbaar


## Stückliste / Spare part list / Onderdelenlijst:




H 1 x



I 1 x



J 2 x



K 2 x

VORSICHT SCHERSTELLEN MÖGLICH!  
QUETSCHGEFAHR AN TEILEN MÖGLICH!  
KLEINKINDER NIE UNBEAUFICHTIGT  
LASSEN! AUSSER REICHWEITE VON  
KINDERN AUFBEWAHREN!

Bei der Hollywoodschaukel handelt  
es sich um ein Gartenmöbel und nicht  
um ein Kinderspielgerät!

CAUTION SCISSOR ACTION!  
RISK OF INJURY BY CRUSHING!  
NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED!  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

The Hollywood swing is a piece of  
garden furniture and not a play  
equipment for children!

VOORZICHTIG SCHAARPLAATSEN!  
KNEUSGEVAAR ! KLEINE KINDEREN  
NOOIT ZONDER TOEZICHT LATEN!  
BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN  
BEWAAREN !

De Hollywood Schommel is een  
tuinmeubel en geen speeltoestellen  
voor kinderen!

# Hollywoodschaukel Wiltrud - klappbar


Grösse / Size / Maat:  
ca. 195 x 125 x H 185 cm



Hollywood Swing Wiltrud - foldable

Hollywood Schommel Wiltrud - opvouwbaar


## Stückliste / Spare part list / Onderdelenlijst:



M8\*55

L


4 x



M8\*60

M

4 x



M8\*65

N

4 x



M6\*45

O

4 x



M6\*50

P

2 x



Q

4 x



M8

R

12 x



M6

S

2 x



T

2 x

VORSICHT SCHERSTELLEN MÖGLICH!  
QUETSCHGEFAHR AN TEILEN MÖGLICH!  
KLEINKINDER NIE UNBEAUFICHTIGT  
LASSEN! AUSSER REICHWEITE VON  
KINDERN AUFBEWAHREN!

Bei der Hollywoodschaukel handelt  
es sich um ein Gartenmöbel und nicht  
um ein Kinderspielgerät!

CAUTION SCISSOR ACTION!  
RISK OF INJURY BY CRUSHING!  
NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED!  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

The Hollywood swing is a piece of  
garden furniture and not a play  
equipment for children!

VOORZICHTIG SCHAARPLAATSEN!  
KNEUSGEVAAR ! KLEINE KINDEREN  
NOOIT ZONDER TOEZICHT LATEN!  
BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN  
BEWAAREN !

De Hollywood Schommel is een  
tuinmeubel en geen speeltoestellen  
voor kinderen!

# Hollywoodschaukel Wiltrud - klappbar


Grösse / Size / Maat:  
ca. 195 x 125 x H 185 cm



Hollywood Swing Wiltrud - foldable

Hollywood Schommel Wiltrud - opvouwbaar

## Stückliste / Spare part list / Onderdelenlijst:



U 1 x



4mm

1 x



5mm

1 x



1 x

VORSICHT SCHERSTELLEN MÖGLICH!  
QUETSCHGEFAHR AN TEILEN MÖGLICH!  
KLEINKINDER NIE UNBEAUFICHTIGT  
LASSEN! AUSSER REICHWEITE VON  
KINDERN AUFBEWAHREN!

Bei der Hollywoodschaukel handelt  
es sich um ein Gartenmöbel und nicht  
um ein Kinderspielgerät!

CAUTION SCISSOR ACTION!  
RISK OF INJURY BY CRUSHING!  
NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED!  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!


The Hollywood swing is a piece of  
garden furniture and not a play  
equipment for children!

VOORZICHTIG SCHAARPLAATSEN!  
KNEUSGEVAAR ! KLEINE KINDEREN  
NOOIT ZONDER TOEZICHT LATEN!  
BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN  
BEWAAREN !


De Hollywood Schommel is een  
tuinmeubel en geen speeltoestellen  
voor kinderen!

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

①




Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!






## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

②




Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!



## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:


③



Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:


④



Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:


⑤



Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:


⑥



Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:


⑦



Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

⑧




Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!

Hollywood Swing Wiltrud - foldable

Hollywood Schommel Wiltrud - opvouwbaar

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

⑨




Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!



## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:


⑩

Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!



## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:


11



Alle Schrauben nur lose anziehen!  
All screws just tighten loose!  
Alle schroeven los aandraaien!

## Aufbauanleitung / Assembly instruction / Opbouw instructie:

⑫



Nun alle Schrauben fest anziehen! Regelmässig kontrollieren!  
Now please tighten screws firmly! Please control screws regularly!  
Nu schroeven vast aandraaien! Controleer schroeven regelmatig!


# Hollywoodschaukel Wiltrud - klappbar

Größe / Size / Maat:  
ca. 195 x 125 x H 185 cm

**LECO** 

Hollywood Swing Wiltrud - foldable

Hollywood Schommel Wiltrud - opvouwbaar



Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren. Falsche Montage kann gefährliche Verletzungen verursachen. Nur für die Nutzung im Privatbereich! Die gewerbliche Nutzung ist untersagt! Keine Nutzung als Sport- oder Fitnessgerät! Bitte nur auf ebenem Untergrund verwenden!

**Bitte vorsichtig einsteigen und benutzen!**

Read these instructions carefully before use and assembly and keep for future reference! Incorrect assembly could cause dangerous injuries. This product is only for the private sector! Any commercial use is prohibited! No use as sports or fitness equipment! Please only use on even floors and grounds!

**Please enter and use carefully!**

Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze ter referentie in de toekomst! Onjuist opbouw kan gevaarlijk letsel veroorzaken. Dit product is alleen voor gebruik in de particuliere sector! Een commercieel gebruik is verboden! Geen gebruik als een sport of fitnessapparatuur! Gebruik enkel op zelfs vloeren en terreinen!

**Wees voorzichtig bij het gaan zitten en het gebruik!**

Max. Belastung:

Max. Load Capacity:

Max. Belasting:

**220 kg**


# Hollywoodschaukel Wiltrud - klappbar

Grösse / Size / Maat:  
ca. 195 x 125 x H 185 cm



Hollywood Swing Wiltrud - foldable

Hollywood Schommel Wiltrud - opvouwbaar



## Wichtige Hinweise!

Alle Schrauben, Verbindungselemente, Beschlagteile, etc. müssen regelmässig überprüft werden.

Bei der Hollywoodschaukel handelt es sich um ein Gartenmöbel und nicht um ein Kinderspielgerät!

## Important Notes!

All screws, fasteners, fittings, etc. must be checked regularly.

The Hollywood Swing is a piece of garden furniture and not a play equipment for children!

## Belangrijke instructies!

Alle schroeven, bevestigingen, fittingen, etc. moet regelmatig gecontroleerd worden.

De Hollywood Schommel is een tuin meubel en geen speeltoestellen voor kinderen!


# Hollywoodschaukel Wiltrud - klappbar

Grösse / Size / Maat:  
ca. 195 x 125 x H 185 cm



Hollywood Swing Wiltrud - foldable

Hollywood Schommel Wiltrud - opvouwbaar



Reinigung mit feuchtem Tuch. Bei Nichtgebrauch geschützt aufbewahren.  
Clean with a damp cloth, keep protected when not in use.  
Maak schoon met een vochtige doek, bewaar beschermd wanneer niet in gebruik.

**LECO**

100 % Polyester (PES)  
WASSERABWEISEND

100 % Polyester (PES)  
WATER REPELLENT

100 % Polyester (PES)  
WATERAFSTOTEND

**D** Bitte die Schaukel bei starkem Wind und starkem Regen verstauen!

**GB** Please remove the swing fabric during strong wind and hard rain!

**NL** Bij storm en zware regen altijd het schommel verwijderen!

Handschoen  
Hand wassen  
Handen

Niet draaien  
Do not rotate  
Geen draaiend gebruik

Droogven in Tumbler  
nicht mogelijk  
Do not tumble dry  
Niet in een droogtrommel

Niet bagger  
Do not fold  
Niet vouwen

Keine chemische Reinigung  
möglich  
Do not dry clean  
Niet chemisch reinigen

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG - Hollefeldstrasse 41 - 48282 Emsdetten - Germany

**Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen!  
Read assembly manual carefully!  
Lees de opbouw instructie zorgvuldig!**

**LECO**

100 % Polyester (PES)  
WASSERABWEISEND

100 % Polyester (PES)  
WATER REPELLENT

100 % Polyester (PES)  
WATERAFSTOTEND

**D** Kissen nach der Nutzung an einem trockenen und warmen Ort einlagern, um eine lange Haltbarkeit des Materials und der Farbe zu gewährleisten!

**GB** Please store the mattress after use at a dry and warm place to guarantee a long durability of the material and the color!

**NL** Voor het behoud van de stof en het kleur adviseren wij u deze kussen op een droge en warme plaats te bewaren.

Handschoen  
Hand wassen  
Handen

Niet draaien  
Do not rotate  
Geen draaiend gebruik

Droogven in Tumbler  
nicht möglich  
Do not tumble dry  
Niet in een droogtrommel

Niet bagger  
Do not fold  
Niet vouwen

Keine chemische Reinigung  
möglich  
Do not dry clean  
Niet chemisch reinigen

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG - Hollefeldstrasse 41 - 48282 Emsdetten - Germany

**Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen!  
Read assembly manual carefully!  
Lees de opbouw instructie zorgvuldig!**

**LECO**

Kunststoffgewebe / Textilien 2x1  
30 % Polyester / 70 % Polyvinylchlorid (PVC)

Synthetic fabric / Textile 2x1  
30 % Polyester / 70 % Polyvinyl Chloride (PVC)

Geweven kunststof/ Textiel 2x1  
30 % Polyester / 70 % Polyvinylchloride (PVC)

Handschoen  
Hand wassen  
Handen

Niet draaien  
Do not rotate  
Geen draaiend gebruik

Droogven in Tumbler  
nicht möglich  
Do not tumble dry  
Niet in een droogtrommel

Niet bagger  
Do not fold  
Niet vouwen

Keine chemische Reinigung  
möglich  
Do not dry clean  
Niet chemisch reinigen

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG - Hollefeldstrasse 41 - 48282 Emsdetten - Germany

**Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen!  
Read assembly manual carefully!  
Lees de opbouw instructie zorgvuldig!**

## HINWEIS / INFORMATION / BELANGRIJK

Lesen Sie alle Anweisungen vor Montage und Gebrauch dieses Produktes sorgfältig durch!

- Wählen Sie den idealen Ort zum Aufbauen aus. Packen Sie alle Teile aus und legen Sie diese vor der Montage auf eine saubere und ebene Fläche. Im Idealfall sollte das Produkt direkt am gewünschten Ort aufgestellt werden. Vermeiden Sie den Transport nach der Montage.
- Alle Montageschritte sollten vorsichtig erfolgen. Während der Montage ist besonders beim Aufheben von schweren oder großen Teilen auf entsprechende Sicherheit zu achten. Nur die Personen, welche die Montage durchführen, sollten sich im Arbeitsbereich aufhalten.
- Prüfen Sie vor der Montage genau, ob alle Teile laut Stückliste vorhanden sind.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Kinder sollten im Arbeitsbereich nicht erlaubt sein. Lassen Sie Kinder nicht mit Teilen und Werkzeugen spielen. Während der Montage und des Gebrauchs des Produktes Kindern nicht erlauben, daran zu klettern oder zu spielen.
- Es wird dringend empfohlen, das Produkt bei schlechter Witterung, Sturm, Regen, Wind und bei Nichtnutzung des Produktes zu sichern oder zu entfernen.
- Sollte es am Gestell und den Verbindungspunkten, welche aus Stahlrohr sind, zu Rostbildung und Ansammlung von rostigem Wasser kommen, ist eine sofortige Behandlung dieser Stellen mit einem handelsüblichen Lack erforderlich. Damit verlängern Sie die Lebensdauer des Produktes.
- **Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein. Sollten Sie das Produkt nach langer Zeit der Nutzung entsorgen möchten, beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung der unterschiedlichen Materialien des Produktes.**

Read all instructions before assembly and using this product!

- Select ideal location for assembling. Set out all parts on a clear and level surface prior to assembly. Ideally, the product should be set up in the desired location to avoid moving it after assembly.
- Use caution. During all the process of assembling, especially when lifting heavy or large parts, pay attention to safety. No one other than those assistants should be allowed in the work area.
- Check all parts available. Before assembling your product, make sure that you have all parts described in the Parts List.
- Keep children away. Children shouldn't be allowed in the work area. Do not let them handle parts and tools. Do not allow children to climb on when it is in use.
- It is also recommended to store and secure the products during inclement or stormy weather or remove them completely.
- If after some time using small rust spots occur on your product, that mostly only will be surface rust on parts of steel tubes. This rust can be quickly and easily removed and covered by using some usual paint.
- **Carefully remove all packaging material and dispose of it according to type. Should you wish to dispose the product after a long period of use, please observe the local regulations regarding the disposal of the different materials of the product.**

NB. Lees zowel voor de opbouw als het gebruik van dit artikel alle instructies en informatie zorgvuldig door.

- Pak de doos uit en leg alle artikelen op nummer naast elkaar op een schone en droge ondergrond. Bouw het produktie direct op een vlakke plaats op. Daarmee voorkomt u het verplaatsen na de opbouw.
- Controleer of alle onderdelen conform de onderdelenlijst aanwezig zijn.
- Volg de instructies van het montagevoorschrift ook in die volgorde op. Neem bij het monteren van grote en/of zware onderdelen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Zorg ervoor dat er zich geen personen binnen het bereik bevinden die niet met de opbouw bezig zijn.
- Houd kinderen uit de buurt van de plek waar u het produktie opbouwt. Laat kinderen niet met onderdelen of gereedschap spelen. Uw produktie is geen speeltoestel, laat kinderen er dus nooit in klimmen of in spelen.
- Wij raden u dringend aan om het produktie bij harde wind, storm, onweer en hevige regen te verwijderen. Dit geldt ook voor de periodes dat u niet aanwezig bent, zoals bij voorbeeld bij een 2<sup>e</sup> huis of op de camping.
- Mocht u kleine roestplekjes of "vliegroe" signaleren, behandel die dan direct met een roestwerend middel om uitbreiding te voorkomen. Breng vervolgens een laagje lak in de kleur van uw produktie aan om verdere roestvorming te voorkomen.
- **Verwijder voorzichtig al het verpakkingsmateriaal en voer het af volgens het type. Mocht u het product na een lange periode van gebruik willen weggooien, neem dan de terzake geldende plaatselijke voorschriften in acht de verwijdering van de verschillende materialen van het product.**