



DE

Ausführung

Die Kreidetafel besteht aus einem stabilen Rahmen und einer hochwertigen Schreibfläche für Kreide. Dank präziser Verarbeitung und langlebiger Materialien ist das Produkt widerstandsfähig gegen den täglichen Gebrauch. Die Tafel ist eine umweltfreundliche und sichere Lösung, ideal für Zuhause, Büros oder Schulen. Im Set ist eine Packung bunter Kreide enthalten, sodass sie sofort genutzt werden kann.

Vor der Montage

Stellen Sie sicher, dass die Tafel und der Rahmen keine sichtbaren Schäden aufweisen. Wählen Sie eine trockene, ebene und saubere Wand und vermeiden Sie Bereiche mit übermäßiger Feuchtigkeit. Bereiten Sie eine Wasserwaage, einen Bleistift sowie geeignete Haken oder Nägel vor, die dem Gewicht der Tafel entsprechen.

Montageanleitung

1. Markieren Sie an der Wand die Stellen, an denen Sie die Haken befestigen oder Nägel einschlagen möchten. Für Beton- und Ziegelwände verwenden Sie Dübel, während für Holz- und Gipswände Haken oder Nägel ausreichen. **2.** Sobald die Befestigungen angebracht sind, hängen Sie die Tafel mithilfe der Halterungen auf der Rückseite auf. Die Tafel kann vertikal oder horizontal montiert werden. **3.** Stellen Sie sicher, dass die Tafel stabil und gerade hängt. Falls erforderlich, korrigieren Sie die Position.

Wie reinigt man die Tafel?

Reinigen Sie die Tafel mit einem trockenen oder leicht feuchten Schwamm. Zur Entfernung von Kreidespuren verwenden Sie am besten einen speziellen Tafelschwamm oder ein weiches Tuch. Vermeiden Sie scharfe Werkzeuge, Reinigungsmittel und scheuernde Substanzen, die die Oberfläche beschädigen könnten.

WICHTIG! Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung des Produkts.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen und ordnungsgemäß vorbereiteten Oberfläche sicher montiert ist. Vermeiden Sie Stöße, Kratzer oder den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Funktionalität oder Ästhetik des Produkts beeinträchtigen könnten. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und schattigen Ort auf, um seine Haltbarkeit und hohe Verarbeitungsqualität zu gewährleisten. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren, um versehentliche Beschädigungen oder unbeabsichtigte Nutzung zu vermeiden. Entsorgen Sie das Produkt nach der Nutzungsdauer gemäß den geltenden lokalen Vorschriften. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Schäden am Produkt oder zu Gefahren für den Benutzer führen.

