


N621P294725 N621P294726

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto




EN:Our product will be delivered to you in 2 packages.The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding

DE:Unsere produkte teilen sich in zwei pakete auf. Die lieferung der beiden pakete kann je nach jahreszeit variieren, so warten sie bitte geduldig und danken sie für ihr verständnis

FR:Notre produit vous sera livré en 2 paquets. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci de votre compréhension

ES:Nuestro producto le será entregado en 2 paquetes. Los tiempos de entrega de estos 2 paquetes pueden variar, por favor sea paciente y gracias por su comprensión

IT:Il nostro prodotto sarà consegnato in 2 confezioni. I tempi di consegna di questi 2 pacchetti possono variare, per favore siate pazienti e vi ringrazio per la vostra comprensione





[DE]

Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants. **Avertissement :** Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.



Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje.

Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas. **Advertencia:** Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.

Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.

Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.


Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.


Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Guangzhou Perfect Office Furniture Co., Ltd.
Adresse	35-3, Zhuliao Ave. East, Zhongluotan Town, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong Province, CHINA, 510545
Email/URL	1808878482@qq.com
Partienummer	N621P294725-N621P294726
Hergestellt in	CHINA
EC REP Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de	

Exploded View




N621P294725

1




1PC

2




1PC

4




1PC

5




1PC

15




1PC

16




1PC

21



2PCS


27



1PC


N621P294726

3



1PC

6



2PCS

7




1PC

8




1PC

10




1PC

11




1PC

12




1PC

13




1PC

14



1PC


17



2PCS


N621P294726

18




2PCS

19




2PCS

20




2PCS

22




2PCS

23




2PCS

24




1PC

25



4PCS

26



1PC

N621P294726

Hardware List

Minifix Bolt M5x42



(A)

30 PCS

Minifix Cam Ø15x10



(B)

30 PCS

Minifix Bolt M6 x 20



(C)

8 PCS

Minifix Bolt M6 x 16



(D)

16 PCS

Minifix Bolt M6 x 12



(E)

8 PCS

Minifix Bolt M5 x 40



(F)

26 PCS

screw M3.5x12



(G)

16 PCS


screw M3.5x14



(H)

44 PCS


Magnetic attraction



(J)

2 sets

screw M3x14



(K)

4 PCS

wooden tenon Ø8x40



(L)

8 PCS

Minifix Bolt M5 x 12



(M)

4 PCS


card connector



(N)

14 PCS

Drawer Slide 12"



(P)

2 sets

anti-tipping M5 x 55




(R)

2 sets

N621P294726

Hardware List


hinge DW



(S)

4 PCS

Pull handle 0150-96



(T)

4 PCS


Minifix Bolt M4 x 18



(U)

8 PCS


screw M3.5x18





(W)




4 PCS

Tools Required (Hammers are not included)



4#







EN QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastrée dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bundig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.



EN CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES CIERRE DE LA CAMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

EN Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.



Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN Turn cam lock clockwise to tighten.

FR Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo. DE Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.



1



M3.5x12 mm





4 PCS

CL



2 PCS



2



M3.5x12 mm





4 PCS


CR



2 PCS




3



A

4 PCS



4



A



4 PCS

5



X 2

6




7



E

4 PCS




8



B

4 PCS




9



E

4 PCS




10




A

4 PCS




11



F

8 PCS




12





B



4 PCS






13





14











17










21



A

6 PCS



22



M3.5x14 mm

H

2 PCS



J

2 PCS



M3x14 mm


K


4 PCS








R




2 PCS











25




26






Step 1



It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide


Möglicherweise müssen die Scharniere angepasst werden, um die Tür auszurichten. Verwenden Sie die folgenden Anweisungen als Leitfaden

Step 3





Il peut être nécessaire d'ajuster les charnières pour aligner la porte. Utilisez les instructions suivantes comme guide

Step 2




Step 4






Step 1



Step 2




It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide


Möglicherweise müssen die Scharniere angepasst werden, um die Tür auszurichten. Verwenden Sie die folgenden Anweisungen als Leitfaden




Il peut être nécessaire d'ajuster les charnières pour aligner la porte. Utilisez les instructions suivantes comme guide

Step 3



Step 4






30



(A)

12 PCS




X 2

31




(F)

12 PCS





X 2

32






X 2

33



X 2

34



35

