

Warn- und Sicherheitsinformationen für Kaminöfen

Wichtige Hinweise zur sicheren Nutzung

Unsere Kaminöfen sind hochwertige Geräte, die potenzielle Gefahren bergen können, wenn sie nicht korrekt bedient oder gewartet werden. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien, um den sicheren und effizienten Betrieb Ihres Kaminofens zu gewährleisten:

Hitzewarnung und Verbrennungsgefahr

- Heiß werdende Oberflächen: Die Außenflächen, insbesondere das Türglas und der Türgriff, können während des Betriebs extrem heiß werden und Verbrennungen verursachen. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Kaminofen fern.
- Hitzeschutzgitter: Für Haushalte mit Kindern oder Haustieren wird empfohlen, ein Schutzgitter um den Ofen zu installieren.

Abstände zu brennbaren Materialien

- Sicherheitsabstand einhalten: Der Kaminofen muss stets mit einem ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien aufgestellt werden. Diese Abstände richten sich nach den Vorgaben des Herstellers und sind entscheidend, um Brandgefahr zu vermeiden. Informieren Sie sich in der Betriebsanleitung über die spezifischen Anforderungen für Ihren Ofen und halten Sie die empfohlenen Abstände zu Wänden, Möbeln und anderen brennbaren Gegenständen ein.
- Nicht-brennbare Unterlage: Wenn der Ofen auf einem brennbaren Boden (z. B. Holz oder Teppich) aufgestellt wird, muss eine feuerfeste Bodenplatte untergelegt werden, die den erforderlichen Schutz gewährleistet.

Kohlenmonoxid- und Rauchgefahr

- Kohlenmonoxidbildung (CO): Bei einer unzureichenden Luftzufuhr oder einem verstopften Schornstein kann Kohlenmonoxid, ein unsichtbares und geruchloses Gas, in den Raum gelangen. Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann tödlich sein.
- CO-Melder installieren: Es wird dringend empfohlen, einen Kohlenmonoxidmelder im Raum mit dem Kaminofen anzubringen und regelmäßig zu testen.
- Raumlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Frischluftzufuhr im Raum und vermeiden Sie Unterdruck, der durch Dunstabzugshauben oder Ventilatoren entstehen kann.

Geeignete Brennstoffe verwenden

- Nur zugelassene Brennstoffe verwenden: Nutzen Sie ausschließlich die in der Bedienungsanleitung vorgegebenen Brennstoffarten für den Kaminofen. Andere Materialien wie Abfall, behandeltes Holz oder Kunststoffe dürfen nicht verbrannt werden, da diese giftige Gase freisetzen und den Kaminofen beschädigen können.
- Keine brennbaren Flüssigkeiten verwenden: Verwenden Sie niemals Benzin, Alkohol oder andere brennbare Flüssigkeiten zum Anzünden des Kaminofens, da diese explosive Gase erzeugen können.

Schutz bei Nachlegen von Brennmaterial

- Hitzeschutzhandschuhe: Verwenden Sie beim Nachlegen von Holz oder beim Bedienen des Aschekastens hitzebeständige Handschuhe.
- Funkenflug beachten: Funken können beim Öffnen der Ofentür austreten. Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Materialien, wie Teppiche oder Möbel, in der Nähe des Ofens stehen.

Schornstein und Abgasführung

- Verstopfungen vermeiden: Ein sauberer Schornstein ist unerlässlich für die Funktion des Kaminofens. Lassen Sie ihn mindestens einmal jährlich von einem Fachmann reinigen.
- Rauchabzug sicherstellen: Der Schornstein muss über eine ausreichende Zugkraft verfügen, um einen effektiven Rauchabzug zu gewährleisten und Rauchrückstau in den Raum zu verhindern.

Kondensationsrisiken und Feuchtigkeit

- Kondensatbildung vermeiden: Die Verbrennung feuchten Holzes führt zu Kondenswasser und Teerablagerungen im Schornstein, was langfristig zu Schäden führt. Verwenden Sie nur trockenes, mindestens zwei Jahre abgelagertes Holz.
- Schornstein-Isolation: Sorgen Sie dafür, dass der Schornstein gut isoliert ist, um eine schnelle Abkühlung der Abgase und die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden.

Professionelle Installation, Abnahme und Wartung

- Fachgerechte Installation: Der Kaminofen muss von einem Fachmann installiert werden, um sicherzustellen, dass alle Abstände, Anschlüsse und Schornsteindimensionen korrekt sind.
- Abnahme durch Schornsteinfeger: Nach der Installation muss der Kaminofen durch einen Schornsteinfeger abgenommen werden. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass alle Sicherheits- und Abgasanforderungen erfüllt sind.
- Regelmäßige Wartung: Lassen Sie Ihren Kaminofen regelmäßig auf Dichtungen, Verbindungen und Abnutzungserscheinungen überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Gefahr durch heiße Asche und Glut

- • Asche sicher entsorgen: Entfernen Sie die Asche erst, wenn sie vollständig erkaltet ist, und entsorgen Sie sie in einem nicht brennbaren Behälter. Funken können noch lange nach dem Erlöschen der Flamme Glut enthalten.
- • Gefahr von Funkenbildung: Stellen Sie sicher, dass die Asche nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen gelagert wird.

Notfallmaßnahmen bei Feuer im Schornstein

- • Brandfall im Schornstein: Sollte es zu einem Brand im Schornstein kommen, schließen Sie sofort alle Luftklappen, um die Sauerstoffzufuhr zu reduzieren, und informieren Sie die Feuerwehr.
- • Kein Wasser verwenden: Löschen Sie brennende Glut oder Funken nie mit Wasser, da dies explosionsartig verdampfen kann. Ein geprüfter Feuerlöscher sollte immer in Reichweite sein.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und die Einhaltung der Betriebsanleitung wird das Risiko von Unfällen und Schäden beim Betrieb Ihres Kaminofens deutlich reduziert.



Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186 Anhang IV

Marke:	Prometey Ltd.
Modellkennung:	Perfect Eco Lux
Energieeffizienzklasse:	A+
Direkte Wärmeleistung:	7,38 kW
Indirekte Wärmeleistung:	- kW
Energieeffizienzindex EEL:	111
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	83,63 %
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast:	- %
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, dass sämtliches Transportzubehör aus dem Aschekasten und Brennraum entnommen ist. (z.B. Transportsicherungen, etc.) - Bitte informieren Sie sich über die regional gültigen Bauvorschriften und Brandschutzabstände, setzen Sie sich hierzu ggf. mit Ihrem Schornsteinfegermeister in Verbindung. - Es muss immer ausreichend Verbrennungsluft in den Raum zuströmen können, in dem das Raumheizgerät aufgestellt ist. - Den Kaminofen nur auf nicht brennbaren Materialien aufstellen und folgende Mindestabstände zu brennbaren Materialien einhalten: Seitlich: 50 cm, Rückseite: 40 cm, Vorderseite: 90 cm - Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden. - Halten Sie Kinder von dem Gerät fern.

Kontaktinformation der verantwortlichen Person für die EU

Unternehmen: Prometey Ltd

Straße und Hausnummer: North Industrial Zone

PLZ und Ort: 7700 Targovishte

Land: Bulgarien

Telefonnummer: +359 898 430 533

E-Mail: salesbg@kamini-prometey.com