

00034629

McGrey MBS-01 Mikrofonständer mit Galgen und Mikrofonklemme



VORSICHTSMASSNAHMEN



BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN

Zu Ihrer Sicherheit:

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Bei in Plastiktüten verpackten Produkten besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterialien. Das Produkt sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es sich in einwandfreiem Zustand befindet. Führen Sie regelmäßig Kontrollen aller Bauteile auf Funktion, Schäden und gelöste Verbindungen durch. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Schäden sichtbar sind oder vermutet werden. Führen Sie keine baulichen Veränderungen am Produkt aus. Wir haften nicht für Schäden die infolge der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder durch falsche oder zweckentfremdete Handhabung auftreten.

Reinigung und Handhabung

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Farbverdünner, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder chemisch imprägnierte Wischtücher.

Bauen Sie das Produkt nicht auseinander und nehmen Sie keine Modifikationen daran vor. Betrauen Sie eine Fachwerkstatt mit eventuell nötigen Service- und Wartungsarbeiten oder wenden Sie sich an Ihren Händler. Stecken Sie Hände und Finger nicht in bewegliche Teile und stellen Sie das Produkt stets auf eine geeignete Oberfläche ab. Überprüfen Sie vor Benutzung den sicheren Stand. Nutzen Sie für Instrumente einen geeigneten Instrumentenständer um ein Wackeln oder Umfallen zu verhindern. Benutzen Sie das Produkt, sofern nicht ausdrücklich darauf hingewiesen nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung, extremer Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, übermäßigem Staub oder Schmutz aus und vermeiden Sie starke Vibrationen oder Stöße.

Wenden Sie im Umgang mit dem Produkt keinerlei Gewalt an und belasten Sie es nicht mit zu schweren Gegenständen.

Üben Sie keine übermäßige Kraft auf Bedienelemente wie z.B. Schalter, Knöpfe, Schrauben aus.

Entsorgung

Führen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

CAUTIONS



PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

For your safety:

Never leave children unattended with packaging materials. Products packaged in plastic bags present a choking hazard from packaging materials. The product should only be used under adult supervision. Only use the product if it is in perfect condition. Carry out regular checks of all components for function, damage and loosened connections. Do not use the product if damage is visible or suspected. Do not make any structural changes to the product. We are not liable for damage resulting from non-compliance with the safety instructions or from incorrect or improper handling.

Cleaning and handling

Clean the product only with a soft, dry cloth. Do not use paint thinners, solvents, cleaning fluids or chemically impregnated wipes.

Do not disassemble or make any modifications to the product. Entrust a specialist workshop with any necessary service and maintenance work or contact your dealer. Do not insert hands or fingers into moving parts and always place the product on a suitable surface. Check that the stand is secure before use. Use a suitable instrument stand for instruments to prevent them from wobbling or falling over. Do not use the product in a damp or wet environment unless specifically stated. Do not expose it to direct sunlight, extreme temperature or humidity, excessive dust or dirt, and avoid strong vibration or shock.


Do not use force of any kind when handling the product, and do not load it with objects that are too heavy.

Do not exert excessive force on operating elements such as switches, knobs, screws.

Disposal

At the end of its service life, dispose of the product properly (local collection point).

Montage und Einstellung / Assembly and adjustment



Lösen Sie zur Verstellung der einzelnen Elemente einfach die entsprechende Drehschraube. Zum Fixieren des Elements drehen Sie die Feststellschraube behutsam wieder fest.

To adjust the individual elements, simply loosen the corresponding turning screw. To fix the element, gently tighten the locking screw again.

