

7. No cortocircuite el power bank ni lo guarde en un receptáculo donde pueda ser cortocircuitado por otros objetos metálicos o conductores. 8. No utilice el cargador si se ha mojado o dañado, para evitar descargas eléctricas, explosiones o lesiones. Póngase en contacto con su distribuidor o agente autorizado. 9. La temperatura máxima de funcionamiento de este producto no debe superar los 45°C Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como basura doméstica. En su lugar, deberá entregarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. 0-5 No apto para niños menores de 5 años. Garantía En VIESTA, sólo utilizamos materiales de la más alta calidad, lo que nos da la confianza para ofrecerle: • Garantía de devolución del dinero en 30 días • Garantía de 1 año líder en el sector • Asistencia técnica de por vida Cualquier cosa que necesite, estamos aquí para ayudarle. Póngase en contacto con nosotros en : ✉ info@umbrella.sale Recibirá asistencia, sustitución o reembolso en el momento oportuno. Prometemos arreglar las cosas con nuestro servicio incondicional. <td data-bbox="828 125 1243 754"> Utilizzo del power bank • Controllare il livello di potenza Premere il pulsante di accensione L'indicatore a LED mostrerà la percentuale di energia, come ad esempio • • • • 25% • • • • 50% • • • • 75% • • • • 100% • Caratteristiche del prodotto 1. Ingresso e uscita di tipo C 2. Pulsante di accensione 3. Indicatori LED 4. Uscita USB </td>	Utilizzo del power bank • Controllare il livello di potenza Premere il pulsante di accensione L'indicatore a LED mostrerà la percentuale di energia, come ad esempio • • • • 25% • • • • 50% • • • • 75% • • • • 100% • Caratteristiche del prodotto 1. Ingresso e uscita di tipo C 2. Pulsante di accensione 3. Indicatori LED 4. Uscita USB
--	---