

# Produktanleitung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig dieses Handbuch durch, da es alle Informationen enthält, die Sie für die richtige Verwendung und den Genuss unseres Produkts benötigen.

1:20 **3+ AGES**

# MONSTERS TRUCKS



UJ99-T201

T-REX




UJ99-T202

MEGALODON SHARK



## Batterie Installation

### Installation der Fernbedienungs-batterie



2x1.5V\*AA\*  
(Batteries Not Included)



USB-Ladekabel


1. Die Ladezeit beträgt ca. 3,5 Stunden und ermöglicht etwa 50 Minuten Spielzeit (2 Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen 100 Minuten Spielzeit).
2. Hinweis: Die rote Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs immer. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Leuchte.
3. Wenn Sie das Produkt erhalten, ist der Lithium-Ionen-Akkumodul nicht vollständig aufgeladen. Bitte laden Sie ihn vor dem Spielen auf.
4. Sie können mit dem Ladegerät, dem Akku oder mit dem USB-Anschluss auf dem Computer zum Aufladen verwenden



Insert the unconnected end of the lithium battery into the battery compartment first, with the connected end facing outward.



To remove the battery, the battery cable can be used to pull the battery out.



1. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt etwa 80 cm.
2. Die Fernbedienung benötigt 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Die Fernsteuerung erfolgt über 2,4GHz Funk mit störungsfreier Funktion. Unterstützt mehrere RC-Autos zur gleichen Zeit.

### Bitte kontaktieren Sie uns (Deutschland)


✉ Esun Europe Email : [ESUNTEAM@outlook.com](mailto:ESUNTEAM@outlook.com)

Wenn Sie irgendwelche Schwierigkeiten bei der Verwendung unserer Produkte haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden versuchen, Ihnen zu helfen.

Wenn Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sind oder einen besseren Vorschlag haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden uns um die Interessen jedes Kunden kümmern.



Rückwärts  
Vorwärts  
Links abbiegen (links schwenken)  
Rechts abbiegen (rechts schwenken)



Ein-/Ausschalter für Stromversorgung/Beleuchtung

Ein-Tasten-Demo / Musikschalter

1. Zum Ein-/Ausschalten lang drücken.
2. Kurzes Drückenschaltet die Leuchte um oder aus (es gibt drei Lichtmodi: Dauerlicht / schmelles Blinken / langsames Blinken).

1. Lang drücken, um die Funktion (Ein-Tasten-Demo) zu starten.
2. Kurzes Drücken zum Ein- oder Ausschalten der Musik (drei Songs stehen zur Verfügung).

# Produktgrundbetrieb

**1**

1.Schalten Sie den Schalter an der Unterseite des ferngesteuerten Wagens ein, das Licht des ferngesteuerten Wagens beginnt zu blinken. Halten Sie die Taste auf dem Schalter der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedienung zu starten, die automatische Frequenzanpassung wird abgeschlossen, und das Licht des ferngesteuerten Wagens leuchtet ständig auf.

**2**

2.Drücken Sie den linken Steuerhebel, um den Ferngesteuertes Auto vorwärts oder rückwärts zu bewegen.

**3**

Turn left(Swing left)  
Turn right(Swing right)

3.Der rechte Steuerhebel kann den Ferngesteuertes Auto nach links oder rechts drehen oder schaukeln.

**4**

COOL LIGHTING EFFECTS

4.Kurzes Drücken kann die Lichter ein- oder ausschalten. (Es gibt drei Lichtmodi: Dauerlicht / schnelles Blinken / langsames Blinken)

**5**

5.Kurzes Drücken kann Musik ein- oder ausschalten. (Es gibt drei Musikstücke zur Auswahl)

**6**

Donuts 360° DRIFTCYCLONE

Scan the QR code to view the video tutorial.

6.Wenn die Reifen rutschig genug sind, kannst du beeindruckende Donuts aufführen.  
Schritt 1: Lenke das ferngesteuerte Auto nach links oder rechts und halte den Joystick gedrückt.  
Schritt 2: Lass das ferngesteuerte Auto vorwärts fahren. Das ferngesteuerte Auto führt jetzt einen Donut aus.

**7**

DRIFT

Scan the QR code to view the video tutorial.

Wenn die Reifenhaftung nicht stark genug ist, kannst du beeindruckende Drifts ausführen.  
Schritt 1: Lass das ferngesteuerte Auto vorwärts fahren.  
Schritt 2: Während das ferngesteuerte Auto fährt, bewege den Joystick nach hinten und drehe gleichzeitig nach links oder rechts. Dabei müssen beide Joysticks gesteuert werden.

**8**

TWO-WHEEL SKILLS

Scan the QR code to view the video tutorial.

**Beindruckende coolste Two-Wheel-Skills.**  
Fernbedienungsmodus:  
1. Lass das ferngesteuerte Auto rückwärts fahren und drücke sofort den Vorwärts-Joystick, um das ferngesteuerte Auto aufzurichten.  
2. Wenn das ferngesteuerte Auto aufrecht steht, bewege den Vorwärts-Joystick + linken oder rechten Joystick gleichzeitig nach vorne, um die coolen Two-Wheel-Skills zu zeigen.  
Manueller Modus:  
1. Heben Sie das RC-Auto von Hand an.  
2. Bewege den Vorwärts-Joystick + linken oder rechten Joystick gleichzeitig nach vorne, um die Two-Wheel-Skills auszuführen.  
**Achtung:** Wenn die Reifen zu rutschig sind, kann das ferngesteuerte Auto nicht durch Fernbedienung aufstehen. Du kannst das ferngesteuerte Auto manuell aufstellen oder die hinteren Reifen mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch abwischen, um genügend Reibung zu erzeugen. Wenn der Boden zu rau ist, kann die Ausführung der Two-Wheel-Skills schwierig sein.

**Please contact us**

Esun Europe Email : [ESUNTEAM@outlook.com](mailto:ESUNTEAM@outlook.com)

Wenn Sie irgendwelche Schwierigkeiten bei der Verwendung unserer Produkte haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden versuchen, Ihnen zu helfen.

Wenn Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sind oder einen besseren Vorschlag haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden uns die Interessen jedes Kunden kümmern.

**BATTERY SAFETY**

(1) The placement or replacement of batteries is to be performed by an adult  
(2) Remove the rechargeable battery from the chassis before charging.  
(3) Always remove exhausted batteries from the car and the transmitter  
(4) Make sure the main switch is set to OFF before installing the battery pack into the car body.  
(5) Batteries must be inserted with the correct polarity  
(6) Non-chargeable batteries shall not be recharged.nit it at other  
(7) Do not short-circuit the batteries.  
(8) Always remove the batteries from the car and the transmitter after playing.  
(9) Never throw the batteries into fire to avoid explosion or leakage.  
(10) Do not mix batteries from different producers or new and oldbatteries  
(11) You should only use batteries of the same or equivalent types asrecommended.in any otheraccidents.  
(12) Check the batteries on a regular basis to avoid leakage.  
(13) Keep this manual well for future reference as it containsimportantinformation about this product.

<p>⚠️ <b>PRECAUCIONES:</b> PELIGRO DE AVIGARRE:Contiene partes pequeñas. No recomendamos para niños menores de 3 años. EN-71</p>	<p>⚠️ <b>WARNING</b> <b>CHOKING HAZARD-</b> Small parts Not for children under 3 years</p>
--	--

**MADE IN CHINA**

UK CA CE E WEEE RoHS