

Passend für die folgenden Modelle:

Marke	Typennummer	Modell
AEG	95007404900	CS5200
AEG	95007404800	CS5000
AEG	95007403900	CG6400
AEG	95007403800	CG6200
AEG	95007404000	CG 6400
AEG	95007403400	CG6600
DeLonghi	ESAM03.105.S	ESAM 03.105.S Magnifica
DeLonghi	132215035	ESAM3650 Elegance
DeLonghi	ESAM4000	ESAM 4000 Magnifica
DeLonghi	ESAM3000BEX:1	ESAM 3000.B EX:1 Magnifica
DeLonghi	ESAM5500M	ESAM 5500 M Perfecta Cappucino Kaffeevollautomat
DeLonghi	ESAM3200SEX:1	ESAM 3200.S .EX:1 Magnifica
DeLonghi	ESAM3400	ESAM 3400 Magnifica Digital
DeLonghi	EABI6600	EABI 6600 PrimaDonna
DeLonghi	ESAM4500	ESAM 4500 Kaffeeautomat Magnifica
DeLonghi	ESAM6620	ESAM 6620 Prima Donna Kaffeevollautomat
DeLonghi	ESAM3100SB	ESAM 3100.SB Magnifica
DeLonghi	ESAM4300	ESAM 4300 Magnifica
DeLonghi	ESAM3200GEX:1	ESAM 3200.G EX:1 Magnifica
DeLonghi	ESAM3240OEX:1	ESAM 3240.O EX:1 Magnifica
DeLonghi	ESAM3300	ESAM 3300 Rapid Cappuccino
DeLonghi	ESAM5400	ESAM 5400 Perfecta
DeLonghi	ESAM3500S	ESAM 3500.S Pronto Cappuccino
DeLonghi	ESAM3500	ESAM 3500 Pronto Cappuccino
DeLonghi	ESAM03110SEX:1	ESAM 03.110.S EX:1 Esperienza
DeLonghi	ESAM03110	ESAM 03.110 Esperienza
DeLonghi	ESAM04320S	ESAM 04.320.S Magnifica

DeLonghi	ESAM5450	ESAM 5450 Perfecta Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM2600	ESAM 2600 Caffè Corso
DeLonghi	ESAM04120S	ESAM 04.120.S Magnifica
DeLonghi	ESAM2500B	ESAM 2500.B Magnifica
DeLonghi	ESAM4400	ESAM 4400 Magnifica
DeLonghi	ESAM3200S	ESAM 3200.S Magnifica
DeLonghi	ESAM04350S	ESAM 04.350.S Magnifica
DeLonghi	ESAM2000	ESAM 2000 Caffè Venezia
DeLonghi	ESAM04110S	ESAM 04.110.S Magnifica
DeLonghi	ESAM3600	ESAM 3600 Elegance
DeLonghi	ESAM5400REX:1	ESAM 5400.R EX:1 Perfecta Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM5400EX:1	ESAM 5400 EX:1 Perfecta Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM4000B	ESAM 4000.B Magnifica
DeLonghi	ESAM5500	ESAM 5500 Perfecta Cappuccino Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM3240O	ESAM 3240.O Magnifica
DeLonghi	ESAM4200SEX:1	ESAM 4200.S EX:1 Magnifica
DeLonghi	ESAM6700	ESAM 6700 Prima Donna Avant Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM02110SB	ESAM 02.110.SB Magnifica
DeLonghi	ESAM5400GDEX:1	ESAM 5400.GD EX:1 Perfecta Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM6600	ESAM 6600 PrimaDonna
DeLonghi	ESAM3200V	ESAM 3200.V Magnifica
DeLonghi	ESAM3250	ESAM 3250 Rapid Cappuccino
DeLonghi	ESAM5400SEX:1	ESAM 5400.S EX:1 Perfecta Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM4500B	ESAM 4500.B Magnifica
DeLonghi	ESAM3400S	ESAM 3400.S Magnifica Digital
DeLonghi	ESAM03110EX:1	ESAM 03.110.EX:1
DeLonghi	ESAM4200S	ESAM 4200 S Kaffeefullautomat Magnifica
Electrolux	90019901500	ECG 6400
Electrolux	91001181500	ECG 6400 AU

Electrolux	90019901600	ECG 6200
Electrolux	91028146400	ECS 5200
Electrolux	91028146500	ECG 6400
Electrolux	91001181600	ECG 6600 AU
Electrolux	91028146300	ECS 5000
Electrolux	90019901400	ECG 6600
AEG	95007405100	CS 5200 SA
AEG	95007403700	CG6600
AEG	95007405000	CS 5000 CH
AEG	95007404700	CG6600
DeLonghi	132212125	ESAM 3000.B Magnifica
DeLonghi	ESAM5500P	ESAM 5500 P Perfecta Leder Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM2200S	ESAM 2200.S Magnifica
DeLonghi	ESAM5500W	ESAM 5500 W Perfecta Cappuccino Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM5500T	ESAM 5500 T Perfecta Titanium Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM5500R	ESAM 5500 R Perfecta Wurzelholz Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM5600S	ESAM 5600 S Perfecta Cappuccino Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM5600	ESAM 5600 Perfecta Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM5500S	ESAM 5500 S Perfecta Cappuccino Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM3400R	ESAM 3400.R Magnifica Digital
DeLonghi	ESAM5600SEX:2	ESAM 5600.S EX:2 Perfecta Kaffeefullautomat
DeLonghi	ESAM5600SEX:1	ESAM 5600.S EX:1 Perfecta Kaffeefullautomat
DeLonghi	132212130	ESAM 03.120.S EX:1 Magnifica
DeLonghi	132212133	ESAM 04.110.B Magnifica
DeLonghi	ESAM6700EX:1	ESAM 6700 EX:1 Prima Donna Avant Kaffeefullautomat