

ALLES STEuern MIT NUR EINEM KLICK

Wir haben **Shelly Button** entwickelt, damit Sie jedes Gerät oder jede Szene mit nur einem Klick manuell aktivieren oder deaktivieren können. Außerdem ist Shelly Button so winzig, dass er überallhin mitgenommen werden kann. Shelly Button ist batteriebetrieben und kann in jede Tasche, Laptoptasche oder in der Hosentasche verstaut werden und ist somit immer und überall bereit, wann immer er gebraucht wird.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|---|
| Stromversorgung | Micro USB 5V |
| Batterie-Lebensdauer | 3000 Aktionen pro Ladung |
| Steuerung komplexer Szenen | Aktivieren oder deaktivieren Sie synchronisierte Aktionen mehrerer Shelly Geräte |
| Dimmen | Ja |
| Entspricht den EU-Standards | <ul style="list-style-type: none">• RE Richtlinie 2014/53/EU• LVD 2014/35/EU• EMC 2014/30/EU• RoHS2 2011/65/EU |
| Betriebstemperatur | -40 ÷ 40°C |
| Max. RF-Ausgangsleistung | 10,62 dBm |
| Funkprotokoll | WI-FI 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Betriebsreichweite | <ul style="list-style-type: none">• Bis zu 30m in Innenräumen• Bis zu 50m im Freien |
| Abmessungen (HxBxL) | 45 x 45 x 16 mm |
| EAN | <ul style="list-style-type: none">• Weiß: 3800235262498• Schwarz: 3800235262481 |

KLEIN UND HANDLICH

Dank seiner geringen Größe passt der Shelly Button 1 in jede Tasche!

