


BGS technic KG
 Bandwirkerstrasse 3
 42929 Wermelskirchen
 Germany
 www.bgs technic.com



Art. 50830




ACHTUNG!
 Drehrichtung
 beachten!
 Pumpe nicht trocken
 laufen lassen!
ATTENTION!
 Note direction
 of rotation!
 Don't use pump
 without liquid!

zum Festschrauben / to fix



max. U/min. 4.000



WICHTIG
 Um in Trockenlaufen der Pumpe in der Anlaufphase zu
 verhindern bitte die folgenden Schritte beachten:
 Bohrmachine mit der Pumpe verbinden
 Ansaugschlauch in den Wasserbehälter eintauchen.
 (Pfeil zeigt in Richtung Pumpe)
 Pumpe über Schlauchanschluss der Ausgangseite
 mit Wasser befüllen.
 Schlauch an die Ausgangseite anschließen.
 (Pfeil zeigt von der Pumpe weg)
 Bohrmachine einschalten
 (Nur rechtsdrehende Bohrmaschinen verwenden)

max.
1.000
 Liter/Std.

- Ⓓ Bohrmaschinen-Pumpe
- ⒼB Drill Powered Pump
- Ⓔ Perforación de la bomba
- Ⓔ Perforação de bomba
- Ⓔ Pompe pour perceuse
- Ⓔ Boormachine pomp
- Ⓔ Pompa per trapano
- Ⓔ Cerpadlo do ruční vrtačky
- Ⓔ Cerpadlo per trapano
- Ⓔ Vrtanie čerpadlo
- Ⓔ Busenje pumpa
- Ⓔ Vrtanje črpalka
- Ⓔ Pompa - nasadka do wiertarki
- Ⓔ Pompe antrenata de masina gaurit
- Ⓔ Boremaskine Pumpe
- Ⓔ Boring pumpe
- Ⓔ Fűrögéppel hajtható szivattyú
- Ⓔ Matkapompasi
- Ⓔ Кондажни помпи
- Ⓔ Αβτία για βρτανο
- Ⓔ Буровой насос

mit Anschlüssen
 with connections

Schaft-Ø 6 mm



max.
 U/min.
 4.000

max.
1.000
 Liter/Std.



Bohrmaschinen-Pumpe

Anschlüsse für 1/2" Standard-Kupplungen



Art. 50830

GB IMPORTANT

To avoid pump running dry in start-up phase, please follow these steps:

1. connect power drill to the pump
2. dip sucking hose into water (arrow points towards the pump)
3. fill pump with water from the other side
4. connect hose to the other side (arrow points away from the pump)
5. start power drill in clockwise direction

NL Belangrijk

Om het drooglopen van de pomp in de aanloopfase te voorkomen dient u het navolgende in acht te nemen:

- 1) Boormachine met de pomp verbinden.
- 2) Aanzuigslang in het waterbassin neer laten. (pijl wijst naar de pomp)
- 3) De slangaansluiting van de pomp aan de uitgaande poort met water vullen.
- 4) Slang van de uitgaandepoort aansluiten. (Pijl wijst weg van de pomp)
- 5) Boormachine inschakelen (LET OP! uitsluitend rechtsom draaiende boormachines gebruiken)

HU FONTOS!

A szivattyú indításakor a szárazon futás elkerülése érdekében a következő lépések betartása szükséges:

- Kapcsolja össze a szivattyút a fúrógéppel
 Merítse a szívótömlőt a víztartályba (a nyíl a szivattyú irányába mutat)
 A szivattyút a nyomó oldalon töltsé fel vízzel
 Ezután csatlakoztassa a nyomóoldali tömlőt a szivattyúra (a nyíl a szivattyútól kifelé mutat)
 Kapcsolja be a fúrógépet (csak jobbra forgó fúrógépet használjon)

D	Achtung!	Für Wasser	Nicht für Trinkwasser, Benzin, Öl oder Alkohol!
GB	Attention!	For Water	Not for drinking water, gasoline, oil or alcohol!
E	Atención!	Para agua	No para beber agua, ni para gasolina, aceite o alcohol!
P	Atenção!	Para a água	Não é para a água potável, combustível, óleo ou álcool!
F	Attention!	Pour eau	Pas pour eau potable, essence, huile ou alcool!
NL	Opgepast!	Voor water	Niet voor drinkwater, benzine, olie of alcohol!
I	Attenzione!	Per acqua	NON per acqua potabile, carburanti, olii o alcool!
CZ	Pozor!	Použití pouze pro vodu	Nepoužívat na pitnou vodu, benzín, oleje a alkohol!
SK	Pozor!	Použitie iba na vodu	Nepoužívať na pitnú vodu, benzín, oleje a alkohol!
HR	Pazi!	Za voda	Nije voda za pice, benzin, ol, alkohol!

SL	Pozor!	Za vodo	Ni za pitno vodo, bencin, olje ali alkohol!
PL	Uwaga!	Do wody	Nie do napojów, benzyn, olejów lub alkoholi!
RO	Atentie!	Pentru apa	Nu pentru apa potabila, benzina, ulei sau alcool!
S	Observera!	För vatten	Ej för dricksvatten, bensin, olja eller alkohol!
DK	Bemærk!	For vand	ikke for drikkevand, benzin, olie eller alkohol!
HU	Figyelem!	Kizárólag vízhez	Nem alkalmas ivóvíz, üzemanyag, olaj vagy alkohol szivattyúzására!
TR	Uyari!	Su için	İçme suyu, benzin, yağ veya alkol için uygun değildir!
BG	Внимание!	За вода	Не е за питейна вода, бензин, масло или алкохол!
GR	Προσοχή	Για νερό	Όχι για πόσιμο νερό, βενζίνη, λάδι και αλκοόλ
RUS	Внимание!	Для воды	Не для питьевой воды, бензина, масла или спирта!

CZ DŮLEŽITÉ

Aby se zabránilo bihu čerpadla na sucho v počiatočnej fázi Vezmite prosím na vidomí nasledujúci:

- Spojte vrtačku s čerpadlom.
 Vložte sací hadici do nádrže. (šípka na čerpadle ukazuje směr)
 Naplňte čerpadlo přes výstupní stranu vodou.
 Připojte výstupní hadici k čerpadlu. (šípka směrem od čerpadla)
 Uveďte vrtačku do chodu (pouze pravý chod).

SK DÔLEŽITÉ

Aby sa zabránilo behu čerpadla na sucho v počiatočnej fáze Vezmite prosím na vedomie nasledujúce:

- Spojte vŕtačku s čerpadlom.
 Vložte saciu hadicu do nádrže. (šípka na čerpadle ukazuje smer)
 Naplňte čerpadlo cez výstupnú stranu vodou.
 Prípojte výstupnú hadicu k čerpadlu. (šípka smerom od čerpadla)
 Uveďte vŕtačku do chodu (len pravý chod).

HR VAŽNO

Da biste spriječili pokretanje pumpa suho u pokretanju fazi imajte na umu sljedeće:

- Bušilice povezati s pumpom
- Ulaz za crijevo za vodu. (Strelica u smjeru pumpe)
- Crijevo priključak na izlaz strani napuni vodom.
- Crijevo na izlaznoj strani. (Strelica od pumpe)
- Uključivanje Bušilice (koristiti samo dešnjak bušilice)