






WIZ


HDMI SYNC BOX WITH TV BACKLIGHT

User manual
9290046678
9290046679
9290046680




3241 662 73151
wizconnected.com
©2025 Signify Holding
Signify


A





Ensure your phone is connected to the 2.4 GHz network, not the 5 GHz network.





- 1. AVVERTENZA:**
Gli apparecchi per illuminazione devono essere collegati all'alimentazione elettrica nel rispetto delle istruzioni fornite nel Paese di installazione. In caso di dubbi, contattare un elettricista professionista.
- 2. Istruzioni di sicurezza**
Rispettare sempre le specifiche dell'installazione descritte sull'etichetta del prodotto. Il prodotto non è adatto per temperature operative inferiori a +0 °C.
Il prodotto è adatto solo per l'uso in ambienti interni asciutti.
Non collegare la striscia LED all'alimentazione mentre è nell'installazione o avvolta su una bobina.
- Non collegare parti di questa striscia LED a parti di striscia di un altro produttore, o collegare parti al (o) driver LED fornito con il kit della striscia LED.
C) Questa striscia LED non è estensibile e non può essere tagliata.
Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio di illuminazione deve essere organizzato o fissato in modo efficace.
• Si prega di notare che la funzione di sincronizzazione della retroilluminazione di questa striscia LED è determinata dal controllo video o audio specifico su cui è basata.
• Le determinate combinazioni di luci che possono causare disagio. In tal caso, interrompere la sincronizzazione del dispositivo con il contenuto.
• La porta USB della sync box è progettata esclusivamente per l'uso con la striscia di retroilluminazione della TV. Non deve essere utilizzata per caricare o collegare altri dispositivi.
• La sync box deve essere usata esclusivamente con la striscia di retroilluminazione LED delle TV di questa lunghezza. Non deve essere utilizzata con altre striscie LED o altri sistemi di retroilluminazione.
- 3. Avvertenza prima dell'installazione**
Scegliere sempre dall'alimentazione elettrica prima di eseguire attività di installazione, collegamento e manutenzione.
Tutte le attività di installazione e riparazione possono essere eseguite solo dal produttore, dal suo agente per l'assistenza o da una persona similmente qualificata.
- 4. Procedura di installazione**
Fare riferimento al manuale di installazione per le operazioni dettagliate.
Per il corretto allineamento WIZ per il controllo del prodotto.
- 5. Manutenzione**
Come pulire il prodotto
Non pulire con un panno per la polvere morbido.
Non utilizzare alcool, solventi o prodotti analoghi.
- 6. Spiegazione dei simboli**



Apparecchiatura di Classe II

Si prega di informarsi sul sistema locale di alimentazione e raccolta dei rifiuti per i prodotti non elettrici e l'elettrodomestico. Si prega di agire secondo le regole locali o di non smaltire i vecchi prodotti e l'imballaggio con i normali rifiuti domestici. I correnti malintesi dell'imballaggio del prodotto o delle batterie da gettare a precipizio, conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Le batterie dovrebbero essere smaltite separatamente dal flusso di rifiuti urbano. Inviare strutture di raccolta designate. Quando si smaltisce un prodotto, tenere bene presente l'indirizzo fornito dall'utente. Le batterie non sostituite dal cliente devono essere smaltite su una propria struttura.



Apparecchiatura di Classe II

Solo per l'uso in ambienti interni
WIFI max 2400 MHz + 40 °C
Questa porta prodotto con una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica G



Sorgente luminosa (solo LED) sostenibile da parte di un utente finale



Alimentatore sostituito da parte di un utente finale

