


5-in-1 Kinderschloss-Rutsche

Benutzerhandbuch



**BITTE SENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT DIREKT AN DEN
LADEN ZURÜCK**

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

PP196640AAB/PP196640AAP

WARNUNGEN




ERWACHSENE MONTAGE ERFORDERLICH ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile enthält Für Kinder von 1-8 Jahren.

Bitte lesen Sie alle Warnungen und Informationen in diesem Handbuch vollständig.


Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann das Risiko schwerer Verletzungen und / oder des Todes erhöhen:

- Dieses Gerät darf **NUR VON ERWACHSENEN** montiert und demontiert werden..
- Dieser Spielzeug ist für meiste Kinder im Alter von 1 bis 8 Jahren geeignet.
- Verwenden Sie dieses Produkt niemals anders als empfohlen.
- Überschreiten Sie **NICHT** die maximale Gewichtsgrenze von 50 kg, unabhängig vom Alter.
- Installieren Sie das Produkt **NICHT** auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten oder rauen Oberfläche. Diese Kinderrutsche sollte immer auf einer geeigneten, stabilen Oberfläche (Gummimatte, Gras usw.) installiert werden.
- Teppichböden und dünne Matten reicht es allgemeinen nicht aus, um eine ausreichende Schutzoberfläche zu bieten. Bodennahe Geräte wie Sandkästen, Aktivitätswände, Spielhäuser oder andere Geräte ohne erhöhte Spielfläche benötigen keine Schutzoberfläche.
- Stellen Sie diese Rutsche **IMMER** auf einer stabilen, ebenen Fläche auf, und gleichzeitig entfernt **MINDESTENS 2 METER** von gefährlichen Strukturen, Hindernissen oder anderen möglichen gefährlichen Orten wie Wänden, Pools, Stromleitungen, Überhängen, anderen Spielgeräten, Auffahrten, harten Oberflächen und / oder Straßen .
- Kinder **MÜSSEN** bei der Verwendung dieses Produkts jederzeit beaufsichtigt werden. Lassen Sie Kinder zu keiner Zeit unbeaufsichtigt. Diese Spielzeug ist **NICHT** für Erwachsene oder Jugendliche bestimmt.
- Fügen Sie dem Produkt **KEINE** Gegenstände hinzu, die nicht speziell für Verwendungszweck entwickelt wurden, besonders wie Springseil, Kette, Wäscheleine, Haustierleine und Kabel. Diese können eine Strangulation oder physische Gefahr verursachen.
- Dieses Produkt ist nur für Familien bestimmt. **NICHT** für kommerzielle Anwendungen und / oder Verwendung in öffentlichen Bereichen vorgesehen, wie Schulen, Parks, Kindergärten, Tagesschulen, Tagesstätten usw. Lassen Sie **NICHT** mehr als ein Kind gleichzeitig auf der Wellenrutsche und der Leiter zu.
- Weisen Sie die Kinder an, immer darauf zu achten, dass die Rutschenöffnung unten **FREI** von Personen, Haustieren oder Hindernissen ist, bevor sie rutschen.
- Erlauben Sie Kindern **NIEMALS**, Brillen oder Helme zu tragen, wenn Sie die Rutsche benutzen.
- Zur Zeit der Entsorgung muss dieser Gegenstand vollständig zerlegt und in seine Komponententypen (Kunststoffe) zum Recycling oder zur Abholung gemäß den örtlichen Vorschriften für Recycling-Einrichtungen getrennt werden.
- Erlauben Sie Kindern **NICHT**, unverhältnismäßig locker Kleidung, andere Kleidung mit Riemen, Schlaufen, Rucksäcke zu tragen, und /oder Gegenstände mit Riemen oder Schlaufen, oder Accessoires mit scharfen Kanten zu tragen und / oder zu halten, weil es bei der Verwendung des Produkts eine Gefahr zum Verfangen existieren kann. Es kann zu schweren Verletzungen und / oder versehentlichem Würgen kommen.
- Stellen Sie bei der Verwendung **KEINE** Gegenstände auf oder unter die Rutsche. Lassen Sie **KEINE** Personen und Haustiere während des Gebrauchs in der Nähe oder unter der Rutsche /Leiter stehen oder sitzen.
- Lassen Sie Kinder **NICHT** auf der Rutschbahn stehen und in umgekehrte Richtung auf die Rutsche kletten. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Kinder müssen beim Gleiten **IMMER** sicher in der nach vorne gerichteten Position sitzen bleiben. Lassen Sie Kinder nicht, aus einer stehenden Position oder die Rutsche nach hinten hinunter zu rutschen. Lassen Sie Kinder **NICHT** auf der Scheitelhöhe der Rutsche stehen.
- **NICHT** bei widrigen Wetterbedingungen, bei nassen Sitzen oder bei schlechten Lichtverhältnissen verwenden.
- Es wird empfohlen, dass Kinder bei Verwendung dieser Rutsche lange Hosen tragen, um Reibung der Haut mit der Rutsche zu vermeiden. Am Ende der geeigneten Spielsaison oder wenn die Außentemperatur unter 40 Grad Celsius fällt, muss das Produkt in Innenräumen gelagert oder zerlegt und im Inneren gelagert werden.
- Bitte lesen Sie vor der Verwendung andere Warnungen und Verwendungsinformationen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch dieses Produkts und zweimal im Monat alle abgenutzte, lose, defekte oder fehlende Teile und / oder Schrauben, dann setzen Sie sie wieder ein. Es ist wichtig, den gesamten Kinderspielzeug zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sich die Rutsche in einem guten Zustand befindet. Wenn lose, rissige, fehlende oder andere beschädigte Komponenten gefunden werden, hören Sie die Verwendung sofort auf. Wenn Sie es für die Winterlagerung entfernt haben, bringen Sie alle Kunststoffteile wieder an, installieren Sie sie richtig, bevor Sie sie nochmal verwenden.
- Die Eigentümer sind dafür verantwortlich, dass die Warnschilder gut lesbar sind.


Installationsschritte für Slide&Swing Set




LISTE VON ZUBEHÖR



A. Seitenplatte der Leiter*3




B. Hauptplatte des Rutschbahns*1




C. Lange Armlehne*2
Kurze Armlehne*2




D. Schaukelbasis*2




E. Treppenplatte*3




F. Verlängerte Rutschplatte*1




G. Schaukelarmlehne*1




H. Schaukelrückenlehne*1




I. Schaukelsitz * 1



J. Schaukellatte*1



K. Basketballkorb*1



L. Basketballnetz*1

LISTE VON HARDWARE


Nr.	Beschreibung	Menge	Skizze
1	Eisenschraube	1	
2	Plastische Mutter	13	
3	Plastische Blumenmutter	2	
4	Eisenschraube	2	
5	Plastische Mutter	14	
6	Plastische Mutter für Rückenlehne und Armlehne	2	
7	Kleine eingefügte Mutter	4	
8	Blumenförmiger Dekor	1	
9	Stöpsel	2	

Hinweis: Sie bekommen möglicherweise zusätzliches Zubehör.


MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 1.

Verwenden Sie 1 * Teil 1 (Eisenschraube), um Teil F - Verlängerte Rutschplatte und Teil B (Hauptplatte des Rutschbahns) zu verbinden).




Verwenden Sie 14 * Teil 5 (Plastische Mutter), um Teil C (2 * Lange Armlehne und 2 * Kurze Armlehne) und die Hauptplatte (Teil B und Teil F) auf beiden Seiten zu verbinden, und befestigen Sie sie dann mit 2 * Teil 4 (Eisenschraube).




SCHRITT 2.

Verwenden Sie 1 * Teil 3 (Plastische Blumenmutter), um eine Seite von Teil A und den zusammengebauten Rutschbahn zu verbinden.




SCHRITT 3.

Verwenden Sie 3 * Teil 2 (Plastische Mutter), um 3 * Teil E (Treppenplatte) und Teil A zu verbinden.




SCHRITT 4.

Verwenden Sie 3 * Teil 2 (Plastische Mutter) und 1 * Teil 3 (Plastische Blumenmutter), um einen anderen Teil A und die andere Seite der Treppen und des Rutschbahns zu verbinden.



SCHRITT 5.


Verwenden Sie 2 * Teil 2 (Plastische Mutter), um 2 * Teil D (Schaukelbasis) und Teil A zu verbinden.



Tipps: Sie können Wasser in die Basis hinein gießen (es gibt Löcher auf der Basis), um die gesamte Schaukel schwerer und stabiler zu machen. Und Sie können 2 * Teil 9 (Stöpsel) verwenden, um die Löcher zu verschließen.


SCHRITT 6.

Verwenden Sie 2 * Teil 2 (Plastische Mutter), um einen anderen Teil A und die andere Seite der Basis zu verbinden.



SCHRITT 7.

Verwenden Sie 2 * Teil 6 (Plastische Mutter für Rückenlehne und Armlehne), um Teil I (Schaukelsitz), Teil H (Schaukelrückenlehne) und Teil G (Schaukelarmlehne) zu verbinden.




Dann erhalten Sie einen Schaukelsitz wie folgt:



SCHRITT 8.

Befestigen Sie Teil 8 (Blumenförmiger Dekor) am Schaukelsitz.




Before assembly

After assembly

SCHRITT 9.

Verwenden Sie 4 * Teil 7 (Kleine eingefügte Mutter), um 1 * Teil J (Schaukellatte) und den zusammengebauten Schaukelsitz zu verbinden.




Vor der Montage

Nach der Montage


SCHRITT 10.

Verwenden Sie 2 * Teil 2 (Plastische Mutter), um die Schaukellatte und die Rutsche zu verbinden.





SCHRITT 11.

Verwenden Sie 1 * Teil 2 (Plastische Mutter), um Teil K (Basketballkorb) und eine Seite der Rutsche zu verbinden.




SCHRITT 12.

Verwenden Sie 1 * Teil L (Basketballnetz), um Teil K (Basketballkorb) zu verbinden.




Nach der Montage

Installationsschritte für Basketballständer



LISTE VON ZUBEHÖR



A. Basis / Tor * 1




B. Basisständer * 2



C. Stützstange * 1




D. Ringförmiger Halter *1




E. Rückplatte *1



F. Basketballkorb *1



G. Basketballnetz *1



H. Fußballnetz * 1



I. Basketball * 1



J. Fußball * 1


LISTE VON HARDWARE

Nr.	Beschreibung	Menge	Skizze
1	Plastische Mutter von Basis	4	
2	Ballnetz-Ring	12	
3	Plastische Mutter von Ende	2	
4	Eisenschraube	1	
5	Stöpsel	2	

**Hinweis: Sie bekommen möglicherweise
zusätzliches Zubehör.**


MONTAGEANLEITUNG

Gießen Sie 0,47 Gallonen Wasser in jeden Teil B (Basisständer) und verschließen Sie dann das Loch mit Teil 5 (Stöpsel). Dadurch kann die Basis schwerer und stabiler werden.



SCHRITT 1.


Verwenden Sie 4 * Teil 1 (Plastische Mutter von Basis), um Teil A (Basis/Tor) und Teil B (Basisständer) zu verbinden.



SCHRITT 2.

Verwenden Sie Teil D (Ringförmiger Halter), um Teil C (Stützstange) und die Basis zu verbinden.

Befestigen Sie sie mit 1 *Teil 3 (Plastische Mutter von Ende) und 1*Teil 4 (Eisenschraube).




SCHRITT 3.

Setzen Sie Teil F (Basketballkorb) in den Teil E (Rückplatte) ein.

Verwenden Sie Teil 3 (Plastische Mutter von Ende), um den Basketballkorb und Teil C (Stützstange) zu verbinden..

Tips: Die Stützstange ermöglicht die Höhenverstellung, indem Sie die Mutter in die gewünschte Position des Basketballkorbs festschrauben können.




SCHRITT 4.

Befestigen Sie Teil G (Basketballnetz) an dem Basketballkorb.


Verwenden Sie 12 * Teil 2 (Ballnetz-Ring), um die Basis und Teil H (Fußballnetz) zu verbinden.

HINWEIS: Achten Sie beim Anbringen der Ballnetz-Ringen darauf, dass deren Öffnungen nach außen zeigen.



SCHRITT 5.

Dann ist der Basketballständer einsatzbereit.



SCHRITT 6.

Zum Schluss setzen Sie den Basketballständer und das Rutsche-Schaukel-Set zusammen. Alle Montageschritte sind abgeschlossen

