

# Sechskanäle-2.4 G ferngesteuerter Lastwagen

Licht des Stromschalters

2.4G Antenne

Taste für Steigung des Laderaumes

Taste für Senkung des Laderaumes



Vorwärts gehen  
/rückwärts gehen

Links abbiegen  
/rechts abbiegen

Stromschalter