

# BEDIENUNGSANLEITUNG

**COONOOR Mini USB-Ventilator Tragbarer Mini Ventilator,Akku Tischventilator mit LED-Anzeige**

## Produktbeschreibung

Maße: 17,5 \* 14,5 \* 4 cm

Gewicht: 0,32 kg

Betriebsdauer: Bis zu 8 Stunden (je nach Windgeschwindigkeit)

Akkukapazität: 3600 mAh

Ladezeit: Ca. 2-3 Stunden

Windgeschwindigkeiten: 100 Stufen einstellbar

Lautstärke: Unter 30 dB

Verstellbare Neigung: 180° verstellbar

## Bedienungsanleitung

### 1.Laden des Ventilators:

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel mit dem Ventilator und einer geeigneten Stromquelle (z. B. PC, Powerbank oder USB-Netzteil).

Während des Ladevorgangs zeigt die digitale Anzeige einen blinkenden Ladebalken. Nach vollständigem Laden wird ein „Voll-Ladestatus“ angezeigt.

Es dauert ca. 2-3 Stunden, um den Ventilator vollständig aufzuladen.

### 2.Einschalten des Ventilators:

Drücken Sie den Schalter auf der linken Seite des Ventilators, um ihn einzuschalten.

Die digitale Anzeige zeigt die aktuelle Windgeschwindigkeit an.

### 3.Einstellen der Windgeschwindigkeit:

Passen Sie die Windgeschwindigkeit nach Bedarf an, indem Sie den Schieberegler nach rechts bewegen. Die Geschwindigkeit kann stufenlos von 0 bis 100 eingestellt werden.

Zwei Sekunden nach Auswahl der Windgeschwindigkeit wird automatisch der Batteriestatus auf der Anzeige angezeigt. Danach wechselt die Anzeige zurück zur Windgeschwindigkeit.

#### 4.Ausschalten des Ventilators:

Um den Ventilator auszuschalten, drücken Sie einfach den Schalter erneut.

#### 5.Verwendung des verstellbaren Ständers:

Der U-förmige Ständer lässt sich um 180 ° drehen. Passen Sie den Winkel nach Bedarf an, um den Luftstrom optimal zu nutzen.

Der Ventilator kann sowohl stehend als auch aufgehängt verwendet werden, je nach den Gegebenheiten und Ihren Bedürfnissen.

#### 6.Laden im Batteriebetrieb:

Der Ventilator kann entweder mit USB oder im Batteriebetrieb verwendet werden. Schließen Sie einfach das USB-C-Kabel an, um den Ventilator während des Betriebs aufzuladen.

## **Sicherheits- und Warnhinweise**

1.Verwendung nur mit USB-Anschluss: Der Ventilator darf nur über USB geladen werden. Verwenden Sie keine anderen Ladequellen oder Adapter, um den Ventilator zu laden, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

2.Batteriepflege: Vermeiden Sie es, den Akku vollständig zu entladen. Wenn der Ventilator längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie ihn mindestens einmal alle drei Monate auf.

3.Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper in die Lüftungsschlitzte des Ventilators gelangen, da diese die Funktionalität des Geräts beeinträchtigen könnten.

4.Vermeidung von Überhitzung: Lassen Sie den Ventilator nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder an heißen Orten laufen, um eine Überhitzung des Akkus zu vermeiden.

## **Pflege und Wartung**

## 1.Reinigung:

Verwenden Sie ein weiches Tuch, um den Ventilator regelmäßig von Staub zu befreien. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Vermeiden Sie es, Wasser direkt auf das Gerät zu sprühen oder den Ventilator in Wasser zu tauchen, um Schäden zu vermeiden.

## 2.Lagerung:

Wenn der Ventilator nicht in Gebrauch ist, stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen oder bis zu 50 % entladen ist, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und kühlen Ort auf, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten.