

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für die Shabby Wand Flur Garderobe mit 3 Kleiderhaken - Home

1. **Verpackung und Aufbewahrung:**
 - **Achtung beim Öffnen der Verpackung:** Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Verpackung, um Verletzungen durch scharfe Gegenstände wie Messer oder Scheren zu vermeiden.
 - **Lagerung:** Lagern Sie das Garderobenpaneel an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeit zu vermeiden, die das Holz beschädigen könnte.
2. **Verwendung und Belastung:**
 - **Maximale Belastung der Kleiderhaken:** Jeder Kleiderhaken ist für das Aufhängen von leichten bis mittelschweren Jacken und Mänteln geeignet. Überlasten Sie die Haken nicht, um Beschädigungen am Holz oder an den Haken zu vermeiden.
 - **Verwendung von stabilen Befestigungen:** Stellen Sie sicher, dass die Garderobe sicher an der Wand befestigt ist. Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, die zum Wandmaterial passen, um die Garderobe sicher anzubringen.
3. **Verletzungsgefahr:**
 - **Vorsicht bei scharfen Kanten:** Achten Sie beim Hantieren mit dem Garderobenpaneel auf scharfe Kanten oder Ecken des Holzes. Insbesondere beim Montieren oder Abnehmen der Garderobe kann es zu Verletzungen kommen, wenn Sie mit den Kanten in Kontakt kommen.
 - **Aufhängung überprüfen:** Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Paneel sicher an der Wand befestigt ist, um das Risiko eines Herunterfallens oder Abrutschens zu minimieren.
4. **Pflege und Wartung:**
 - **Holzpflege:** Um die Qualität und das Aussehen der Garderobe zu erhalten, wischen Sie sie regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese das Holz oder die Schriftzüge beschädigen könnten.
 - **Feuchtigkeitsschutz:** Achten Sie darauf, dass das Holz nicht in direkten Kontakt mit Wasser kommt, da dies zu Verformungen oder Flecken führen kann. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, wenn erforderlich, aber vermeiden Sie überschüssige Feuchtigkeit.
5. **Vermeidung von Beschädigungen:**
 - **Kein direkter Kontakt mit Feuer:** Vermeiden Sie es, das Garderobenpaneel in der Nähe von offenen Flammen oder heißen Oberflächen zu platzieren.
 - **Vermeidung von starker Sonneneinstrahlung:** Direkte Sonneneinstrahlung kann das Holz und die Farben ausbleichen. Hängen Sie das Garderobenpaneel an einem Ort auf, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
6. **Montage und Installation:**
 - **Sicherheitsvorkehrungen bei der Montage:** Achten Sie bei der Montage darauf, dass das Garderobenpaneel stabil und gerade an der Wand befestigt ist. Verwenden Sie die mitgelieferten oder geeigneten Dübel und Schrauben für eine sichere Installation.
 - **Vermeiden Sie unsachgemäße Montage:** Eine unsachgemäße Befestigung kann das Garderobenpaneel gefährden und dazu führen, dass es herunterfällt. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um das Paneel korrekt auszurichten.
7. **Sicherheitsvorkehrungen bei Kindern und Haustieren:**
 - **Aufbewahrung von Kleinteilen:** Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit den Kleiderhaken spielen, um Verletzungen durch scharfe Gegenstände zu vermeiden.
 - **Nicht als Spielgerät verwenden:** Das Garderobenpaneel ist kein Spielgerät. Kinder sollten nicht an den Haken ziehen oder sich daran aufhängen.

Hinweis: Um die Langlebigkeit und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte alle Sicherheitsvorkehrungen und Pflegehinweise. Stellen Sie sicher, dass die Garderobe ordnungsgemäß montiert und regelmäßig auf ihre Stabilität überprüft wird.