



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den
Link für die Kurzanleitung und den Treiberdownload
Der Treiber öffnet sich automatisch nach dem
Einstecken des Adapters



WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

Lesen Sie die Sicherheitshinweise immer sorgfältig durch.
Bewahren Sie diese Kurzanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit fern.
Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, lassen Sie das Gerät von einem Techniker überprüfen:

- Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Gerät wurde fallen gelassen und beschädigt.
- Das Gerät weist offensichtliche Anzeichen eines Bruchs auf.
- Das Gerät hat nicht gut funktioniert oder Sie können es nicht zum Laufen bringen gemäß Kurzanleitung.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln reproduziert werden.


Ungeachtet einer direkten Anerkennung an anderer Stelle in diesem Dokument erkennt WAVLINK hiermit an, dass alle Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und andere geschützte Namen und/oder Symbole, die in diesem Handbuch und zugehörigen Dokumenten enthalten sind, Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Hersteller gibt keine (impliziten oder sonstigen) Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments ab und haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn oder Handelsschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf besondere, zufällige, Folge-, oder andere Schäden.



- 1 -

Bei der Verwendung des Produkts ist das Umgebungslicht immer eingeschaltet. Tippen Sie auf , um das Umgebungslicht ein- und auszuschalten.



1 x AX5400 Drahtloser Tri-Band Adapter
1 x USB 3.0-Kabel
1 x Kurzanleitung



Windows 10/11

Verbinden Sie den Adapter über ein entsprechendes USB 3.0-Kabel mit Ihrem Host.



- 2 -

1. Öffnen Sie diesen PC und klicken Sie auf das **CD**-Laufwerk.



- 3 -

- Schritt 1: Wenn der Computer eingeschaltet ist, stecken Sie den Adapter in einen freien USB-Anschluss.
- Schritt 2: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste, um das neue Wi-Fi einzuschalten.
- Schritt 3: Wählen Sie die Wi-Fi SSID, mit der Sie sich verbinden möchten, und geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein.



- 4 -



Zuerst müssen Sie den richtigen WLAN-Namen für Ihre neue WLAN-Karte finden, dann können Sie diese einrichten. Bei Bedarf können Sie den Namen unter „Netzwerkverbindungen“ ändern.

Wenn Ihr Adapter nicht funktioniert, fehlen wahrscheinlich die Treiber oder es wurden die falschen Treiber installiert.

- 5 -

Schließen Sie den USB-Adapter an.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Computersymbol > Wählen Sie Verwaltung > Doppelklicken Sie auf Geräte-Manager > Gehen Sie zu Netzwerkadapter, um zu sehen, ob Sie das Realtek 88xx-Gerät finden können. Wenn Sie ein solches Gerät finden können, sollte der Treiber korrekt installiert sein.



- 6 -



**Vielen Dank für den Kauf eines
WAVLINK-Produkts!**

Offizielle Website: www.wavlink.com
Technischer Support: support@wavlink.com

备注：