

Pronomic MP-360 Mikrofon Isolations-Box

Pronomic MP-360 Mikrofon Isolations-Box

Artikelnummer: 00106156



 **KIRSTEIN.de**

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11

86956 Schongau - Germany

E-Mail: info@kirstein.de

Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0

Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19

Bedienungsanleitung

Version 07/2024

© 2024

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung oder jeder Nachdruck, auch auszugweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Das Gleiche gilt für die Wiedergabe oder das Kopieren von Bildern, auch in veränderter Form.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Pronomic MP-360 entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt voll und ganz zufrieden sind, sollten Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig lesen und verstehen. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Benutzer weitergegeben werden



Bitte die Betriebsanleitung beachten!




Das Signalwort WARNING kennzeichnet Gefährdungen, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Das Signalwort NOTE weist auf allgemeine Vorsichtsmaßnahmen hin, die beim Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollten.



Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen können geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen, sofern dies keine nachteiligen Auswirkungen auf die Eigenschaften und die Sicherheit des Produkts hat.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Anleitung sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Diese Betriebsanleitung wendet sich an Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und die nachweislich in der Lage sind, das Gerät zu bedienen



Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt.

Alle Angaben in dieser Betriebsanleitung sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Weder der Autor noch der Herausgeber können jedoch für Schäden oder Verluste haftbar gemacht werden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Betriebsanleitung entstehen.

Alle Angaben und Abbildungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Die Musikhaus Kirstein GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen, Fotos oder Aussagen. Gedruckte Farben und Spezifikationen können leicht vom Produkt abweichen. Produkte der Musikhaus Kirstein GmbH werden nur über den autorisierten Fachhandel verkauft. Distributoren und Händler sind keine Vertreter von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keine Befugnis, Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise rechtlich zu binden.



Befestigen des MP-360 auf einem Ständer

1. Richten Sie den Gewintheadapter auf den Zapfen des Mikrofonständers aus, schrauben Sie ihn auf den Ständer und ziehen Sie ihn fest.
2. Vermeiden Sie die Verwendung von Auslegern oder anderen Arten von Verlängerungen, da dies zur Instabilität des Aufbaus führen könnte.
3. Wir empfehlen die Verwendung eines Stativs mit einem 5/8"-Bolzen. Falls nicht vorhanden, kann der Adapter des MP-360 umgedreht werden, um auch einen 3/8"-Bolzen anzubringen. (Siehe Abbildung)



Wartung

Ihr Gerät benötigt keine besondere Wartung. Wenden Sie sich jedoch im Falle einer Störung an **eine zugelassene Kundendienststelle**.

Reinigung

Verwenden Sie nur ein weiches, trockenes Tuch.

Beschreibung

Die MP-360 ist eine leichte Mikrofon-Isolationskammer, die Sie auf ein Stativ montieren oder auf eine Tischplatte stellen können. Sie kann Ihr Mikrofon in einem idealen akustischen Raum vollständig umschließen, um unerwünschte Hintergrundgeräusche und Reflexionen zu eliminieren.

Aufnahmen in einer unabgeschirmten oder lauten Umgebung können Ihre Gesangsaufnahmen durch Echos, Reflexionen und Umgebungsgeräusche, wie z. B. Geräusche von innerhalb oder außerhalb des Raumes, beeinträchtigen.

Das MP-360 umschließt Ihr Mikrofon von allen Seiten mit 4cm hochdichtem Akustikschwamm, um unerwünschte Geräusche bei der Aufnahme zu verhindern.

Der in der Vordertür eingebaute doppellagige Pop-Filter hilft, Poppgeräusche zu vermeiden.

Der MP-360 ist mit einem beweglichen und höhenverstellbaren Mikrofonarm ausgestattet, der mit einem 5/8"-27-Adapter versehen ist. Mikrofonhalterungen, Mikrofonklemmen, bzw. Mikrofonspinne können daran montiert werden, so dass Sie jeden Mikrofontyp verwenden und ihn präzise und in der richtigen Position für beste Aufnahmelergebnisse positionieren können.

Verwendungszweck

Dieses Gerät ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Die Garantie gilt nicht für Geräte, die für den professionellen Einsatz verwendet werden.



Vermeiden Sie, dass das Gerät nass wird. Der Akustikschwamm nimmt Wasser auf und trocknet selbst in trockener und gut belüfteter Umgebung nur langsam.

Sicherheit



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sicher auf einem stabilen Ständer montiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.



Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von offenem Feuer.



Verlegen Sie die angeschlossenen Kabel sicher, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.

Übersicht

1. Zweischichtiger Pop-Filter
2. Abnehmbare Tür
3. Perforiertes Aluminiumgehäuse
4. 5/8" Aussengewinde
5. Nut Kontermutter
6. Mikrofonarm mit Höhenverstellknopf
7. Adapter für Mikroständer
8. Einstellknopf für die Platzierung des Mikrofonarms
9. Öffnungen zur Kabeldurchführung
10. Füße für die Verwendung auf dem Tisch



Befestigen eines Mikrofons

1. Öffnen Sie den Einstellknopf **8** für die Mikrofonverlängerung (8) und platzieren Sie die Verlängerung entlang eines der vier Kanäle, um sie in die ideale Position zu bringen.
2. Schrauben Sie die Mikrofonklammer oder die Mikrofonspinne auf den Bolzen des Mikrofonarms **4** und ziehen Sie die Mutter **5** fest, falls erforderlich.
3. Drehen Sie den Einstellknopf **8** von unten in den MP-360 ein, bis der Extender fest sitzt und Ihr Mikrofon stabil ist.

Positionierung des Mikrofons

1. Stellen Sie die Höhe des Mikrofons ein, indem Sie den Arretierknopf des Mikrofonarms lösen und das Mikrofon auf die gewünschte Höhe bringen, dann ziehen Sie den Knopf fest. Die besten Audioergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Mikrofonkapsel in der Mitte des Filters positionieren.
2. Auf der Unterseite des MP-360 befinden sich 4 Kanäle zur Feinabstimmung der Mikrofonposition. Verwenden Sie den Einstellknopf **8** um das Mikrofon über einen Kanal zu bewegen oder von einem Kanal zum Anderen zu wechseln.
3. Führen Sie das Mikrofonkabel durch eines der Kabelöffnungen **9** an der Unterseite und schließen Sie das Mikrofon an.

