


## Bedienungsanleitung für Android-Produkte



**A**NDROID INTERFACE INSTRUCTION

# 1. Musikspieler





- Intelligente Navigation
- Klicken Sie auf das Symbol "Intelligente Navigation", um den Navigationsstatus zu aktivieren.

Im Navigationszustand können nur GPS-bezogene Funktionen auf dem Bildschirm ausgeführt werden. Wenn Sie etwas anderes tun möchten, müssen Sie zuerst die Navigation beenden.


## Navigation Musikfunktion

In der Netzwerk-Musik / Super-CD / lokale Musik / Welt-Rundfunk / Lokalradio / Bluetooth-Musik Zustand wechseln, um GPS-Navigation, kann in der Regel genießen den ursprünglichen Zustand der Musik, wenn es eine Navigation Prompt, wird das System automatisch auf Navigation voi ce Prompt Zustand.


- Funktion Betrieb
- Dieses Gerät verfügt über die Funktion der handschriftlichen Zieleingabe durch Berührung, bitte lesen Sie die Bedienungshilfe der Navigationsschnittstelle für die Bedienung der Navigationsfunktion.
- Lokale Musik
- Klicken Sie auf das Symbol "Lokale Musik", um die Schnittstelle für die lokale Musikwiedergabe aufzurufen (das Gerät muss über einen SD-Karten- oder USB-Anschluss und eine entsprechende sprechende Mediendateien Beschreibung des Touch-Symbols

➤  : In der Musikliste können Sie die Lieder abspielen, die Ihnen gefallen, und aus verschiedenen Stilen wählen  : Schalter für den Schleifenwiedergabemodus









➤   :vorige / nächste   : Pause / Wiedergabe  : Einstellung des Toneffekts  : Zurück zum vorherigen Menü

➤  : Zurück zur Hauptschnittstelle

## 2. Video-player











- Klicken Sie auf das Symbol "Video", um die Videoliste aufzurufen (das Gerät muss über eine SD-Karte oder einen USB-Anschluss und entsprechende Mediendateien verfügen).
- Klicken Sie auf das Video und öffnen Sie die Schnittstelle zur Videowiedergabe
- Beschreibung des Touch-Symbols


-  : Zurück zur Hauptschnittstelle
-  : Zurück zum vorherigen Menü
-   : Pause / Wiedergabe
-   : Vorherige / nächste
-  : Einstellung des Toneffekts
-  : Videoskala

### 3. Radio



- Lokales Radio
- Klicken Sie auf das Symbol "lokaler Funk", um die lokale Funkschnittstelle zu öffnen.
- Beschreibung des Touch-Symbols
-  : Zurück zur Hauptschnittstelle     : Zurück zum vorherigen Menü
-   : Up / Down Sendersuche, beliebiger Radiosender wird gesucht, die Suche wird beendet
-   : Nach links / nach rechts     : FM-Schalter     : Bahnhof speichern

## 4. Bluetooth



- Bluetooth
- Klicken Sie auf das Symbol • Bluetooth• ; um die Bluetooth-Schnittstelle zu öffnen.
- Beschreibung des Touch-Symbols
-  Bluetooth-Einstellungen    : Bluetooth-Verbindung    : Bluetooth-Musik    : Bluetooth-Anrufaufzeichnung
-  Bluetooth-Telefonbuch    : Bluetooth-Tastatur






## 5. Bluetooth Music




➤ Bluetooth-Musik

➤ Beschreibung des Touch-Symbols


➤  : Vorheriger Song  : Nächster Song  : Bluetooth Musikwiedergabe




## 6.Auto- Audio- E instellungen



- Audio-Einstellung
- EQ-Einstellung.



: Nach oben und unten einstellen

-  : Einstellung des Schallfelds






-  : Ziehen, um das Klangfeld anzupassen



-  : EQ-Einstellungen

-  : Standardeinstellungen

-  : Nach oben
-  : Daunen

-  : Links
-  : rechts



## 7. Studium der Lenkradsteuerung



Bitte halten Sie eine Taste des Lenkrads gedrückt und klicken Sie auf das entsprechende Symbol





## 8. Logo-Einstellungen und Sound-Einstellungen






# 9. Android-Einstellungen



Language & input : Andere Sprachoptionen  
 : Wifi ein/aus

# 10. Wiring Diagram and Define

Caution: The B and C sockets are useless for user, please don't plug any cables into them.





## Anweisungen für den Gebrauch

Für Ihre Sicherheit, bitte nicht das Video während der Fahrt und den Betrieb einer Maschine zu sehen; Bitte die Lautstärke deutlich während der Fahrt auf die Stimme der Außenwelt. Vor dem Betrieb, lesen Sie bitte dieses Handbuch und andere Handbuchs, um die Verwendung von Handbuch und Maschine im Zusammenhang mit Sicherheitstipps und Warnzeichen, nach dem Lesen in einem leicht zugänglichen Ort für die bereit Referenz.

1. achten Sie in erster Linie auf die Verkehrssicherheit.
2. wenn Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung des Systems treffen, bitte wieder, nachdem er sein Auto an einem sicheren Ort geparkt.
3. lassen Sie Kinder dieses Gerät nicht bedienen, um Verletzungen und Schäden an der Maschine zu vermeiden.
4. beachten Sie bitte die Verkehrsregeln, wenn Sie die Satellitennavigationsfunktion zum Fahren verwenden.
5. bitte verbieten Sie nicht die Verwendung von elektronischen Geräten oder die Verwendung von offenem Feuer, wie z.B. Tankstellen, Brauereien, starke elektromagnetische Interferenzen, sonst kann Gefahr entstehen.
6. don't Wartung, Instandhaltung, Installation der Maschine selbst. unter der Bedingung des Steckers nicht installieren oder reparieren themachine, von nicht in elektronischen Geräten oder Fahrzeugen Zubehör Installationspersonal oder der Mangel an experienceceln Installation und Wartung dieser Maschine geschult ist sehr gefährlich.
7. installieren Sie nicht die Maschine Lagerung oder in direktem Sonnenlicht Platz, setzen Sie es nicht in anderen schädlichen Material Umwelt, vor allem der LCD-Bildschirm, wenn die Installation des LCD-Bildschirms ist in der Klimaanlage in der Nähe der Luftkanal, halten Sie bitte kühl und heiße Luft bläst direkt auf die Maschine, sonst kann es die Maschine beschädigen, auch auf den Bus oder persönliche Verletzungen.
8. verwenden Sie bitte nicht einige scharfe Gegenstände gemalt Bildschirm, verwenden Sie keine harten Gegenstände, um den Bildschirm zu drücken, sonst willcause Schaden todisplay oder Touchscreen.
9. um den normalen Betrieb der Maschine zu gewährleisten und das Auftreten von Feuer zu verhindern oder einen elektrischen Schlag zu bekommen, bitte don'texpose Maschine in feuchter Luft, mehr kann nicht flüssig trocken Maschine.

### Tipps und Warnungen:

Um, um die wichtigen Informationen des Benutzerhandbuchs zu betonen, siehe dieses Tag sollte pay specialattention zu, sagte es einige wichtige Warnung und sofortige Informationen.



# Anweisungen für den Gebrauch

## Sicherheitshinweis

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Installation und schlug von Auto-Audio professionelle Installation der Maschine.



Die Maschine ist geeignet für Auto 12vStromversorgungssystem (muss Erdungsleitung haben), bitte installieren Sie die Maschine nicht in 24vcar, sonst wird es die Maschine beschädigen.



In keine professionelle Anleitung, nicht die Stromsicherung zu ersetzen, verwenden Sie nur eine Sicherung der ungeeigneten, kann die Beschädigung der Maschine verursachen und einen Brand verursachen.



Um einen Verstoß gegen die Verkehrsregeln zu vermeiden, darf der Fahrer während der Fahrt und des Betriebs der Maschine nicht zuschauen, um keine unnötigen Unfälle zu verursachen.



Aus Sicherheitsgründen und um sicherzustellen, dass das Produkt normal verwendet wird, überlassen Sie die Installation, Demontage oder Reparatur des Geräts bitte den Fachleuten, damit es nicht zu Schäden und Unfällen kommt.



Bitte vermeiden Sie dieses Produkt in einer feuchten Umgebung und im Wasser, um einen Kurzschluss durch Stromschlag oder andere unnötige Schäden und Feuer zu vermeiden.

**Hinweis:** Um einen Kurzschluss zu vermeiden, denken Sie bitte vor der Installation daran, dass das Auto abgestellt und der ACC an B+ angeschlossen wird.

## Maschine zurücksetzen

1. die erste Verwendung des Systems vor oder nach dem Austausch der Batterie, muss die Maschine zurückgesetzt werden.
2. wenn die Maschine Funktion ist nicht normal, die Maschine muss zurückgesetzt werden.
3. klicken Sie auf „Werkseinstellungen wiederherstellen“ in der Systemeinstellungsschnittstelle, um das Gerät in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.
4. drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die RESET-Taste auf dem Bedienfeld oder klicken Sie in den Systemeinstellungen auf System-RESET, um die Maschine auszuschalten und in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen.

**Hinweis:** Drücken Sie die RESET-Taste und die Systeminitialisierung wird die Zeit verlieren und den Wert vorher einstellen.

---