

EN LED SCREEN LIGHT USER MANUAL

PARTS & DESCRIPTION

HOW TO USE THE BUTTON

HOW TO MOUNT THE LAMP BAR

HOW TO USE THE SCREEN CLIP

USING 3

USING 4

HOW TO LIGHT

POWER INPUT APPLICATION

PACKAGE CONTENT

LED DIMMABLE SCREEN LAMP

MODEL: LH-HY-0206-BK

ANTI-GLARE
EYE PROTECTED
NO MATH-STRAYING
10,000 HOURS

TYPE-C INPUT
SCREEN CLIP

MONITOR POWER MODES ON/OFF LIGHTS ON/OFF

WHERE TO USE

LED DIMMABLE SCREEN LAMP

ANTI-GLARE
EYE PROTECTED
NO MATH-STRAYING
10,000 HOURS

TYPE-C INPUT
SCREEN CLIP

STEP 1: Take off the Adjustment Cover
STEP 2: Take off the Adjustment Cover
STEP 3: Put the cover back

For non-tilted monitors
For tilted monitors

The applicable range of the monitor screen thickness is between 0.28m to 1.35m, please take off the additional adjustment cover.

Our monitor light operates optimally with a power supply of 5V/1A or higher. The light flickers when the power supply of the lamp is insufficient. Connect the lamp to another USB port that provides 5V/1A power output to solve this problem.

Lamp bar x1
Adjustment Cover x2
Type-C Cable x1
User key x2

FR ÉCRAN LED MANUEL DE L'UTILISATEUR

PARTS & DESCRIPTION

COMMENT UTILISER LE BOUTON

COMMENT MONTER LA BARRÉ DE LAMPÉ

COMMENT UTILISER LES CLIPS D'ÉCRAN

UTILISATION 3

UTILISATION 4

COMMENT ALLUMER

APPLICATION D'ENTRÉE DE PUISSANCE

CONTENU DU COFFRET

LED DIMMABLE ÉCRAN LAMP

MODEL: LH-HY-0206-BK

ANTI-GLARE
PROTECTION DES YEUX
NO MATH-STRAYING
10,000 HOURS

TYPE-C INPUT
CLIP D'ÉCRAN

ÉTAPE 1: Débrancher la lampe
ÉTAPE 2: Débrancher la lampe
ÉTAPE 3: Remettre la lampe en place

Retirez la tige de réglage
Retirez la tige de réglage

1. La lumière de la source de lumière normale a été réglée pour éviter aux yeux.
2. La barre d'écran est un éclairage spécial pour éviter aux yeux.
3. La barre d'écran est une éclairage spécial pour éviter aux yeux.

ÉTAPE 1: retirez la couverture
ÉTAPE 2: retirez la vis verrouillée
ÉTAPE 3: remettez la couverture

Retirez la tige de réglage
Retirez la tige de réglage

Veuillez fixer le clip d'écran comme dans l'exemple ci-dessous.
L'épaisseur applicable de l'écran du moniteur est comprise entre 7mm et 28mm avec un clip. Si l'écran est compris entre 28mm et 35mm, veuillez retirer la couverture de réglage supplémentaire.

Notre produit fonctionne de manière optimale avec une alimentation de 5V/1A ou plus. Le produit clignote lorsque l'alimentation de la lampe est insuffisante. Connectez la lampe à un autre port USB fournissant une tension de sortie de 5V/1A pour résoudre ce problème.

Barre de lampe x1
Couvercle d'ajustement x2
Câble de type C x1
Clé hexagonale x2

DE LED SCREEN SCHREIBTISCHLAMPE ANLEITUNG

Teile & Beschreibung

WIE BENUTZEN SIE DIE TASTE

WIE MAN DIE LAMPENSTANGE MONTIERT

WIE SIE DEN BILDSCHIRM-CLIP AM MONITOR ANWENDET

VERWENDUNG 3

VERWENDUNG 4

WIE KANN MAN LICHTEN

ANWENDUNG DES STROMGANGS

IM LIEFERUNG

LED DIMMABLE SCREEN LAMP

MODEL: LH-HY-0206-BK

ANTI-GLARE
EYE PROTECTED
NO MATH-STRAYING
10,000 HOURS

TYPE-C SCHREIBTISCH

BILDSCHIRM-CLIP

SCHRITT 1: Entfernen Sie die Lampe
SCHRITT 2: Entfernen Sie die Lampe
SCHRITT 3: Setzen Sie die Lampe wieder auf

Entfernen Sie die Abdeckung
Entfernen Sie die Abdeckung

1. Die normale Lichtquelle ist so eingestellt, um die Augen zu schützen.
2. Die Bildschirmleuchte ist eine spezielle Beleuchtung für den Bildschirm, um die Augen zu schützen.
3. Die Bildschirmleuchte ist eine spezielle Beleuchtung für den Bildschirm, um die Augen zu schützen.

SCHRITT 1: Nehmen Sie die Abdeckung ab
SCHRITT 2: Ziehen Sie die verriegelte Schraube
SCHRITT 3: Setzen Sie die Abdeckung wieder auf

Bitte befestigen Sie den Bildschirmclip wie im obigen Beispiel.
Der anwendbare Bereich der Bildschirmdicke des Monitors liegt zwischen 7mm und 28mm mit einem Clip. Wenn der Bildschirm zwischen 28mm und 35mm liegt, entfernen Sie bitte die zusätzliche Einstellabdeckung ab.

Unsere Monitorleuchte arbeitet optimal mit einer Stromversorgung von 5V/1A oder höher. Das Licht flackert, wenn die Stromversorgung der Lampe nicht ausreicht. Schließen Sie die Lampe an einen anderen USB-Anschluss an, der 5V/1A Ausgangsleistung liefert, um dieses Problem zu lösen.

Lampentaste x1
Bildschirmclip x1
Einstellabdeckung x2
Type-C-Kabel x1
Inbusschlüssel x2

ES LUZ DE PANTALLA LED MANUAL DE USUARIO

PARTES & DESCRIPCIÓN

CÓMO USAR EL BOTÓN

CÓMO MONTEAR LA BARRA DE LAMPARA

CÓMO USAR EL RECORTE DE PANTALLA

USANDO 3

USANDO 4

Cómo encender

APLICACIÓN DE ENTRADA DE ENERGÍA

CONTENIDO DEL PAQUETE

LED DIMMABLE SCREEN LAMP

MODEL: LH-HY-0206-BK

ANTI-GLARE
EYE PROTECTED
NO MATH-STRAYING
10,000 HOURS

TYPE-C INPUT
CLIP DE PANTALLA

PASO 1: Quite la tapa
PASO 2: Quite la tapa
PASO 3: Coloque la tapa de nuevo

Retire la cubierta de ajuste
Retire la cubierta de ajuste

1. La fuente de luz normal se ilumina para proteger los ojos.
2. La barra de pantalla es una iluminación especial para el monitor para proteger los ojos.
3. La barra de pantalla es una iluminación especial para el monitor para proteger los ojos.

PASO 1: quite la tapa
PASO 2: apriete el tornillo bloqueado
PASO 3: vuelva a colocar la tapa

Fixe le clip de pantalla comme on le montre à l'exemple ci-dessous.
L'épaisseur applicable de la pantalla du moniteur est de 7mm à 28mm avec un clip. Si la pantalla est entre 28mm et 35mm, retirez la couverture de réglage supplémentaire.

Nuestro foco de luz funciona mejor con una fuente de alimentación de 5V/1A o superior. Cuando la fuente de alimentación del foco de luz es insuficiente, el foco de luz parpadeará. Conecte el indicador a un puerto USB que proporcione un voltaje de salida de 5V/1A para resolver este problema.

Barra de pantalla x1
Clip de pantalla x1
Tapa de ajuste x2
Cable tipo C x1
Llave hexagonal x2

IT LUCE SCHERMO LED MANUALE D'USO

PARTS & DESCRIPTION

COME USARE IL PULSANTE

COME MONTEAR LA BARRA DI LAMPARA

COME USARE IL CLIP DELLO SCHERMO

USO 3

USO 4

COME ACCENDERE

APPLICAZIONE INGRESSO ALIMENTAZIONE

CONTENUTO DEL PACCO

LED DIMMABLE SCREEN LAMP

MODEL: LH-HY-0206-BK

ANTI-GLARE
EYE PROTECTED
NO MATH-STRAYING
10,000 HOURS

TYPE-C INPUT
CLIP DI SCHERMO

PASSO 1: Rimuovere la lampada
PASSO 2: Rimuovere la lampada
PASSO 3: Rimontare la lampada

Regolare il colore
Regolare il colore

1. La normale sorgente luminosa è regolata per proteggere gli occhi.
2. La barra dello schermo è un'illuminazione speciale per lo schermo, per proteggere gli occhi.
3. La barra dello schermo è un'illuminazione speciale per lo schermo, per proteggere gli occhi.

PASSO 1: togliere la copertura
PASSO 2: serrare la vite bloccata
PASSO 3: rimontare il coperchio

Il range di fissaggio della clip dello schermo come sopra è 7mm-28mm.
L'intervallo applicabile dello spessore dello schermo del monitor è compreso tra 7mm e 28mm con il clip. Se lo schermo è compreso tra 28mm e 35mm, rimuovere il coperchio di regolazione aggiuntivo.

La nostra luce del monitor funziona in modo ottimale con un'alimentazione di 5V/1A o superiore. Quando l'alimentazione della lampada è insufficiente, la lampada lampeggerà. Collegare il pannello a un porto USB che fornisca tensione di uscita di 5V/1A per risolvere questo problema.

Barra della lampada x1
Clip dello schermo x1
Coperchio di regolazione x2
Cavo USB tipo C x1
Chiave esagonale x2

JP モニター掛けライト 取扱説明書

各部の名称

各部の説明と動作

注意

ライトの取り付け方

ライトの使用方法

スクリーンクリップの取り付け方

明るさ調整について

電源入力について

梱包内容

LED DIMMABLE SCREEN LAMP

MODEL: LH-HY-0206-BK

ANTI-GLARE
EYE PROTECTED
NO MATH-STRAYING
10,000 HOURS

TYPE-C カナポート
スクリーンクリップ

STEP 1: ライトを取り外す
STEP 2: ライトを取り外す
STEP 3: ライトを元に戻す

調節可能な色温度
調節可能な色温度

1. この製品は、5V/1A以上の電源供給を必要とするため、電源供給が不足すると、ライトが正常に動作しません。
2. この製品は、5V/1A以上の電源供給を必要とするため、電源供給が不足すると、ライトが正常に動作しません。
3. この製品は、5V/1A以上の電源供給を必要とするため、電源供給が不足すると、ライトが正常に動作しません。

STEP 1: ライトを取り外す
STEP 2: ライトを取り外す
STEP 3: ライトを元に戻す

スクリーンクリップの取り付け方
スクリーンクリップの取り付け方

スクリーンクリップの取り付け方
スクリーンクリップの取り付け方

この製品は、5V/1A以上の電源供給を必要とするため、電源供給が不足すると、ライトが正常に動作しません。
この製品は、5V/1A以上の電源供給を必要とするため、電源供給が不足すると、ライトが正常に動作しません。
この製品は、5V/1A以上の電源供給を必要とするため、電源供給が不足すると、ライトが正常に動作しません。

梱包内容
ライト x1
スクリーンクリップ x1
電源ケーブル (Type-C) x1
六角レンチ x2