

Pronomic SPS-C-8AS Distanzstange mit Kurbel

Art.Nr.: 00080330



Bedienungsanleitung

Revision: 05/2022

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

Inhalt

Spezifikationen	1
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Montage	4

Spezifikationen

Artikelnummer	00080330
Maximale Belastbarkeit	50kg
Einstellbare Höhe	840 - 1365mm
Gewinde	M20
Gewicht	3,2kg
Produkt Typ	Distanzstange mit Kurbel
Rohr Material	Stahl & Aluminium
Farbe	Schwarz
Rohr Oberfläche	Pulverbeschichtet
Verbindungsmaterial	Aluminium-Druckguss
Kurbelgehäuse Material	Aluminium-Druckguss
Material der Strebe	Stahl
Durchmesser Lautsprecher Flansch	35 mm
Rohrdurchmesser	45 mm / 41 mm / 38 mm



Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Str. 11
86956 Schongau – Germany
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0
Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Um sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind, lesen Sie sorgfältig und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie unser Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss an alle nachfolgenden Anwender weitergegeben werden.



Bedienungsanleitung beachten!



Mit dem Signalwort **WARNUNG** sind die Gefahren gekennzeichnet, die ohne Vorsichtsmaßnahmen zu schweren Verletzungen führen können.



Mit dem Signalwort **HINWEIS** sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen gekennzeichnet, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollen.



Bilder und Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts geringfügig abweichen, solange dies keine negativen Auswirkungen auf die technischen Eigenschaften und Sicherheit des Produkts hat.



Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Bedienungsanleitung sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Personen, die von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden und nachgewiesen haben mit dem Gerät umgehen zu können.



**Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen kontrolliert. Weder Autor noch Herausgeber können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Bedienungsanleitung stehen.

Sonstige, in diesem Dokument aufgeführte Produkt-, Marken- und Unternehmensbezeichnungen können die Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Urheberrechtsgesetze liegt in der Verantwortung des Anwenders dieses Dokuments.

Bestimmungsgemäße Verwendung

WARNUNG

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den hier gegebenen Anweisungen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, erlischt der Garantieanspruch! Für daraus resultierende Schäden übernimmt die Musikhaus Kirstein GmbH keine Haftung.
- Eigenmächtige Umbauten oder Modifikationen am Produkt sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und führen ebenfalls zum Erlöschen der Garantie.
- Lautsprecher-Systeme können im Ernstfall umkippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen. Halten Sie deshalb den unmittelbaren Bereich um das Lautsprecher-System frei und achten Sie darauf, dass sich keine Personen in diesem Bereich aufhalten.
- Montieren Sie das Distanzrohr nur auf Subwoofern, o.ä. welche auf ebenen und festen Flächen stehen und die das Gewicht der Lautsprecher tragen können. Optimalerweise überprüfen Sie abschließend die vertikale Ausrichtung mit Hilfe einer Wasserwaage.
- Bewegen Sie das Distanzrohr nicht wenn sich Lautsprecherboxen darauf befinden.
- Achten Sie darauf, dass die Last gleichmäßig auf dem Distanzrohr verteilt ist und die angegebene maximale Tragfähigkeit nicht überschritten wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die Installation mit den in Ihrem Land geltenden Normen und Vorschriften übereinstimmt.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Prüfen Sie den Artikel vor der Inbetriebnahme auf mögliche Schäden. Ist das Distanzrohr defekt, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Zur Reinigung können Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden.
- Beachten Sie beim Aufbau ebenfalls die Montageanleitung Ihrer Lautsprecher und Subwoofer.
- Bestimmen Sie einen geeigneten Standort und stellen Sie den Ständer sicher auf. Das Aufstellen ist nur auf einem stabilen und festen Untergrund gestattet. Eventuell ist eine entsprechende Unterkonstruktion vorzusehen.

Montage

1. Schrauben Sie das Distanzrohr in das Gewinde an der Oberseite eines Subwoofers (Bild A) und kontrollieren Sie, dass das Distanzrohr kein Spiel hat und somit nicht wackelt oder schief steht.
2. Befestigen Sie Ihren Lautsprecher am oberen Ende auf dem Distanzrohr (Bild B).
3. Lösen Sie die Feststellschraube der Kurbel (Bild C).
4. Nun können sie Ihren Lautsprecher mithilfe der Kurbel (Bild D) auf die gewünschte Höhe bringen.
4. Ziehen Sie die Feststellschraube (Bild C) abschließend wieder fest, sobald sich die Lautsprecher Box auf der gewünschten Höhe befinden, um für zusätzliche Sicherheit zu sorgen.
5. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

