

POWERED BY

# ASTROPET



## Haustier-Trinkbrunnen

Kabellos & batteriebetrieben

## Pet Water Fountain

Wireless & Battery Operated

Pisces Series Lite

DE Benutzerhandbuch

EN User Manual

# 1 Information für Benutzer

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.

## Warnung:

Vor der Verwendung gründlich **mit sauberem Wasser spülen** und den **Filter einweichen**; vermeiden Sie die Verwendung von zu heißem Wasser.

Um eine optimale Filter-Funktion aufrechtzuerhalten, empfehlen wir den Austausch des Filter-Elements alle 30 Tage und die Reinigung des Wasserspeicherbehälters alle 3 Tage. Inspizieren und reinigen Sie regelmäßig das Filterelement, den Schlauch und den Schwamm in dem Gerät.

Überschreiten Sie nicht das angegebene maximale Wasserstands-Niveau.

Vermeiden Sie den Betrieb des Geräts über einen längeren Zeitraum mit unzureichendem Wasser, da dies zu Schäden an der Wasserpumpe führen kann.

## Hinweis:

Um ein Umkippen des Geräts zu verhindern, wird empfohlen, das Gerät in einer Ecke oder an einer Wand zu platzieren.

Bitte nehmen Sie keine Demontage, Änderung oder Reparatur am Gerät selbst vor.


Andernfalls erlischt jeglicher Garantieanspruch und Anspruch auf Kundendienstleistungen.

Nur für den Innenbereich bestimmt. Setzen Sie dieses Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus.



QR-Code scannen um AstroPet Produkte zu kaufen

## 2 Produktinformation



### Filter-Kontrollleuchte

Oranges Licht blinkt: Filter ersetzen


### Allgemeine Kontrollleuchte

- 1 Weißes Licht: Gerät in Betrieb
- 2 Rotes Licht: Niedriger Batteriestand
- 3 Weißes Licht blinkt: Laden im Gange

### 3 Lieferumfang

Hinweis:

Nachdem Sie das Produkt aus der Verpackung entnommen haben, überprüfen Sie bitte sorgfältig, ob es sich in einwandfreiem Zustand befindet und vergleichen Sie die mitgelieferten Zubehörteile mit der Bedienungsanleitung. Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Produktaktualisierungen und -erweiterungen Anpassungen oder Änderungen am Zubehör vorgenommen werden können. Die tatsächlichen Gegenstände sollten als abschließende Referenz betrachtet werden.



Wasserspeicherbehälter \* 1



Hauptgerät \* 1



Filter \* 1



Bedienungsanleitung \* 1



USB-C Kabel \* 1

## 4 Gebrauchsanweisung

### Aufstellen

- 1 Gießen Sie sauberes Trinkwasser in den Wasserbehälter und stellen Sie sicher, dass es nicht über das „MAX“-Niveau hinausgeht.
- 2 Installieren Sie die Filterschale, den Filter und die Trinkwasserschale auf dem Wasserbehälter.  
(Achtung: Der Filter muss in der richtigen Richtung eingelegt werden.)
- 3 Stecken Sie den Hauptkörper durch den seitlichen Stutzen des Trinkwassereimers. Setzen Sie ihn nach unten ein und klemmen Sie ihn fest.

### Ein-/ Ausschalten



Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

### Betriebsmodus

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, gibt es automatisch alle 60 Minuten Wasser aus. Außerdem gibt der Brunnen automatisch Wasser aus, wenn der Sensor Ihr Haustier erkennt. Bitte fügen Sie Wasser hinzu, wenn der Wasserstand unter den Mindeststand (Min) fällt.

### Betriebsbereich des Infrarotsensors

120-Grad-Weitwinkel, automatisch in Betrieb, wenn die Katze in einem Umkreis von 2 Metern um das Gerät auftaucht



### Filter austauschen

Um eine effektive Filtration von Verunreinigungen zu gewährleisten, wird empfohlen, den Filter alle 30 Tage auszutauschen. Wenn die Filter-Kontrollleuchte leuchtet, ersetzen Sie bitte den Filter. Drücken Sie die Filterrücksetztaste und halten Sie sie gedrückt, bis die Anzeigeleuchte schnell blinkt, um den Reset-Vorgang abzuschließen.

Hinweis: Der Filter Reset-Vorgang ist für die erste Verwendung erforderlich.

### Anti-Kipp-Mechanismus


Um Stabilität zu gewährleisten und ein Umkippen zu verhindern, ziehen Sie bitte die Anti-Kipp-Halterungen auf beiden Seiten des Wasserspeicherbehälters heraus. Dadurch wird der Wasserspender stabilisiert.

### Gerät aufladen


Wenn die Anzeigeleuchte rot leuchtet, laden Sie bitte das Gerät auf, um die Funktionalität sicherzustellen. Die Anzeigeleuchte blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet konstant, sobald das Laden abgeschlossen ist.



richtige Richtung



falsche Richtung




## 5 Wartung

### Reinigung

Der Wasserspeicherbehälter kann zur Reinigung entfernt werden. Bitte stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass er gründlich getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

Hinweis: Der Hauptkörper ist nicht abwaschbar. Er kann jedoch mit einem feuchten (Papier-) Tuch abgewischt werden.



## 6 Produktspezifikationen

Name: Haustier-Trinkbrunnen Pisces Series Lite

Farbe: weiß

Material: ABS

Nettogewicht: 0,8 kg

Größe: 257 \* 150 \* 184 mm

Modell: ADDF-002PV

Batteriekapazität: 5000mAh

Eingang: 5V = 1A

Fassungsvermögen: 2,5 L

21700 Lithium-Batterie

# 7 Garantiekarte

Liebe Kunden, vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Garantiebedingungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden:

- 1 Die Garanzzeit beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum (auf der Grundlage gültiger Kaufbelege). Wir bieten innerhalb dieser Zeit kostenlose Wartung für jegliche Qualitätsprobleme an.
- 2 Die folgenden Bedingungen sind von der Garantie ausgeschlossen:
  - Jegliche Fehlfunktionen oder Defekte, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden;
  - Jeglicher Fehler oder Defekt, der durch unsachgemäße Installation, Missbrauch, nicht autorisierte Wartung, höhere Gewalt oder andere externe Faktoren verursacht wurde;
  - Jeglicher Fehler oder Defekt, der durch die Verwendung von nicht originalen Teilen oder Zubehör verursacht wurde;
  - Das Produkt hat die Garanzzeit überschritten;
  - Andere Ausfälle oder Schäden, die nicht auf Produktgestaltung, Technologie, Fertigungsprozess oder Qualitätsprobleme zurückzuführen sind;
  - Normales Verblässen, Abnutzung oder Verbrauch während der Nutzung des Produkts;
  - Nicht-Vorlage eines gültigen Kaufbelegs.
- 3 Wenden Sie sich bitte innerhalb einer angemessenen Frist an den Kundendienst, um die Garantieleistungen zu bestätigen.
- 4 Wenn das zurückgesandte Produkt nicht den gültigen Garantiebedingungen entspricht, werden wir Ihnen die entsprechenden Wartungskosten in Rechnung stellen.
- 5 Bitte füllen Sie das folgende Reklamations-Formular für unseren Kundendienst aus und senden Sie dieses zusammen mit dem zurückzugebenden Produkt zu.

Feedback

Kundenname:  
Telefonnummer:  
E-Mail-Adresse:  
Adresse:

Produktmodell:  
Kaufdatum:  
Kaufort:  
Fehlerbeschreibung:



# 1 Information For Users

Please read this manual carefully before using the product and keep it properly.

## Warning:

Before use, thoroughly rinse and soak the filter with clean water; avoid using overheated water. To maintain optimal filtering efficiency, we recommend replacing the filter element every 30 days and cleaning the water storage bucket every 3 days. Regularly inspect and clean the filter element, hose, and sponge in the device.

Do not exceed the maximum water level indicated.

Avoid running the device with insufficient water for an extended period, as this may cause damage to the water pump.

## Notice:

To prevent the units from falling over, recommended placing the device in a corner or against a wall.


Please do not disassemble, modify or repair the equipment by yourself. Otherwise, it will be deemed to have waived all warranty and after-sales service rights.

For indoor use only. Do not expose this product to sunlight.



Scan QR Code to Shop AstroPet Products

## ② Product Information



### Filter Indicator Light

Orange Light Breath: Replace Filter


### Indicator Light

- 1 White Light On: Device Working
- 2 Red Light On: Low Battery
- 3 White Light Twinkling: Charging


### 3 Packing List

**Notice:**

After removing it from the package, please ensure that the product is in good condition and compare the accessories with the instruction manual. Please note that due to product updates and iterations, the accessories may have undergone adjustments or changes. The actual objects should be considered as the final reference.



Water Storage Bucket\*1



Main Body\*1



Filter\*1



User Manual\*1



Type-C USB Cable\*1

## 4 Instructions

### Installation

- 1 Pour clean drinking water into the water storage bucket and make sure it does not exceed the MAX level.
- 2 Install the filter tray, filter, and drinking water tray on the water storage bucket. (Attention: The filter needs be installed in the correct direction.)
- 3 Put the main body through the side socket of the drinking water bucket. Install it downwards and clamp it tightly.

### Power On/Off


Hold the On/Off button for 3 seconds to turn on the device.

### Working Mode

When the device is turned on, it will automatically dispense water every 60 minutes. Additionally, the fountain will dispense water automatically when the sensor detects the pet. Please add water when the water level falls below the minimum (Min) level.

### Infrared Sensor Working Range

The device is equipped with a wide-angle infrared sensor that detects pet presence within 2 meter range and the device will work automatically.



### Replace the Filter

To ensure effective filtration of impurities, it is recommended to replace the filter every 30 days. When the filter indicator light is on, please replace the filter. Press and hold the filter reset button until the indicator light blinks rapidly to complete the reset process.

Note: The filter reset operation is required for first-time use.

### Anti-tipping


To ensure stability and prevent the unit from tipping over, please pull out the anti-tipping brackets located on both sides of the water storage bucket. This will help stabilize the water dispenser.

### Device Charging


When the indicator light turns red, please charge the device to ensure functionality. The indicator light will flash while charging and will turn steady once charging is complete.



Correct Direction



Wrong Direction




## 5 Maintenance

### Cleaning

The water storage bucket can be removed for washing. After washing, please ensure it is thoroughly dried before use.

Note: The main body is not washable. It can be wiped clean with a damp paper towel.



## 6 Product Specifications

Name:Pet Water Fountain Pisces Series Lite

Color:White

Material:ABS

N.W.:0.8kg

Size:257\*150\*184mm

Model:ADDF-002PV

Battery Capacity:5000mAh

Input:5V = 1A

Capacity:2.5L

21700Lithium battery

## 7 Warranty Card

Dear customers, thank you for purchasing this product, please read the following warranty terms carefully before using this product:

- 1 The warranty period is two years, starting from the date of purchase (based on valid purchase records). We provide free maintenance for any quality problem within this duration.
- 2 The following conditions are not covered by the warranty:
  - Any malfunction or defect caused by improper conditions of use of environment;
  - Any fault or defect caused by improper installation, misuse, unauthorized maintenance, force majeure events, or other external reasons;
  - Any fault or defect caused by use of non-original fittings or accessories;
  - The product has exceeded the warranty period;
  - Other failures or damages caused by none of product design, technology, manufacturing process or quality problems;
  - Normal fading, wear and tear or consumption during the use of the product;
  - Not able to provide valid purchase certificate.
- 3 Please contact Customer Service within a proper time to confirm warranty service situation.
- 4 If the returned product does not meet the valid warranty terms, we will charge you for the corresponding maintenance costs.
- 5 Please fill in the after-sales information feedback form and send it together with the returned product.

Feedback

Customer Name:  
Your Phone Number:  
Your E-Mail:  
Your Address:

Product Model:  
Date Of Purchase:  
Where You Purchase:  
Fault Feedback: